



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Přehled vytvořených výukových materiálů

Projekt OP VK "Výuka pro všechny" č. CZ 1.07/1.2.05/03.0010

poř. č.	ročník	předmět	téma
1.	1.	OK	1.1 Úvod do předmětu
2.	1.	OK	1.2 Normalizace výkresů
3.	1.	OK	1.3 Pomůcky pro kreslení
4.	1.	OK	1.4 Technika kreslení
5.	1.	OK	1.5 Měřítka výkresů
6.	1.	OK	1.6 Základní geometrické útvary
7.	1.	OK	1.7 Kótování
8.	1.	OK	1.8 Zobrazování na výkresech
9.	1.	OK	1.9 Pravoúhlé promítání
10.	1.	OK	1.10 Promítání na výkresech
11.	1.	OK	1.11 Konstrukční spoje a prvky
12.	2.	OK	2.1 Základy technické estetiky
13.	2.	OK	2.2 Základy kreslení výkresů
14.	2.	OK	2.3 Kreslení a čtení technických výkresů
15.	2.	OK	2.4 Typologie výrobků oboru
16.	2.	OK	2.5 Rozdělení nábytku
17.	2.	OK	2.6 Skříňový nábytek
18.	2.	OK	2.7 Lůžkový nábytek
19.	2.	OK	2.8 Stolový nábytek
20.	2.	OK	2.9 Sedací nábytek

Hluboš: Tel.: 318 429 921  
Fax: 318 611 054  
e-mail: [souhlubos@quick.cz](mailto:souhlubos@quick.cz)

Dobříš: Tel.: 318 521 072  
Fax: 318 521 879  
e-mail: [soudobris@post.cz](mailto:soudobris@post.cz)

[www.souhlubos.cz](http://www.souhlubos.cz)

### Přehled vytvořených výukových materiálů

Projekt OP VK "Výuka pro všechny" č. CZ 1.07/1.2.05/03.0010

poř. č.	ročník	předmět	téma
21.	2.	OK	2.10 Nábytkové kování
22.	2.	OK	2.11 Stavebně truhlářské výrobky
23.	2.	OK	2.12 Dveře
24.	2.	OK	2.13 Okna
25.	2.	OK	2.14 Obklady stěn a stropů
26.	2.	OK	2.15 Schody
27.	2.	OK	2.16 Zabudovaný nábytek
28.	2.	OK	2.17 Stavební výkresy
29.	2.	OK	2.18 Typová dokumentace výrobku
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			

Hluboš: Tel.: 318 429 921  
Fax: 318 611 054  
e-mail: [souhlubos@quick.cz](mailto:souhlubos@quick.cz)

Dobříš: Tel.: 318 521 072  
Fax: 318 521 879  
e-mail: [soudobris@post.cz](mailto:soudobris@post.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Úvod do předmětu technické kreslení

Téma: Význam a obsah předmětu technické kreslení

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Náčrt, technická dokumentace

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Význam technického kreslení
  - úvod do problematiky,
  - seznámení žáků s významem předmětu technického kreslení
  - uvedení několika příkladů technických výkresů
2. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí,
  - diskuse žáků nad příklady výkresů
3. strana - Úkoly
  - klik na obrázek s tužkou - otevře se dokument.pdf -
    1. možnost - učitel může otevřít digitálně při výuce a žáci doplňují společně
    2. možnost - učitel si vytiskne tyto dokumenty a použije je jako písemný test pro ověření znalostí, které žáci získali po absolvování základní školy
4. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s významem a úkolem předmětu odborného kreslení, osvojí si požadavky učitele, které bude dodržovat v dalších hodinách tohoto předmětu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

## VÝZNAM ODBORNÉHO KRESLENÍ

Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného pracovníka ve výrobě je znalost technického kreslení.

Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky:





- vypěstování náležité představivosti a obrazotvornosti
- zvládnutí správných zásad provádění výkresů součástí a jejich sestavení
- osvojení dovedností pro rychlé a správné čtení výkresů a schémat
- zvládnutí grafického projevu při kreslení náčrtů a výkresů
- seznámení se s technickými normami a jejich využitím při kreslení a ve výrobě

Jestliže pracovník umí číst rychle výkres, zbývá mu více času na výrobu dílu.

Pokud výkresům dobře porozumí, může se zabývat další prací, která vede ke zvýšení jeho kvalifikace - sledování technické literatury, používání odborných příruček, absolvování různých kurzů.



Znalost čtení výkresů je nutná při studiu dalších odborných předmětů - technologie, stroje a zařízení, materiály a odborný výcvik.





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Proč je důležitá ve Vašem oboru znalost technických výkresů a technické dokumentace?
- 2) Jaké dovednosti by jste si měli osvojit pro zvyšování Vaší kvalifikace?



## Úkol č.1:

Doplňte správně všechny údaje o tělesech.



## Úkol č.2

Zakreslete správný počet kostek do sítě.  
Dívejte se zeshora na prostorový obrázek.  
Umístěte do sítě kostky ve správném směru.  
Nezapomeňte napsat správný počet kostek  
číslem.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kohýsová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-082-1
- 2) Z. Holoubek, J. Leinveber, J. Švercl -  
Technické kreslení, SNTL Praha 1989, ISBN 80-03-00002-5
- 3) <http://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext.html?q=geometrie&wh=rvp&s=Hledat>

tělesa1.pdf

tělesa2.pdf

stavby z kostek.pdf



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1:07/1.2.05/03.0010

Název: Základy kreslení

Téma: Normalizace technických výkresů

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Druhy výkresů, formáty výkresů, pozice

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. - 3. strana - Norma, druhy výkresů

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků ukáže různé druhy výkresů
- žáci si ujasní možnosti zvolení druhu výkresu při zhotovení výkresové dokumentace výrobku a důležitost vykreslení pozic a řezů na výkresu

### 4. - 5. strana - Formáty výkresů

- výklad nové látky, názorné obrázky pro pochopení správného rozměru a vzhledu výkresu
- učitel přinese výkres (nebo papír formátu A0) - žáci si složením papíru vyzkouší další velikosti výkresů
- žáci si ujasní použití používaných formátů výkresů v truhlářské výrobě
- učitel názorně předvede typ rámečku a popisové pole výkresu, který budou žáci používat při dalším rýsování výkresů na tabuli, žáci si předlohu výkresu narýsují do sešitu

### 6. strana - Kontrolní otázky - žáci si ověří své znalosti této tematiky

### 7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s pojmem technická normalizace, upevní si znalosti o druzích a formátech výkresů. Dokáže se rozhodnout, který druh výkresu použít při kreslení určitého výrobku.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# NORMALIZACE VÝKRESŮ

**Norma** je závazný předpis, který udává:

- způsob kreslení a popisování výkresů
- značení použitých materiálů
- kreslení konstrukčních spojů a spojovacích prostředků
- udává formální úpravu výkresů

pro co nejpřesnější a nejjednodušší předání informace v technické praxi.

Tento předpis může mít celostátní platnost - Česká technická norma, která vychází z mezinárodních norem

ČSN 01 36 10 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

nebo platí jen pro činnost v rámci určitého oboru - Oborová norma (ON).




## Technické výkresy

- ozřejmují účel a funkci výrobku, označení použitého materiálu řeší daný výrobek i z estetického hlediska
- obsah výkresu a míra zobrazených podrobností se řídí účelem a použitím výkresu, ten určuje způsob zobrazení

## Druhy výkresů



### a) Návrhové výkresy

- předměty se zobrazují pohledem zepředu (nárys), shora (púdorys), z boku (bokorys)
- dle potřeby vodorovnými a svislými řezy a prostorovým zobrazením ve smontovaném stavu
- mohou být i náčrtem
- kreslí se v měřítku 1 : 50, 1 : 20, 1 : 10 a 1 : 5



### b) Skica (náčrt)


- slouží jako podklad pro další práci - kreslený od ruky




### c) Výrobní výkresy

- zobrazení předmětů jako u návrhových výkresů tak, aby zobrazení jednoznačně umožnilo výrobu a montáž součástí výrobku
- výkresy lze doplňovat prostorovým zobrazením
- kreslí se v měřítku 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 2, 1 : 1 a 2 : 1
- kótování se provádí ve výrobních rozměrech
- musí se uvádět dovolené výrobní úchytky
- musí se uvádět druh a označení materiálu
- označit spojovací prvky
- nakreslit konstrukční spoje
- označit kótování
- označit pružiny, pružící vložky a kostry (u čalouněných výrobků)
- označit opracování povrchu dřeva a povrchovou úpravu


1) výkresy sestav - pouze hlavní rozměry celkového výrobku ve zmenšeném měřítku s označením řezů výrobků a případně pozice jednotlivých dílců




2) výkresy podsestav - zobrazují funkčně samostatné části - smontované dílce



3) výkresy součástí nebo dílců - obsahují podrobnosti jednotlivých prvků dílce v pohledech a řezech




Podle složitosti výrobku a charakteru výroby můžeme sloučit všechny typy výkresů do jednoho výrobního výkresu.




#### d) montážní výkresy

- montážní schéma, které řeší skladbu výrobku a montáž
- spojení dílu s jinými konstrukcemi



#### e) zvláštní výkresy

- pro účely propagace nebo prodeje - katalogy, prospekty



#### Originál



- předloha výkresu nakreslená ve správném měřítku, která je uložena v archivu
- slouží pro pořizování kopií

#### Kopie

- zhotovuje se z originálu kopírováním

#### Označování výkresu pozicemi - pro průmyslovou výrobu

- každá podsestava, dílec, součást se označí číselnou značkou = pozicí
- pořadí dle technologie výroby nebo sledu montáže
- čísla se píšou na praporek větším písmem než kóty
- odkazové čáry se nesmějí prolínat
- praporky se musí uspořádat ve vodorovných řádcích nebo svislých sloupcích po stranách obrazu / výkresu




OBRÁZEK		1		1		1	
PROJEKTANT		1		1		1	
VYKRESIL		1		1		1	
KONTROLOVATEL		1		1		1	
PROJEKT		1		1		1	
DOKLAD. ČÍSLO		1		1		1	
DOKLAD. NÁZEV		1		1		1	
DOKLAD. MĚŘÍTKO		1		1		1	
DOKLAD. STAV		1		1		1	
DOKLAD. DĚL		1		1		1	
DOKLAD. VÝKRES		1		1		1	
DOKLAD. VÝKRES		1		1		1	
DOKLAD. VÝKRES		1		1		1	
DOKLAD. VÝKRES		1		1		1	


## Formáty výkresů

- technické výkresy se kreslí na papír určité velikosti = základní formáty výkresů
- základem soustavy je formát o ploše  $1\text{m}^2 = A0$  (841 x 1189 mm)
- další formáty se označují také písmenem A a číslicí a získáváme je postupným dělením formátu A0
- základní formát pro nás A4 (210mm x 297mm – oříznutá kopie)

### Rozdělení formátu A0



### Skládání výkresu formátu A0




Oříznutý originál = + 5mm na každou stranu k formátu  
výkresu  
- tyto výkresy se dál neskládají

Oříznutá kopie = velikost stejná jako formát výkresu  
- k oříznutému originálu přidáme + 3 mm na  
každou stranu

Rámeček formátu (oříznuté kopie) kreslíme čarou tlustou  
0,5 mm

Rozměry výkresů v [mm]	A4	A3
Formát výkresu (oříznutá kopie)	210 x 297	297 x 420
Oříznutý originál	220 x 307	307 x 430
Výkresový list	226 x 313	313 x 436





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Co znamená technická normalizace?



2) Jaké druhy výkresů znáte?



3) Jaké jsou formáty výkresů?



4) Jaké formáty výkresů používáme při kreslení truhlářských výkresů?



5) Co jsou to pozice?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kohýsová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-082-1
- 2) R. Slavický - Odborné kreslení - Informatorium, Praha 200,  
ISBN 80-86073-81-5



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Úvod do předmětu technické kreslení

Téma: Pomůcky pro kreslení

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Kreslicí papíry, pomůcky pro kreslení

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Kreslicí papíry a programy
  - úvod do problematiky, seznámení žáků s druhy kreslicích papírů a typů programů
2. strana - Formát papíru - výuka nové látky, stručný přehled základních formátů výkresů
3. - 6. strana - Pomůcky pro kreslení - výuka nové látky, přehled základních kreslicích pomůcek
  - učitel určí, které kreslicí pomůcky budou žáci potřebovat při výuce
7. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, plnění zadaného úkolu - práce s internetem
8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s různými druhy kreslicích pomůcek, získá představu o některých kreslicích programech, které by mohl využít pro zvýšení kvality a přesnosti při výrobě.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KRESLÍCÍ PAPÍRY

Podkladem pro kreslení výkresů jsou transparentní nebo průsvitné i neprůsvitné papíry, méně již fólie.

V dílně se na kreslení používají též desky překližky nebo dřevotřísky, resp. tenká prkna jako podklady pro takzvané rysy na prkně nebo předrýsování.

## 1) Transparentní papíry = pauzovací

- propouštějí světlo a umožňují planografické rozmnožování výkresů
- ke kreslení tužkou papíry s matným povrchem, ke kreslení tuší s hladkým povrchem
- pro skici se hodí transparentní papíry = skicový papír

## 2) Kreslící kartóny = čtvrtka


- jsou neprůsvitné, tužší a hrubší, mají bílou barvu
- na lící straně jsou drsné, na rubové hladké
- kreslí se na ně tužkou i barvami. Při kreslení tužkou je lepší hladká rubová strana.
- lze na nich vymazávat pryží

## 3) Rýsovací kartóny = kladívkové papíry

- jsou bílé, tužší a hladké
- kreslí se na ně přesnější kresby tvrdšími tužkami a tuší

## Formát papíru

- kreslicí papíry existují v rolích nebo jako jednotlivé listy
- výkresy se zpravidla ořezávají na normalizovaný formát. Východním formátem je A0.
- rozpůlením této plochy A0 získáme formát A1, dalším rozpůlením plochu A2 atd.
- pokud kreslíme s okrajem, činí okraj formátů A4 a A3 5 mm a u formátů větších než A3 10mm od konečného rozměru.
- pokud potřebujeme okraj pro sešití, činí jeho šířka 16 až 20 mm.



Normalizované formáty výkresových listů podle ČSN ISO 5457			
formát řady A	neoříznutý list, nejmenší rozměr mm	oříznutý list, konečný rozměr mm	rozměry kreslicího pole mm
A0	880 × 1230	841 × 1189	821 × 1159
A1	625 × 880	594 × 841	574 × 811
A2	450 × 625	420 × 594	400 × 564
A3	330 × 450	297 × 420	277 × 390
A4	240 × 330	210 × 297	180 × 277

## Kreslicí programy

- pro kreslení výkresů používáme programy, které kreslí ve 2D nebo 3D promítání
- jsou buď volně stažitelné na internetu nebo je lze zakoupit jako aplikační software
- některé typy dovolují tvorbu nářezového plánu pro výrobu
- specializují se také podle druhu výroby
  - vytváření výkresů nábytků
  - vytváření výkresů stavebně truhlářských výkresů
  - vytváření tesařských konstrukcí

# POMŮCKY PRO KRESLENÍ

## Tužky a tuhy

- ke kreslení se používají nejlépe tužky s vyměnitelnými tuhami - **versatilky** = padací tužky, mikrotužky = **pentilky**
- **tuhy** padacích tužek mají různě stupně tvrdosti. Stupeň tvrdosti se označuje číslicemi a písmeny. Pro rýsování ostrými, nerozmazanými čárami jsou vhodné tuhy HB, F, H, 2H, 3H.  
Pro kreslení nákresů se používají měkké tuhy 6B, 3B, 2B, B. Musí se ostřit (ostřítko na tužky, ořezávátko v zadní části tužky).  
Pro mikrotužky se používají tloušťky tuhy 0,3-0,5-0,7-0,9 mm - nemusí se ostřit - nevhodné pro dlouhé čáry (tuha rychle ubývá).

trojhranná rýsovací tužka



papimictvi-dudek.cz

versatilka



quido.cz

mikrotužka



vytvarepotreby.com

## Tušová pera

- ke kreslení tuší se dnes používají **trubičková tušová pera** (dříve nálevková pera). Kreslicí kužel obsahuje trubičku, v níž je umístěn regulační a čistící drát, který se stará o hladký tok tuše. Tloušťka trubičky odpovídá požadované šířce čar. Pera jsou normalizovaná a rozlišena barevným označením (0,25 – bílá; 0,35 – žlutá; 0,5 – hnědá; 0,7 – modrá; 1,0 – oranžová; 1,25 – zelená)
- kreslicí tuš musí mít dobrou tekutost, musí rychle zasychat a být stabilní na světle, odolná proti vygumování, její barva musí být hluboká černá. Nesmí propouštět UV paprsky, aby se výkresy na transparentním papíru daly rozmnožovat planografií.

## Značkovací

- tzv. **fixy**, jsou vhodné pro náčrtky nebo výrazné písmo. Vyrábějí se rovněž v různých tloušťkách. Nedosahují však černi a přesnosti čáry nakreslené tuší.

tušová pera s nástavci a ampulí s tuší



zvýrazňovače



## Pomůcky pro vymazávání

- **měkká pryž** - vymazávání tužek
  - nesmí špinit a neměla by poškozovat tuš
- **tvrdá pryž** - vymazávání tuše
- čáry tuší můžeme odstranit i pomocí **nožů** nebo **žiletek**. Opravené místo však musíme opět vyhladit pryží, aby se zde nové čáry nerozpíjely.
- k vymazání malých ploch je nejlepší použít malou plochou **vymazávací šablonu** z kovu a k odstranění zbytků pryže **malý smetač**.

měkká pryž



papírkusovač

plastická pryž



papírkusovač

papírkusovač



papírkusovač

žiletka



žiletka

kombinovaná pryž




papírkusovač

rycí hrot



domařička

pryž pro přesné gumování



vymazávací šablona




## Kružítka

- při konstrukci, odpichování nebo přenášení či kreslení kruhových oblouků potřebujeme kružítko.
- kreslič by měl vlastnit kružítko s možností prodloužení pro velké oblouky a násadkou pro jehlu, tuhu a tuš.
- správné nastavení jehly a tuhy je takové, že špička ocelové jehly přechází tuhu o 1 mm.
- pro kreslení kružnice o poloměru menším než 10 mm je určeno nulátko.




## Měřítka

- jsou určena k nanesení rozměrů
- ke zhotovení výkresů zmenšených v určitém měřítku se hodí zejména trojhranné měřítko. Bez přepočítávání zde můžeme změřit nebo přenést různá měřítka pro zmenšování či zvětšování rozměrů.




## Trojúhelníky

- rozlišujeme trojúhelníky s úhly  $30^\circ - 90^\circ - 60^\circ$  a  $45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$ . Ramena těchto trojúhelníků by měla být dlouhá nejméně 250 mm, abychom jejich pomocí mohli rýsovat i dlouhé čáry, aniž bychom je museli odsazovat





## Úhloměr

- pro měření a nanášení úhlů různých velikostí



## Šablony a křivítka

- pomocí šablon si můžeme usnadnit kreslení často se opakujících geometrických tvarů. Pro kresliče je obzvlášť důležitá **kružnicová šablona**. Umožňuje kreslení kružnic různých průměrů.
- dále existují šablony ke kreslení elips, čtverců, nábytkových předmětů a instalačních objektů
- k psaní a popisování používáme **písmové šablony**, které jsou přizpůsobené velikosti písma a tloušťce a druhu kreslicí pomůcky
- ke kreslení volných křivek se hodí **křivítka**
- při kreslení tuší musí šablona být v určité vzdálenosti od papíru, aby tuš pod ní nemohla zatéci





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Uveďte druhy kreslicích pomůcek, které znáte a jejich použití.
- 2) Vyhledejte kreslicí programy pro dřevařskou výrobu na internetu a porovnejte je mezi sebou.

## Použitá literatura a zdroje

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 2) vyhledávání obrázků na internetu  
<http://www.google.cz/search?>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Úvod do předmětu odborné kreslení

Téma: Technika kreslení

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Kreslení od ruky, technika skicování

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Technika kreslení - úvod do problematiky,  
seznámení žáků se správnou technikou kreslení  
- žáci vypracují jednotlivé úkoly do sešitu - učitel klikne na  
obrázek s tužkou, otevře se vždy daná předloha

2. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák si osvojí správnou techniku skicování.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# TECHNIKA KRESLENÍ

## KRESLENÍ OD RUKY

### A. Zásady skicování

- zaujměte uvolněnou vzpřímenou polohu vsedě
- při skicování se používá tužka nebo popisovač
- skicovat lze na jakémkoli světlém papíru
- před skicováním si rozmyslete rozvržení listu papíru
- pohyby při kreslení provádějte zvolna, tužku držte pevně, ne však křečovitě
- pokud možno negumujte
- čáry mají zachovávat správný směr, nemají být přerušované, mají mít zřetelný začátek a konec
- nejprve kreslete hrubé obrysy, potom detaily
- začněte tenkými čarami, dbejte na poměry
- tenké čáry by se měly vždy křížit v rozích a mírně přesahovat
- konečné čáry obtáhněte silněji



### Úkol č. 1


Nácvik skicování - do sešitu naskicujte co nejvěrněji čtverce podle předlohy, dodržujte zásady skicování



### Úkol č. 2

Náčrtky konstrukčních spojů

- do sešitu naskicujte co nejvěrněji konstrukční spoje dle předlohy, dodržujte zásady skicování



### Úkol č. 3

Prostorové náčrtky

- do sešitu naskicujte co nejlépe prostorové dílce nábytku dle předlohy, dodržujte zásady skicování



## Použitá literatura a zdroje

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 2) vyhledávání obrázků na internetu  
<http://www.google.cz/search?>

ctverce.bmp

ctverce1.jpg

spoje.bmp

izometrie.bmp

diametrie.bmp



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Základy kreslení

Téma: Zvětšování / zmenšování obrazů


Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: měřítko výkresů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 3. strana - Měřítka výkresů - výklad nové látky, učitel ukáže použití měřitek na různých typech výkresů pro truhláře
  - žáci si ujasní způsob převodu správných rozměrů při zvětšování nebo zmenšování čtverce
  - učitel na příkladu čtverce procvičuje se žáky základní výpočet pro ostatní měřítka výkresů
  
4. - 6. strana - Úkoly - žáci vypracují jednotlivé úkoly do sešitu
  - učitel hodnotí správnost převodu jednotlivých rozměrů do správného měřítka, úhlednost a správnost rýsování, způsob kótování podle obrázku
  - 5. strana - obrázek tiskárny - klik na obrázek - otevře se přiložený dokument s hlavními úkoly - lze vytisknout pro každého žáka
  
7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s výpočtem všech typů měřitek zobrazování dílů a součástí, která se používají v truhlářské výrobě.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# MĚŘÍTKA VÝKRESŮ

Měřítka výkresů pomáhají při kreslení stavebně - truhlářských a truhlářských výrobků tak, aby byla zachována názornost a délkové rozměry určitého výrobku.


Měřítka výkresu = poměr zobrazených rozměrů ke skutečným rozměrům

Měřítka výkresu vybírat podle:

- obsahu a účelu
- složitosti zobrazení (čitelnost, přesnost výroby)

Měřítka píšeme do popisového pole výkresu formou poměru M 1:2.

Pokud jsou na výkresu použita další měřítka, píšeme je do závorky k příslušnému zobrazení (details, řezy).



## Doporučená měřítko výkresů

- v truhlářských výkresech přednostně užíváme měřítko ve skutečné velikosti

M 1:1 - dílčí řezy, zobrazení jednotlivých dílů

- měřítko zmenšení

M 1:2 - zobrazení jednotlivých dílů, pohledy

M 1:5 a řezy (např. výkresy a podsestav)


M 1:10

M 1:20

M 1:50

- měřítko zvětšení

M 2:1 - lepší ozřejmění tvaru a rozměrů menších výrobků



## Výpočet měřítka

$$\text{měřítko (M) } 1:10 = \frac{1 \text{ - zobrazená délka}}{10 \text{ - skutečná délka}}$$

- zápis říká, že skutečná délka se zobrazí 10x menší oproti délce ve skutečnosti
- skutečnou délku musíme vydělit deseti

## Příklad výpočtu - zmenšení obrazce

Nakreslete čtverec o hraně  $L = 2 \text{ m}$  v měřítku M 1:10 (délku zobrazení označte I).

$$L = 2 \text{ m} = 2000 \text{ mm}$$

$$I = L \cdot M \qquad I = 2000 \cdot \frac{1}{10} = \frac{2000}{10} = 200 \text{ mm}$$

Čtverec o hraně  $L = 2 \text{ m}$  se v měřítku 1:10 zobrazí jako čtverec o straně 200 mm.

## Příklad výpočtu - zvětšení obrazce

Nakreslete čtverec o hraně  $L = 20 \text{ mm}$  v měřítku M 2:1 (délku zobrazení označte I).


$$M \text{ 2:1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$I = L \cdot M \qquad I = 20 \cdot 2 = 40 \text{ mm - } \underline{\text{násobíme}}$$

Čtverec o hraně  $L = 20 \text{ mm}$  se v měřítku 2 :1 zobrazí jako čtverec o straně 40 mm.


## Úkol č. 1:

- narýsujte do sešitu tuto součást v měřítku M 2:1, obrys vytáhněte silnější čarou. Zkuste doplnit kótovací čáry podle obrázku. Měřítko doplňte k obrázku.




## Úkol č. 2:

- narýsujte do sešitu tuto součást ve skutečném měřítku, obrys vytáhněte silnější čarou. Měřítka запиšte správným označením. Nekótujte!



## Úkol č. 3:

- narýsujte do sešitu dveře s příčlemi v měřítku M 1:10, obrys vytáhněte silnější čarou. Měřítko zapište správným označením. Zkuste doplnit kóty podle obrázku.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kohýsová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-082-1
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce  
pro truhláře, Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 3) M. Halamka a kol. - Technické kreslení a Části strojů -  
skripta VA AZ Brno, S-294-III

díl - úkol\_merítka.docx



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu  
"Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Základy kreslení

Téma: Základní geometrické útvary

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: přímka, úsečka, úhly, kružnice, ovály, elipsy,  
mnohoúhelníky, technické křivky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 11. strana - Základní geometrické útvary - úvod do problematiky, žáci si upevňují vědomosti získané v geometrii - základní vzdělání
- žáci vypracují jednotlivé úkoly do sešitu podle popisu - po zhotovení společně s učitelem provedou kontrolu dle pomocných obrázků, které jsou zobrazeny na začátku nebo na konci úkolu - umístění obrázků závisí na obtížnosti daného úkolu
  - učitel hodnotí úroveň vypracování úkolu, možnosti řešení
  - žáka vede k samostatnému řešení úkolů

12. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák si osvojí základní pojmy, procvičí a zopakuje základní geometrické konstrukce.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ ÚTVARY

## Bod

- tvoří přímku, určuje polopřímku, ohraničuje úsečku
- popis písmeny velké abecedy nebo číslicí



## Přímka

- je nekonečná, ničím neohraničená, leží na ní nekonečně mnoho bodů
- popis písmeny malé abecedy



## Polopřímka

- je přímka rozdělená bodem, který na ní leží, na dvě polopřímky
- popis písmeny malé abecedy



## Úsečka

- je část přímky ohraničená dvěma body
- popis písmeny velké abecedy hraničních bodů



## Různoběžky

- jsou dvě přímky v téže rovině, které mají jeden společný bod = průsečík

## Kolmice

- jsou dvě přímky v téže rovině, které mají jeden společný bod (= různoběžky) a svírají pravý úhel

## Rovnoběžky


- jsou dvě přímky v téže rovině, které nemají společný bod

## Totožné přímky

- jsou dvě přímky, které mají společné dva různé body

## Mimoběžné přímky


- jsou dvě přímky, které nemají společný bod a neleží v téže rovině




## Úkol:

Úsečku AB rozdělíte graficky na šest stejných dílů - narýsujte do sešitu.

- nakreslete úsečku AB a označte krajní body
- bodem A vedte libovolnou přímku  $a$ , která svírá s úsečkou AB ostrý úhel (menší než  $90^\circ$ )
- na přímku  $a$  nanese od bodu A zadaný počet stejných dílů, vzdálenosti vyneseme kružítkem (průsečíky označíme číslicemi)
- poslední bod spojíme s bodem úsečky B přímku
- pomocí dvou trojúhelníků vedte rovnoběžky s touto spojnicí postupně ze všech očíslovaných bodů
- průsečík rovnoběžek a úsečky AB rozdělí graficky zadanou úsečku na libovolný počet stejných dílů



Úhel = část roviny, která je omezená dvěma polopřímkami se společným počátkem - vrcholem úhlu




- označujeme malými písmeny řecké abecedy

<b>alfa</b>	<b>α</b>	ióta	ι	<b>ró</b>	<b>ρ</b>
<b>beta</b>	<b>β</b>	kappa	κ	<b>sigma</b>	<b>σ</b>
<b>gamma</b>	<b>γ</b>	lambda	λ	tau	τ
<b>delta</b>	<b>δ</b>	<b>mí</b>	<b>μ</b>	ypsilon	ψ
epsilon	ε	ný	ν	<b>fi</b>	<b>φ</b>
dzéta	ζ	xí	ξ	chí	χ
éta	η	omikrón	ο	psí	ψ
théta	θ	<b>pí</b>	<b>π</b>	<b>ómega</b>	<b>ω</b>


Vrcholové úhly

- jsou dvojice úhlů se stejnými vlastnostmi mezi dvěma různoběžkami



## Druhy úhlů


- ostrý úhel - menší než  $90^\circ$
- pravý úhel =  $90^\circ$
- tupý úhel - větší než  $90^\circ$  a menší než  $180^\circ$
- přímý úhel =  $180^\circ$
- vypuklý úhel - větší než  $180^\circ$
- plný úhel =  $360^\circ$



## Trojúhelník


= část roviny ohraničená třemi úsečkami  
(vždy dvě mají společný krajní bod)

- vrcholy - značí se písmeny velké abecedy
- strany - pojmenováváme podle vrcholů, proti kterým leží a, b, c
- úhly označujeme písmeny řecké abecedy
  - vnější úhly
  - vnitřní úhly - jejich součet je  $180^\circ$




Výška trojúhelníku = kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu

- přímky, na kterých leží se protínají v jednom bodě
- značí se malým v s označením strany, na kterou je spuštěna (např.  $v_a, v_b, v_c$ )



Těžnice trojúhelníku = úsečka, která spojuje vrchol trojúhelníku se středem protější strany

- protínají se v jednom bodě (T - těžiště)



Střední příčka trojúhelníku = spojuje středy dvou stran a je rovnoběžná se stranou třetí

- je polovinou délky strany, s níž je rovnoběžná

## Rozdělení trojúhelníků

### 1) rozdělení podle stran


- různostranný - žádné dvě strany nemají stejnou délku
- rovnoramenný - dvě strany mají stejnou délku (dvě stejně velká ramena)
- rovnostranný - všechny tři strany mají stejnou délku

### 2) rozdělení podle vnitřních úhlů

- ostroúhlý - má všechny vnitřní úhly ostré
- pravoúhlý - má jeden vnitřní úhel pravý, další dva ostré
- tupoúhlý - má jeden tupý úhel, další dva ostré



### Úkol:

- narýsujte do sešitu všechny druhy trojúhelníků, které podle rozdělení trojúhelníků, rozměry a velikost úhlů si zvolte



### Kružnice trojúhelníku

- opsaná - má střed v průsečíku os stran tohoto trojúhelníku
- vepsaná - má střed v průsečíku os vnitřních úhlů




### Čtyřúhelníky


- část roviny ohraničená čtyřmi stranami a, b, c, d
- má čtyři vrcholy A, B, C, D
- má čtyři vnitřní úhly = součet je  $360^\circ$
- má dvě uhlopříčky AC, BD

### Rozdělení čtyřúhelníků

- různoběžník - má každé dvě protilehlé strany různoběžné
- lichoběžník - má dvě protější strany rovnoběžné a dvě zbývající různoběžné
- pravoúhlý lichoběžník - má dva sousední vnitřní úhly pravé
- rovnoramenný lichoběžník - má stejné úhly u jedné základny a stejné jsou i úhly u druhé základny
- rovnoběžník - má každé dvě protilehlé strany rovnoběžné  
- má každé dva protilehlé úhly stejně velké



- pravoúhlý rovnoběžník - má stejně dlouhé uhlopříčky
  - lze mu opsat kružnici se středem v průsečíku uhlopříček
- kosoúhlý rovnoběžník - žádný vnitřní úhel není pravý
  - kosočtverec - uhlopříčky má vzájemně kolmé
  - kosodélník



### Úkol:



- narýsujte všechny uvedené typy čtyřúhelníků do sešitu tak, aby splňovaly všechny požadavky. Rozměry si zvolte sami.

### Mnohoúhelníky

- pravidelný mnohoúhelník má všechny strany a úhly stejně velké, sestrojujeme ho pomocí kružnice opsané

### Pravidelný šestiúhelník


- vyneseme kružnici a její dva průměry (= osy souměrnosti) a označíme body A, B, C, D
- vyneseme úhel  $60^\circ$  na rameno SB, označíme bod 1
- úsečka 1B je hledaná strana pravidelného šestiúhelníku



## Úkol:

Narýsujte pravidelný jedenáctiúhelník v kružnici o průměru  $d = 55 \text{ mm}$  podle následujících pokynů:

- narýsujte kružnici s průměry
- nakreslete kružnicový oblouk se středem v bodě C o poloměru CD, označte body M, N
- úsečku CD rozdělte na poloviční počet stejných dílů, než je počet stran mnohoúhelníku se sudým počtem stran, nebo na stejný počet dílů jako je stran pro mnohoúhelníky s lichým počtem stran
- označíme hraniční body dílků
- nakreslíme spojnice bodu M s hraničními body dílků a označíme vrcholy mnohoúhelníku (u lichých mnohoúhelníků spojíme jen liché hraniční body)
- vykreslíme strany mnohoúhelníku



## Kružnice

= křivka tvořená body, z nichž každý má od středu kružnice  $S$  stejnou vzdálenost  $r$  (poloměr)

Průměr - dvojnásobek poloměru ( $d$ )


Osy souměrnosti - přímky na sebe kolmé procházející středem kružnice

Oblouk kružnice - část kružnice omezená dvěma libovolnými body


Tečna kružnice - přímka, která má jediný společný bod s kružnicí (dotykový bod, tečný bod)

Sečna kružnice - přímka protínající kružnici ve dvou bodech

Tětiva - úsečka omezená dvěma body ležícími na kružnici



Soustředné kružnice = kružnice, které mají společný střed  $S$  ( $S_1 = S_2$ )



## Kruh


Kruh - část roviny ohraničená kružnicí

Polokruhy - rozdělení kruhu průměrem na dvě stejné poloviny

Čtvrtkruhy - vzniknou rozdělením kruhu dvěma vzájemně kolmými průměry

Kruhov $\acute{a}$  úseč - část kruhu ohraničená tětivou a kruhov $\acute{y}$ m obloukem

Kruhov $\acute{a}$  výseč - část kruhu ohraničená kruhov $\acute{y}$ m obloukem a dvěma poloměry




## Elipsa

= křivka, jejíž body mají od dvou pevných bodů  $F_1, F_2$  (ohniska) stálý součet vzdáleností, který se rovná délce hlavní osy  $AB$


Hlavní osa = úsečka  $AB$  (vrcholy elipsy)

Vedlejší osa = úsečka  $CD$  - kolmá k hlavní ose a prochází jejím středem  $S$

Ohniska elipsy -  $AS = DF_1 = DF_2$



Ovál = křivka složená z kružnicových oblouků



Úkol:

- 1) Sestrojte tečnu kružnice o poloměru  $r = 50$  mm se středem  $S$ . Vyznačte bod dotyku.
- 2) Nakreslete elipsu podle soustředných kružnic, je-li  $AB = 70$  mm a  $CD = 45$  mm
- 3) Nakreslete ovál, je-li  $AB = 70$  mm

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kohýsová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-082-1
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce  
pro truhláře, Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X



SOU Hluboš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Zobrazování na výkresech

Téma: Kótování

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: kóta, hraniční úsečka a šipka, druhy kótování

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. - 3. strana - Kóta, kótovací čáry

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby kreslení kót, umístování číselné hodnoty na kótu, případy, kdy používat hraniční úsečky a šipky na kótovací čáře, jaké jsou možnosti kótování délkových rozměrů na výkresu
- žáci podle předlohy nakreslí do sešitu úkol č. 1, s pomocí učitele si ujasní správné kótování pro výrobu a různé možnosti kótování - žáci kreslí tyto možnosti na tabuli a do sešitu od ruky

## 4. strana - Úkol č. 2, 3 - učitel obrázky zvětší v aplikaci Smart Notebook nebo zadání vytiskne pro každého žáka (obrázek tiskárny)

- žáci postupně vypracují jednotlivé úkoly
- učitel hodnotí správné kótování pro výrobu, přesnost a úhlednost rýsování, dodržení daného měřítka
- Kótování symetrických dílů a úhlů - výklad další nové látky - učitel vysvětluje jednotlivé obrázky a uvádí vhodnost použití každého způsobu

## 5. strana - Kótování oblouků - výklad nové látky, učitel vysvětluje jednotlivé obrázky a uvádí vhodnost použití každého způsobu

- žáci samostatně vypracují úkol č. 4, 5

## 6. strana - Kótování poloměrů, průměrů, průřezů

- výklad nové látky, žáci se seznámí s možnostmi kótování - učitel vysvětluje na názorných obrázcích
- žáci vypracují úkol č. 6 - učitel hodnotí správné kótování pro výrobu, přesnost a úhlednost rýsování, dodržení daného měřítka

## 7. strana - Použitá literatura a zdroje

Učitel může učební látku vysvětlit celou a žáci až poté mohou plnit jednotlivé úkoly (záleží na schopnostech vnímání žáků).

Žák se seznámí se zásadami kótování. Dokáže zvolit pro určitý výrobek nejvhodnějšího způsob kótování pro výrobu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# KÓTOVÁNÍ

**KÓTA** = je číslo určující skutečnou velikost nebo požadovanou velikost rozměrů (polohy) bez ohledu na měřítko, v němž je výkres nakreslen

- na výkrese je vždy rozhodující kóta NE nakreslený rozměr
- musí se kótovat všechny rozměry potřebné k jednoznačnému určení tvaru a velikosti, tak aby se rozměr mohl přečíst přímo

Kótování je:

- zapsání číselné hodnoty rozměrů (kóta)
- nakreslení kótovacích a pomocných čar
- nakreslení hraničních značek – úsečky nebo šipky



Kótujeme:

- délkové rozměry v milimetrech (měřicí jednotku neuvádíme)
- rovinné úhly ve stupních ( $7^{\circ}24'12''$ )
- sklony rovin v %, ‰ nebo poměrem 1:x


*každý rozměr patří příměří kótujeme pouze jednou!*

**Kótovací a pomocné čáry**

- kreslíme tenkými plnými čarami, ohraničují se šipkou nebo hraniční úsečkou (na jednom výkrese vždy jednotné označení!!!)
- pomocné čáry prodloužíme za kótovací o 2 - 4 mm
- kótovací čáry ukončíme na pomocné čáře


**Kótovací čáry**

- umísťujeme nejlépe vně obrazu a kreslíme rovnoběžně s kótovaným rozměrem (kratší kótovací čáry blíže k obrazu než delší)
- nekreslíme rovnoběžně se směrem šrafování a neztotožňujeme s obrysovou čarou
- u přerušovaných obrazů nepřerušujeme
- vzdálenost mezi rovnoběžnými kótovacími a vzdálenost kótovacích čar od obrysových pomocných čar a os je 7 - 10 mm




### Zkrácená kótovací čára

- slouží pro kótování částečných souměrných obrazců a rotačních dílů



### Pomocné čáry

- jsou kolmé na kótovaný rozměr a nemají protínat kótovací čáry
- pro kótování též používáme čáry prodloužené z obrysových čar




### Hraniční značky

- jsou hraniční úsečky a hraniční šipky nebo tečky
- pro délkové rozměry používáme ve vykresech dřevozpracujícího průmyslu přednostně hraniční úsečky
- hraniční šipky používáme pro rovinné úhly
- poloměry a průměry na kruhovém oblouku se hraničí také šipkami


### Hraniční úsečka

= tenká plná čára skloněná pod úhlem 45° doprava



### Hraniční šipka

- otevřená, uzavřená nebo vyplněná v délce 2,5 - 5 mm
- úhel rozvěvení je 15° - 90°




### Psaní kót

- kóty píšeme nad kótovací čáru uprostřed kótovaného rozměru
- rovnoběžně s kótovací čarou
- mezi kótou a kótovací čarou vynecháme malou mezeru (cca dvojnásobek tloušťky čáry)
- vícemístná čísla rozdělujeme do skupin po třech číslicích
- kóta musí být čitelná, nesmí ji přeškrtnávat ani rozdělávat jiná čára
- v místě kóty se vynechává šrafování
- když nemůžeme psát kóty vedle sebe píšeme je střídavě nad a pod kótovací čáru




### Způsoby kótování



**Řetězcové (součtové) kótování**  
- vyhýbat se uzavřeným řetězcům kót, pokud kótujeme pro výrobu - kóta, která slouží pouze pro informaci nebo ke kontrole (uvádí se v závorce)


### Kótování součinem

- při větším počtu stejných rozměrů, např. roztečí




### Kótování od jedné základny

- vychází z nulového bodu - základny




### Smišené kótování

- je kombinací kótování od jedné základny a řetězcového kótování




### Úkol č. 1

- prohlédněte si příklad okótování podlahové palubky podle zadání, nakreslete podle obrázku v měřítku ve skutečné velikosti
- šířka přířezu 136 mm, šířka krytí 130 mm, tloušťka přířezu 21 mm



## Úkol č. 2

- narysujte profilové přřezy podle zadání, zvolte měřítko jednotlivých obrázků ve skutečné velikosti




2 Akustický přířez o šířce 90 mm a tloušťce 18 mm, hloubka drážky 12 mm, šířka drážky 4 mm, zadní rameno drážky má tloušťku 7 mm, ustupuje o 3 mm, vložné pero široké 30 mm a tloušťka 3,2 mm z dřevovláknité desky.

3 Přířez se zkosnými předními hranami s drážkou a perem, šířka přířezu 116 mm (krycí šířka 110 mm), tloušťka přířezu 21 mm. Hloubka drážky činí 7 mm, šířka 6 mm. Přední rameno drážky má tloušťku 9 mm. Délka pera je 6 mm a na zadní straně je 0,3 mm seřiznuté. Zkosení 5 mm × 45°.

4 Profilový přířez s drážkou a perem s hlubší polodrážkou na přední straně, která bude po spojení obkladu tvořit falešnou drážku. Falešná drážka vznikne hlubším vyfrézováním pera na pohledové straně o 5 mm. Hloubka drážky pro pero je 7 mm, šířka 6 mm. Přední rameno drážky má tloušťku 9 mm. Šířka přířezu 116 mm (krycí šířka 110 mm), tloušťka 21 mm.

## Úkol č. 3

- narysujte boční profily zásuvky podle zadání, zvolte měřítko jednotlivých obrázků ve skutečné velikosti



1 Bok zásuvky vysoký 90 mm, o tloušťce 14 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 17 mm, šířka drážky 6 mm, hloubka 6 mm.

2 Bok zásuvky se zkosněním, vysoký 90 mm, o tloušťce 14 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 16 mm, šířka drážky 6 mm, hloubka 6 mm, zkosnění 5 mm × 45°.

3 Bok zásuvky vysoký 90 mm, o tloušťce 15 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 16 mm, šířka drážky 7 mm, hloubka 7 mm. Vodičí drážka od dolní hrany boku po horní hranu drážky 55 mm, šířka drážky 17 mm, hloubka 7 mm. Zkosnění 4 mm × 45°. Průřez boku okótuje jako násobek.

4 Bok polozásuvky je vysoký 85 mm, o tloušťce nahoře 12 mm a dole 22 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 16 mm, šířka drážky 5 mm, hloubka 8 mm. Vodičí drážka od dolní hrany boku po horní hranu drážky 45 mm, šířka drážky 5 mm, hloubka 8 mm. Rozměry průřezu uveďte jako součin.

5 Bok zásuvky pro montáž pod stoličnou desku, vysoký 85 mm, o tloušťce 18 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 15 mm, šířka drážky 6 mm, hloubka 8 mm. Vodičí drážka od horní hrany boku po horní hranu drážky 15 mm, šířka drážky 10 mm, hloubka 8 mm. Rozměry průřezu uveďte jako součin.

6 Bok zásuvky s profilovanou vnitřní hranou, vysoký 85 mm, o tloušťce 15 mm. Drážka pro dno od dolní hrany boku po horní hranu drážky 15 mm, šířka drážky 5 mm, hloubka 7 mm. Začátek zkosnění hluboký 3 mm, výška zkosnění 10 mm, zkosnění 75°. Rozměry průřezu jako součin.





### Tloušťka dílce


- může být uvedena ve zjednodušené podobě (např.  $h = 8$  mm)

### Symetrické rozměry

- zjednodušené se mohou zakreslit pomocí rovnítka







### Kótování úhlu



### Kótování oblouků

- u oblouků se může uvádět značka pro oblouk
- malé úhly mohou být nakresleny i vně kótovacích čar




### Úkol č. 4

- narysujte a okótujte segment rozkládacího stolku v měřítku M 1:5
- segment má vrcholový úhel 60° a délku ramena v surovém přřezu 380 mm
- vnitřní strana segmentu je dlouhá 90 mm






### Úkol č. 5


- narysujte a okótujte v průřezu svlakovou lištu, která je vysoká 90 mm a široká 40 mm v měřítku M 1:1
- výška svlaku je 10 mm, zkosení 75° a zkosení spodních hran je 5x45°



## Kótování poloměrů



## Kótování průměrů



## Úkol č. 6

- narysujte a okójujte prkénko na maso v měřítku M 1:5
- je dlouhé celkem 620 mm, široké 220 mm
- otvor k zavěšení prkénka je 15 mm, průměr úchytné části je 70 mm
- poloměry zaoblení zvolte podle sebe



## Kótování průřezů

- pravouhlé plochy lze kótovat součinem ve tvaru šířka x tloušťka průřezu



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3

kótování přířezů a profilů.docx



SOU Hluboš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Zobrazování na výkresech

Téma: Normalizované písmo, druhy čar

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Umístění obrazů, popisové pole, výkres, normalizované písmo, druhy a použití čar

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Umístění obrazů:

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí možnosti umístění obrazů a dalších popisů na výkresu, popř. ukáže typy různých možností tvorby výkresů na internetu
- žáci si ujasní možnosti umístování obrazů a popisů na výkresu

## 2. - 3. strana - Popisové pole - výklad nové látky, názorné obrázky pro pochopení možnosti popisového pole

- učitel vysvětlí jednotlivé kolonky v popisovém poli, zdůrazní, které údaje jsou nezbytné pro truhlářské výkresy
- žáci s pomocí učitele vypracují první úkol
  - učitel vysvětlí typ rámečku a popisového pole výkresu, který budou žáci používat při dalším rýsování výkresů po celou dobu studia

## 4. - 5. strana - Popisování výkresů - výklad nové látky, žáci se seznámí se zásadami psaní a používání normalizovaného písma

- žáci vypracují úkoly, kde si vyzkouší psaní normalizovaným písmem
- učitel vytiskne předlohu pro druhý úkol (ikona s tiskárnou)

## 6. - 8. strana - Druhy a použití čar na výkresu

- výklad nové látky, žáci se seznámí s druhy a použitím normalizovaných čar
- učitel na příkladech vysvětlí nejčastěji používané čáry
- žáci si vyzkouší určit druhy čar vypracováním úkolu
  - lze doplňovat společně s pomocí učitele (zvětšení obrázku) nebo učitel pro žáky tento obrázek vytiskne (samostatná či skupinová práce)

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje


Žák se seznámí s umístěním obrazů a popisu na výkresu, upevní si znalosti použití vhodného písma a druhů čar z hlediska správného a čitelného zobrazování truhlářských výrobků.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH

Umístění obrazu a celková úprava musí umožňovat snadnou orientaci na výkresu.


- obrazy, kóty a popis se píše tak, aby byly čitelné odspodu a zprava



- podle zásad pravouhlého promítání zobrazujeme výrobky z více pohledů – nejčastěji NÁRYS (1), PŮDORYS (2), levý BOKORYS (3)
- u výkresů nábytku můžeme doplnit pravý BOKORYS (4), pohled ZE ZADU (5) nebo ZDOLA (6)



- údaje, které se nedají vepsat do obrázku, píšeme VPRAVO (3) nad popisovací pole (2) (např. legendu k výkresu, seznam všech částí výrobku s údaji o materiálu nebo počtu kusů, odkazy, změny)
- k zapsání dalších údajů můžeme dále využít plochu 4, 6
- plocha 5 slouží pro razítko kontrol
- po obvodu výkresu listu je volný lem



## Popisové pole

- ohraničené místo na výkrese, které obsahuje předepsané informace kdo výkres nakreslil, kdy ho dokončil a údaje o výkrese – název, údaje o vlastníkovi
- udává údaje o výrobku, měřítko, číslo výkresu a doplňující údaje (formát, číslo kopie, atd. ...)

Podst. list	Název - Rozměr	Polotov.:	Mater. konečný	Mater. výchozí	Průřez	Číslo	Heslo	Číslo výkresu	Poz.																
Poznámka				Celková exist. hmotnost kg																					
Měřítko	Kreslil		C. smítku	<table border="1"> <tr> <td>Eme</td> <td>Datum</td> <td>Popis</td> <td>Index změny</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Eme	Datum	Popis	Index změny												
	Eme	Datum	Popis							Index změny															
Průzkoušel																									
Norm. ref.																									
Vyr. projedn.	Schválil		C. transp.																						
	Dne																								
Typ			Skupina	Starý výkres		Nový výkres																			
Název			<table border="1"> <tr> <td>Počet listů</td> <td>List</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Počet listů	List														
Počet listů	List																								

**Měřítko:** Udává velikost znázorněné součásti. Používá se normalizovaná řada měřítek.

**Kreslil:** Podepíše konstruktér odpovědný za správnost kresby.

**Přezkoušel:** Podepíše referent odpovědný za funkci a hospodárnost konstrukce, vhodnost materiálu a technologii výroby.

**Normalizační referent:** Odpovídá za správnost norem.

**Výrobně projednáno:** Podepíše technolog po projednání s konstruktérem.

**Schválil dne:** Po podepsání vedoucím konstrukce nabývá výkres platnost.

**Změna:** Zapiše se stručný zápis změny, nebo číslo změnového protokolu.

**Rubrika v levém spod. rohu:** Znak, název, číslo závodu (logo firmy).

**Typ:** Typ stroje zobrazeného na výkrese.

**Skupina:** Skupina stroje zobrazeného na výkrese.

**Název:** Stručný název sestavy, podsestavy nebo součásti zobrazené na výkrese, velikost písmen 5 mm.

**Starý a nový výkres:** Změní-li se výkres tak, že vyžaduje nové číslo, zapíšeme se do rubriky Starý výkres staré číslo, u starého výkresu do rubriky Nový výkres nové číslo.

**Číslo výkresu:** Počet listů. Jsou-li obrazy součástí nebo sestavení nakresleny na několika výkresových listech, uvede se na hlavním výkrese celkový počet listů.


**Velikost písmen a číslic je 10 mm.**

**Index poslední změny:** Zaznamená se tužkou pouze na originálu.


Popisové pole lze doplnit kusovníkem:

Číslo	Dělnička	SOLIDIT	BLE NÁVROU	4
1	PRO	SOLIDIT	200x40x4	5
2	ČELO	DŘEVY - BLK	150x40x40	2
3	BOČNICE	DŘEVY - BLK	200x40x40	4
Kusů	Sušítko	Materiál	Rozměr	Typ
Měřítko 1:2	Kreslil	Polj	Název	C. výkresu
KDÚ	Essel	Budějovice	BEDNÍČKA	708

- šířka popisového pole je max. 170 mm, výška co nejmenší – podle potřeby pro zapsání potřebných údajů
- umísťuje se do pravého spodního rohu výkresu ve vzdálenosti lemu 10 mm od spodního i pravého okraje formátu výkresu.



Výkres velikosti A4 správně vypadá takto:



### Úkol č. 1:

Nakreslete do sešitu předlohu popisového pole a výkresu o velikosti A4, který budete používat v celém průběhu studia pro vytváření jednotlivých výkresů v sešitu podle obrázků.




# POPISOVÁNÍ VÝKRESŮ

Normalizované (= technické) písmo se používá na popisování všech technických výkresů:

- popisujeme od ruky, nebo pomocí šablonek a počítače kolmými písmenmi velké abecedy
- písmena malé abecedy používáme pro popis měřicích jednotek (např. mm, cm, m, MPa...)
- výška písmen velké abecedy určuje velikost písma
- používáme tyto typy písma:

## Rozměry písma

- a mezeru mezi písmeny
- b nejmenší vzdálenost řádků (řádkování)
- c výška písmen malé abecedy
- d tloušťka čáry
- e mezeru (nejmenší) mezi slovy
- f přetah písmen oblých tvarů
- g šířka písmen
- h výška písmen velké abecedy
- k dotah písmen malé abecedy



Obr. 7: Normalizované písmo

Používáme tyto typy písma (viz obr. 8)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| Typ A kolmé ( $d = 1/14 h$ ) | $h = 2,5; 3,5; 5,7; 10; 14$ a $20$ mm       |
| Typ B kolmé ( $d = 1/10 h$ ) | $h = 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14$ a $20$ mm |
| ( $d$ – tloušťka čáry)       | ( $h$ – velikost písmen velké abecedy)      |

## Kolmé písmo typu A


ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopq  
rstuvwxyz

## Kolmé písmo typu B

ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopq  
rstuvwxyz


Pro obrázky do svých sešitů si zvolte velikost písma, která vám bude nejlépe vyhovovat. Přednostně používejte velikosti písmen 3,5; 5; 7 mm.

Tolerance, exponenty a indexy se zapisují vždy s výškou o jeden stupeň nižší, označení řezů a pozic naopak písmem s výškou o stupeň vyšší.



## Úkol č. 2:

Nacvičte dle předlohy kolmé písmo.



## Úkol č. 3:

Narýsujte vždy dvě linky pro nejpoužívanější velikosti písma - mezera mezi nimi má velikost 3,5 mm; 5 mm a 7 mm.

Mezi linky napiště tento text:

Učení je jako veslování proti proudu, jakmile přestaneme, vrátíme se zpět.

# DRUHY A POUŽITÍ ČAR NA VÝKRESE

Podle normy rozlišujeme čáry od ruky, plné, čárkované, čerchované, čerchované se dvěma tečkami.

- hlavní čáry se kreslí tlustší a vedlejší čáry tenčí
- pokud kreslíme tužkou, platí, že hlavní čáry se kreslí dvakrát tak tlusté než čáry vedlejší

Pro zobrazení pohledů v menším měřítku do 1:10 se doporučuje skupina čar 0,5.

Normalizované druhy čar			
Druh čáry	Skupina čar v mm		
	0,5	0,7	
A plná čára, tlustá	0,5	0,7	
B plná čára, tenká	0,25	0,35	(0,25)
C čára od ruky, tenká	0,25	0,35	(0,25)
D čárkovaná čára, tenká	0,25	0,35	(0,35)
E čerchovaná čára, tenká	0,25	0,35	(0,25)
F čerchovaná čára, tlustá	0,5	0,7	
G čerchovaná čára se dvěma tečkami	0,25	0,35	(0,25)
H písmena a grafické symboly (např. DTD 19)	0,35	0,5	(0,35)
J obrysy ploch řezu jako u zdíva a betonu	1,0	1,4	

A - viditelné obrysy a hrany řezů konstrukcí

- obrysy nešrafovaného řezu
- obrysy zdíva (betónu)

B - viditelné obrysy a hrany konstrukcí zobrazených v pohledu

- obrysy sklopených řezů
- kótovací a pomocné čáry
- šrafování, značení materiálů
- zakreslení průběhu vláken v pohledech
- symbol pro dýhy
- přerušení řezu se zlomy

C - přerušení řezu

- šrafování řezných ploch dřeva
- označení lepené spáry

D - zakryté (neviditelné) obrysy a hrany

E - osy souměrnosti, rozteče


F - poloha myšlených rovin, řez

- vyznačení vymezených částí povrchu po obrysu

G - obrysy a hrany nad rovinou řezu

- mezní poloha pohyblivých dílů
- obrysy sousedních nezobrazovaných dílců

Příklady použití čar na výkrese.




C<sub>1</sub> = šrafované plochy na řezných plochách dřeva

C<sub>2</sub> = označení lepené spáry

C<sub>3</sub> = čára lomu (většinou se nepoužívá)


D<sub>1</sub> = zakryté hrany a obrysy řezných ploch dřeva



$E_1$  = středové čáry


$E_2$  = osy symetrie

$E_3$  = směr pohybu




$F_1$  = označení průběhu řezu

- pokud řez přechází do jiné roviny, je tento posun označen lomnými čarami



$J_1$  = obrysová čára nešrafovaného řezu

$J_2$  = obrysová čára zdiva nebo betonu



Při kreslení přerušovaných čar dodržujte tyto zásady:

- délky čárek, velikost mezer a teček musí být stejné
- čaru vždy začínáme a končíme čárkou
- čáry křížíme, navazujeme a lomíme čárkou, tečkované čáry tečkami
- rovnoběžné čáry blízko u sebe musí mít čárky (tečky) a mezery vždy pravidelně vystřídány

Křížení čar



Navazování čar



Zlomy čar




Rovnoběžné čáry



# Úkol č. 4

- podle obrázku určete druhy čar - vytvořte tabulku a запиšte k číslu správný druh čáry



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 3) [coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&id=9648](http://coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&id=9648)
- 4) [www.kosinka.com/download.php?soubor=31](http://www.kosinka.com/download.php?soubor=31)

nácvik písma.jpg

druhy car ukol.jpg



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Zobrazování na výkresech

Téma: Pravoúhlé promítání

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: nárys, bokorys, půdorys, průměty těles

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Promítání, základní pojmy

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí princip promítání a základní průmětny používané pro zobrazování těles, umisťování číselné hodnoty

## 2. strana - Označení a poloha pohledů

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků ozřejmí žákům základní označení a umístění pohledů při rýsování, ukáže další možnosti zobrazování

## 3. strana - Příklady pravoúhlého promítání

- učitel vysvětluje pravoúhlé promítání u geometrických těles
- žáci si po názorné ukázce zkusí nakreslit pod vedením učitele pravoúhlé promítání jednotlivých těles na tabuli

## 4. strana - Úkoly

- č. 1 - žáci za pomoci učitele vypracují do sešitu
- č. 2 - učitel otevře předlohu (klik na obrázek panáčka) a žáci samostatně vypracují do sešitu - lze vytisknout a zadat jako domácí úkol
- č. 3 - učitel otevře předlohu (klik na obrázek tužky) a žáci samostatně vypracují do sešitu - lze vytisknout a zadat jako písemný test od ruky (ověření představivosti žáků)

## 5. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se zobrazením pravoúhlého promítání. Ověří si své schopnosti správné představivosti při zobrazování prostorových těles a dílů na výkrese.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ

Promítání slouží ke znázornění geometrických těles nebo prostorových útvarů na plochu tak, abychom mohli zjistit tvar a rozměry ze všech stran, které potřebujeme k výrobě.

Prostorové vyobrazení má tu výhodu, že názorněji dává pohled na daný objekt i člověku, který nemá takovou schopnost představivosti jako konstruktér.

Lze si to představit tak, že každý bod tělesa vysílá promítací paprsek na list sešitu a ten v místě dopadu (průsečíku) vytvoří obraz na listu sešitu.



## Základní pojmy

Zobrazení - grafické vyjádření představy podle pravidel daného promítání

Průmětna - rovina, do které promítáme

nárysna - rovina přímo proti nám  
- obraz vzniká při pohledu zepředu

půdorysna - je vodorovná rovina  
- obraz vzniká při pohledu shora




bokorysna - svislá rovina (kolmá k nárysně)  
- obraz vzniká při pohledu z boku

Průmět - vzniklý obraz na některé z průměten

nárys - průmět na nárysnu (pohled zepředu)

půdorys - průmět do půdorysny (pohled shora)

bokorys - průmět do bokorysny (pohled z boku)



X - osa (přímka), ve které se protíná nárysna a půdorysna, která je sklopená o 90° do roviny našeho sešitu


Z - osa, dle které se otočí bokorysna o 90° doprava

Y - osa, která se promítne do sklopené půdorysny i pootočené bokorysny

O - průsečík (počátek), ve kterém se osy protínají

## Označení a poloha pohledů

- tělesa mohou být zobrazena z více pohledů
- většinou stačí tři pohledy, abychom získali přesný obraz geometrického tělesa
- je to nárys A, levý bokorys C a půdorys B




Někdy potřebujeme u zobrazení nábytku další doplňující pohledy:

- pohled zezadu E
- pravý bokorys D
- pohled zdola F

Tyto pohledy lze doplnit řezy, průřezy a místními pohledy



Poloha pohledů je podle metody promítání 1 (evropské promítání)

- stanovena normou ČSN 01 36 10



Půdorys leží přesně pod nárysem a levý bokorys napravo vedle nárysu.


## Promítání na tři průmětny




- všechny tři hlavní pohledy můžeme promítnout pomocí promítacích paprsků, která probíhají vždy kolmo na osy
- v prázdném poli se promítací paprsky pomocí kružítka nebo pod úhlem 45° protáhnou z průmětny 3 na průmětnu 2

# PŘÍKLADY PRAVOÚHLÉHO PROMÍTÁNÍ


Průměty bodů




Průmět krychle




Průmět hranolu




Průmět šestibokého hranolu



Průmět válce




Průmět jehlanu



## Úkol č. 1

- nakreslete pravoúhlé průměty těles na obrázku ve skutečné velikosti
- tělesa jsou vyrobena z krychle dřeva o rozměrech délky stran  $a = 50 \text{ mm}$ , tloušťka stěn  $b = 10 \text{ mm}$  je u všech stejná




## Úkol č. 2

- nakreslete pravoúhlé průměty těles podle předlohy - měřítko si zvolte



## Úkol č. 2

- načrtněte od ruky pravoúhlé průměty těles podle předlohy



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 3) D. Goš - Doplnování průmětů - [www.rvp.cz](http://www.rvp.cz), ISSN: 1802-4785

pravouhle\_promitani\_priklady.docx

Doplnovani\_prumetu.pptx

Doplnovani\_prumetu\_2.pptx



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Zobrazování na výkresech

Téma: Promítání na výkresech


Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: izometrie, dimetrie, kosoúhlé promítání

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. strana - Izometrické promítání

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí princip promítání
- žáci si narýsují první úkol za pomoci učitele, který to předvede na tabuli
- žáci vyhotoví druhý úkol samostatně, učitel vybere žáka, který správně řešení předvede na tabuli

### 2. strana - Dimetrické promítání

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí princip promítání
- žáci si narýsují třetí úkol samostatně
- žáci vyhotoví další úkol podle svých možností (je doplňující)

### 3. strana - Kosoúhlé promítání

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí princip promítání
- žáci si narýsují další úkol samostatně pod dohledem učitele
- učitel může doplnit výuku dalšími vzorky (dřevěné odřezky s dílny, nebo malé nábytkové dílce - polička, stolek....)

### 4. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s dalšími možnostmi promítání. Ověří si své schopnosti správné představivosti při zobrazování prostorových truhlářských dílů na výkrese. Nezapomene na kótování hlavních rozměrů, které by mělo postačit z hlediska výroby.


Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# IZOMETRIE

## Izometrické promítání


= prostorové zobrazení, které ukazuje vše podstatné ve třech pohledech (nárys, bokorys, půdorys)

- vodorovné osy x a y svírají úhel  $30^\circ$
- všechny úsečky probíhající rovnoběžně s hlavními osami se kreslí podle měřítka, nezkrácené.
- kružnice se zobrazují jako elipsy s poměrem os  $1:1,7$ .
- elipsy leží kolmo na osu otáčení



## Úkol č. 1


- čtyři lišty o čtvercovém průřezu  $25 \times 25$  mm na společné podstavě jsou uspořádány tak, jak je zobrazeno na půdorysu
- lišty jsou různé dlouhé:
  - lišta 1 = 160 mm
  - lišta 2 = 140 mm
  - lišta 3 = 120 mm
  - lišta 4 = 100 mm



- zobrazte uspořádané lišty v izometrii

## Úkol č. 2

- osmihranná noha má na horní hraně zářez hluboký 40 mm, který slouží k uchycení lůžku
- délka nohy je 180 mm
- zobrazte nohu v izometrii




# DIMETRIE

## Dimetrické promítání


= prostorové zobrazení, které ukazuje vše podstatné v nárysu

- vodorovné osy x a y svírají úhel  $7^\circ$  a do hloubky  $42^\circ$
- hloubka c je zkrácena o polovinu
- kružnice se zobrazují jako elipsy s poměrem os 9:10 (téměř si drží tvar), v bokorysu 1:3
- elipsy leží kolmo na osu otáčení




## Úkol č. 3

- vzorek profilové lišty na obrazový rám dlouhý 180 mm má nahoře naříznutý pokos  $45^\circ$
- zobrazte lištu v dimetrii



## Úkol č. 4

- osmihránná nábytková noha má pro uchycení lubů křížový zářez
- hluboký 40 mm
- délka nohy je 180 mm
- zobrazte nohu v dimetrii




# Kosoúhlé promítání

## Kosoúhlé promítání


= prostorové zobrazení, které je zjednodušené

- nárys se zobrazuje pravouhle, pouze hloubka se kreslí pod úhlem 45°, resp. 30°
- u úhlu 45° je hloubka c zkrácena na 2/3 měřítka výkresu
- u úhlu 30° se hloubka c nezkracuje



## Úkol č. 5

- tři prkénka různých délek a uvedených průřezů budou slepena tak, jak je zobrazeno na půdorysu
- prkénko 1 je dlouhé 180 mm  
prkénko 2 je dlouhé 145 mm  
prkénko 3 je dlouhé 160 mm



Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Zobrazování na výkresech

Téma: Konstrukční spoje a prvky

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: rozšiřující, prodlužující, rámové, rohové a středové spoje, vložené spojovací prvky, spojovací kování

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Konstrukční spoje

- úvod do problematiky, učitel diskutuje se žáky o typech spojů (jejich znalosti z technologie a odborného výcviku)

## 2. strana - Rozšiřující spoje

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese

## 3. strana - Prodlužující spoje

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese

## 4. strana - Rámové spoje

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese

## 5. - 6. strana - Rohové a středové spoje desek a velkoplošného materiálu

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese

## 7. strana - Spoje vložených prvků

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese

## 8. strana - Konstrukční spoje demontovatelné

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednoduché zobrazování těchto spojů na výkrese
- pro doplnění výuky učitel seznámí žáky s kovááním, které je v současné době na trhu (prospekty, internet)
- žáci mohou různé typy kováání hledat samostatně na internetu, své výsledky prodiskutují společně celá třída s učitelem

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se zobrazováním různých konstrukčních spojů na výkrese. V průběhu výuky plní jednotlivé úkoly. Tyto úkoly je vhodné doplnit ukázkami spojů na nábytku a stavebně truhlářských výrobcích pro osvojení jejich využití ve výrobě.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KONSTRUKČNÍ SPOJE A PRVKY

## KONSTRUKČNÍ SPOJE

- ve dřevozpracujícím průmyslu při kreslení a čtení výkresů se setkáváme se zakreslováním konstrukčních spojů
- spoje hranolů, vlysů, rámců a jejich výplní
- spojuje se masivní dřevo i konstrukční desky
- důvodem jsou omezené rozměry materiálů (prodlužování na délku, skládání na šířku i výšku)
- kromě vlastního materiálu vytváříme spoje i pomocí spojovacích prostředků nebo lepením

Spoje mohou být:

a) rozebíratelné - nelepí se - vruty, hřebíky, speciální šrouby, sponky atd.

b) nerozebíratelné - lepí se - kolíky, lamely, vložená péra


- tímto způsobem vytváříme složením součástí dílce, z dílců sestavy či hotové výrobky, nebo konstrukce
- konstrukční spoje kreslíme a kótujeme tak, aby byl jasný jejich způsob spojení i rozměry
- při zakreslování se řídíme pravidly zobrazování v daném promítání a dbáme na zakreslení správné viditelnosti jednotlivých hran a částí spoje
- nábytek a konstrukce ze dřeva se vyrábí z masivního dřeva nebo konstrukčních desek, proto mezi základní konstrukční spoje patří:
  - spoje rozšiřující
  - spoje prodlužující
  - spoje rámců i výplní (rohové, středové)
  - rohové spoje desek

# ROZŠÍŘUJÍCÍ SPOJE


- tímto způsobem vytváříme velké plošné dílce z jednotlivých přířezů
- klasickým výrobkem je spárovka
- patří sem spoje na tupou (hladkou) a profilovou spáru, spoj na péro a drážku, polodrážku, nesouměrnou drážku, vložené péro a další
- lepené spoje mohou být na tupou spáru, spáru s lamelou, s kolíky, zubovitou spáru, péro, drážku, nesouměrnou drážku, atd.
- lepené i nelepené spoje  
(lepené spoje značíme velmi tlustou čarou a čtyřmi rovnoběžnými úsečkami v kolmém směru – přednostně od ruky)

Příklady rozšiřujících (šířkových) a prodlužujících spojů

## Lepené spoje





Nesouměrná spára




Vložené péro




Tupá (hladká) lepená spára



Zubovitá spára




Polodrážka



Vložené péro



Péro a drážka (vlastní péro)



## Nelepené spoje


Příklady rozšiřujících (šířkových) a prodlužujících spojů

Úkol:

- nakreslete si do sešitu rozšiřující spoje v měřítku M 1:1
- uveďte příklady použití těchto spojů

# PRODLUŽUJÍCÍ SPOJE

- používají se na výrobu tzv. nekonečného vlysu a konstrukčně vycházejí z rozšiřujících spojů (zubovitá spára, čelní srazy, plátování)



## Úkol:


- nakreslete si do sešitu prodlužující spoje v měřítku M 1:1
- uveďte příklady použití těchto spojů

## RÁMOVÉ SPOJE

- ve dřevozpracujícím průmyslu jsou konstrukce tvořené základní rámovou konstrukcí a výplní
- rám je navrhován z masivního dřeva
- výplň může být z masivního dřeva (např. kazetové konstrukce dveří, nábytku), z konstrukčních desek (např. překližky – obložení stěn, nebo např. skleněná – okna)


### Rám:

- konstrukce spojená ze čtyř krajních vlysů nebo středových příček
- používají se:
  - spoje rohové = přeplátování, čep a rozpor, čep a dlab, čepování na pokos, spoje s vloženými péry, spojení kolíky, atd.
  - spoje středové = přeplátování, čep a dlab, čelní zapuštění, atd.



### Výplň:

- vsazujeme do rámu zpravidla do drážky
- často také zalištujeme z jedné nebo obou stran jako u výplně ze skla




### Úkol:


- nakreslete si do sešitu rámové spoje v měřítku M 1:1 pro rám a výplň
- uveďte příklady použití těchto spojení

# ROHOVÉ A STŘEDOVÉ SPOJE DESEK A VELKOPLOŠNÉHO MATERIÁLU

- desky spojujeme při výrobě v rozích (sbíjené spoje, na polodrážku, spoj na vlastní péro a drážku, spoj na profilovanou spáru, na vložené péro nebo svlak, ozuby, sdružené čepy i kolíky)
- používáme také středové spoje tohoto materiálu




Spoj na profilovou spáru



Spoj na péro a drážku




Spoj s vloženým perém



Péro – drážka

Svlak

Kolík




Vložené péro

Vlastní péro

Kolík

Lamela




Vložené péro

Úhlové péro

Kolík

Lamela



Přímé ozuby






Rybinové ozuby

## Úkol:

- nakreslete si od ruky do sešitu možnosti spojů
- uveďte příklady použití těchto spojů





## SPOJE VLOŽENÝCH PRVKŮ

- při výrobě se používají i další spojovací prostředky:
  - úhlové plastové kolíky, plastová úhlová pera, úhlová plastová pera z překližky, plastové hmoždinky s vruty
- na výkrese pro tyto spojovací prvky napíšeme na odkazovou čáru k zobrazení druh spojovacího prostředku podle příslušné normy a jeho rozměry (průměr x délka, délka ramene x tloušťka pro úhlová pera



# KONSTRUKČNÍ SPOJE DEMONTOVATELNÉ

- pro snadnější dopravu rozměrných výrobků spojujeme jednotlivé dílce tak, aby se daly snadno rozložit na jednotlivé díly a na místě je opět smontovat
- používá se spojovací kování
- na výkresech se zakresluje čárkovanou čarou a okótováním rozměrů nutných pro montáž, na odkazovou čáru napíšeme druh kování, případně jeho jednotlivé části a rozměr



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Základy technické estetiky

**Téma:** Technická estetika

**Předmět:** Odborné kreslení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** forma a účel výrobku, psychologie barev, ergonomie, kultura bydlení a pracoviště

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. - 2. strana - Technická estetika, barva

- úvod do problematiky, učitel vysvětlí pojem estetika a rozvine se žáky diskusi, co si pod tímto pojmem představují z hlediska výroby nábytku
- učitel vysvětlí základní barvy spektra, žáci uvádějí příklady ze života, kde se s těmito barvami lze setkat v přírodě a produktů
- učitel dále ukáže na ilustrativních obrázcích druhy a míchání barev, popřípadě ukáže vzorníky a katalogy barev (barevná škála DTD - lamino)

## 3. strana - Psychologické působení barev na člověka

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí klady a zápory vlivu barev
- učitel diskutuje se žáky o tom, jakým způsobem na ně barvy působí a které barvy upřednostňují

## 4. strana - Bezpečnostní význam barev, funkce nábytku

- výklad nové látky, žáci uvádějí příklady o použití barev z hlediska bezpečnosti
  - žáci zhotoví úkol, který lze dělat jak ve skupině, tak jednotlivě - učitel má na výběr, zda použije vzor, který vytiskne nebo ho použije pouze jako návod a žáci vše vymýšlí sami, podle zadání učitele
- úkol jako alternativa - žáci na PC nakreslí v kreslicím programu (např. malování, OpenOffice Draw) svůj návrh interiéru, popř. využijí v GoogleSketchUp vytvořené interiéry, které barevně navrhují, atd.

## 5. strana - Ergonomie a antropometrie

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí měření dosahových parametrů člověka a jejich důležitost pro návrh nábytku
- žáci navrhují ve skupině, či po dvojicích různé typy nábytku s ohledem na optimální antropometrické rozměry
- učitel diskutuje se žáky o kultuře bydlení a pracoviště s ohledem na udržení optimálního životního prostředí

## 6. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se správným dodržováním antropometrických rozměrů při návrhu nábytku (bude se stále s tím setkávat v dalších kapitolách u jednotlivých typů nábytku) a jejich vlivu na zdraví člověka. V průběhu výuky pochopí důležitost volby barvy pro životní prostředí člověka a celkové estetiky výrobků.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ZÁKLADY TECHNICKÉ ESTETIKY

Estetika = nauka o kráse a způsobu vnímání, které by mělo být co nejlepší pro působení na člověka

V současné době se člověk rád obklopuje a také to požaduje, aby výrobek plnil nejen užitnou funkci, ale také estetickou hodnotu.

Technická estetika se uplatňuje při návrhu výrobku:

- projektování a konstrukce výrobku
- výběr vhodného materiálu


Nutná spolupráce průmyslových výtvarníků, návrhářů, designerů a také psychologů a sociologů.

Barva je výrazný prvek technické estetiky - barva výrobku nebo barevné řešení interiéru objektu.

- barva v přírodě vzniká slučováním barevných paprsků
- spektrální barvy vznikají rozkladem bílého slunečního světla
- barva zaujme člověka na první pohled, pak teprve design, tvar, textura a pocit

Čisté spektrální barvy

- fialová, modrá, zelená
- žlutá, oranžová, červená
- a jejich jemné barevné odstíny přechodů



Výzkumy dokázaly, že na člověka má vliv kultura a životní podmínky při vnímání barev. Např.

- Eskymáci dokáží rozeznat větší množství odstínů bílé a šedé
- obyvatelé pouští zase více odstínů okrové a žluté než Středoevropané
- bílá barva znamená pro Evropana radost, čistotu, sňatek, zatímco na Dálném Východě bílá znamená smutek a vážnost

V praxi barvy můžeme slučovat, podle toho je dělíme na:

a) základní barvy




- nelze je složit z jiných barev, ale můžeme z nich složit ostatní barvy
- červená, modrá, žlutá

b) podvojně barvy

- vzniknou ze dvou základních barev
  - červená a modrá = fialová
  - červená a žlutá = oranžová
  - modrá a žlutá = zelená

c) potrojně barvy

- vznikají ze tří základních barev nebo podvojných barev se základní (červenohnědá, modrozelená, žlutozelená...)



## Psychologické působení barev na člověka










- zvyk na barvy v přirozeném prostředí - má vliv na duševní a celkový zdravotní stav člověka
- těchto poznatků využíváme při návrhu svého okolí - životního prostředí
- teplé barvy - červená, žlutá, oranžová
  - dávají pocit tepla (představa ohně), vzrušení a nebezpečí
- studené barvy - modrá, zelená
  - uklidňující účinek na celou nervovou soustavu
- jednobarevné plochy opticky zvětšují objem
- pestré a výrazné plochy upoutávají naši pozornost a působí dráždivě
- tmné barvy vyvolávají tíseň a únavu, zmenšují optický prostor
- světlé barvy nás nutí k pozornosti a vyšším výkonům, zvětšují optický prostor

Příklady vhodnosti barev na místnosti:

- kuchyně a jídelny - zelená, žlutá
- ložnice - modrá, hnědá, zelená
- obývací pokoj - oranžová, žlutá
- dětský pokoj - nesmí být syté a agresivní, vhodná je kombinace bílé barvy se žlutou, modrou, zelenou a jejich jemné odstíny
- pracovna - červená, žlutá, oranžová

Barvy ovlivňují náladu člověka. Lze je vybírat podle vlastní povahy, nebo je volit tak, aby člověka povzbudily, či naopak zklidnily.






## Psychologie barev

	VZBUZUJE POCIT ČISTOTY, HAVOZUJE POCITY SVOBODY A MÍRU
	POVZBUDÍ A ZAKTIVIZUJE MYSL, HAVOZUJE POCITY RADOSTI A OPTIMISMU
	HAVOZUJE POCITY RADOSTI, DOBRÉ NÁLADY A VYROVŇANOSTI
	AKTIVIZUJE SMYSLY A PROBOUZÍ VÁŠNĚ, RADOST ZE ŽIVOTA
	EVOKUJE POCITY TAJEMŇA A DUCHOVŇA, PROBOUZÍ VNIŘNÍ ENERGIÍ
	ZKLIDŇUJE A VZBUZUJE POCITY VYROVŇANOSTI A PŘÍPRAVUJE MYSL NA KREATIVNÍ PRÁCI
	ZLEPŠUJE CHUŤ K JÍDLU, UKLIDŇUJE, VYTVÁŘÍ OSOBNÍ ROVŇOVÁHU
	HAVOZUJE POCIT JISTOTY, DOMOVA A TRADICE, PODPORUJE STABILITU NÁLADY
	ZAHALUJE MYSL DO SMUTKU A POCITŮ PRÁZDNŇOTY

<http://www.spktrumzdravi.cz>

## Bezpečnostní význam barev

- účelem je rychle upoutat člověka na zdroje rizika a nevyhnutelná bezpečnostní opatření

-  vyvolává pocit zvýšené opatrnosti - pozor!
-  značí možnost - nebezpečí
-  navozuje klid a bezpečí
-  výstraha - stop!
-  upozorňuje - informace, příkaz chování

## Úkol č. 1

- navrhnete barevně pokoje, nebo celý byt v půdorysu, podle zásad vlivu barev na člověka a tak, abyste se v místnostech cítili dobře



## Užitková funkce nábytku

- je dána životními podmínkami člověka (způsob života, úroveň poznání, míra uspokojování potřeb) a požadavky člověka
- životní podmínky člověka rozvíjejí fyzické vlastnosti člověka a vedou ke změně názorů na funkci a tvar výrobku

## Estetická funkce nábytku

- je dána vnímáním výrobku z pohledu "krásy" a vkusu člověka
- projevuje se ve tvaru, konstrukci, povrchových úpravách a technikách zdobení výrobku

Tyto funkce jsou základním kritériem při výrobě s ohledem na to, aby skutečně člověku pomáhaly, sloužily jeho potřebám, pohodlí a neničily zdraví člověka.

Tyto údaje získáváme z výzkumu a měření současné populace = antropometrické údaje s ohledem na stavbu těla člověka a údajů o fyzických vlastnostech člověka.

masážní křeslo



polohovací křeslo



nafukovací křeslo



Ergonomie zkoumá vztah člověka a jeho prostředí.

- sleduje člověka s jeho fyzickými a duševními schopnostmi, využití techniky a organizace práce, nábytek (hmotné prostředí) a sociálně psychologické poměry
- z tohoto výzkumu volí nejvhodnější opatření pro optimální využití lidské pracovní síly a zdraví člověka
- výrobek musí být v harmonii s lidským tělem a poskytovat člověku maximální pohodlí
- nedostatek zdravého pohybu, vhodné zátěže a dostatečného odpočinku a regenerace sil vede ke vzniku moderních civilizačních nemocí. Přispívá k tomu spěch, společenská a ekonomická nejistota, stres, špatné ekologické podmínky atd.
- nesprávné držení těla při práci odčerpává až 40 % osobního výkonu.
- negativní účinky na páteř a pohybový aparát má i spaní na nevhodném lůžku
- přirozená regenerace organismu je zajištěna například dobrým ležením, dynamickou chůzí nebo dynamickým sezením

Antropometrie je podkladem pro stanovení:

- hlavních rozměrů nábytku s ohledem na účel výrobku
- správné polohy těla
- nejmenší námahy při jeho používání (dosahové parametry, rozložení váhy člověka na co největší plochu - více opěrných bodů)



Rozměry těla se liší s věkem, rasou, pohlavím, proporcí a s druhem zaměstnání.

Proporční odlišnosti mužů s výškou 175 cm

Šířka části těla	Normální	Velmi slabý	Velmi silný
Ramena	46	39	52
Prsa	31	27	39
Pas	26	22,5	33
Boky	32	30	38
Hýždě	35	30	42

Průměrná výška mužů různých národností

Skotsko	179	Kanada	178	Anglie	174	Itálie	166
Nový Zéland	178	ČR	178	Belgie	173	Španělsko	163
USA	178	Francie	175	Polsko	170	Maďarsko	163
Švédsko	178	SRN	175	Rusko	169	Japonsko	162



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) [http://www.ft.tul.cz/depart/ktc/sylaby/Zaklady\\_Koloristiky/1ZKO-atlasyl.pdf](http://www.ft.tul.cz/depart/ktc/sylaby/Zaklady_Koloristiky/1ZKO-atlasyl.pdf)
- 3) [www.chytre-bydleni.cz/rekonstrukce/psychologie-barev-pomuze-dotvorit-prijemne-bydleni](http://www.chytre-bydleni.cz/rekonstrukce/psychologie-barev-pomuze-dotvorit-prijemne-bydleni)
- 4) [http://195.178.89.121/mm/k\\_4\\_1.htm](http://195.178.89.121/mm/k_4_1.htm)
- 5) <http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/Jancovic1.html>
- 6) <http://typologie-nabytku.blogspot.com>
- 7) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

návrh interier.docx



**SOU Hluboš**

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Základy kreslení výkresů podle norem a doporučení

Téma: Kreslení technických výkresů

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: sestava, řezy, detaily, značení materiálů, značení dokončení povrchu, značení spojovacích prvků a kování

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Poloha pohledů
  - zopakování promítání s ohledem na nábytek
  - učitel zadá žákům narýsovat části nábytku ve třech pohledech podle názorného obrázku
2. strana - Průběh a zobrazení řezu
  - výklad nové látky, podle názorných obrázků
  - učitel vysvětlí správné kreslení řezů do výkresu
  - žáci vypracují samostatně úkol
  - učitel klikne na obrázky se šnekem - příloha postupu, jak správně a jednoduše tvořit výkres krok za krokem
3. - 4. strana - Značení masivního dřeva
  - výklad nové látky, podle názorných obrázků
  - učitel vysvětlí značení masivu v příčném a podélném řezu a jejich kombinaci, žáci si upevní správné značky dřeva a lepidel
  - žáci nakreslí řez stoličkou nebo židličkou a zakreslí správné značení použitého materiálu
5. strana - Značení konstrukčních desek v řezu
  - výklad nové látky, podle názorných obrázků
  - učitel vysvětlí značení konstrukčních desek pro příčný a podélný řez, žáci si upevní správné značky desek a jejich výrobní tloušťku
  - žáci zhotoví výkres školní lavice se správným značením materiálu v řezu
6. - 8. strana - Značení krycích vrstev v řezu
  - výklad nové látky, podle názorných obrázků
  - učitel vysvětlí značení krycích vrstev konstrukčních desek a ukáže na příkladech správné označování různých typů
  - žáci doplní výkres lavice značením povrchové vrstvy materiálu s dohledem učitele
  - žáci samostatně zpracují úkol dle zadání
9. - 10. strana - Označování spojovacích prvků v řezech
  - výklad nové látky, podle názorných obrázků
  - učitel vysvětlí značení základních spojovacích prvků na výkrese
  - žáci s pomocí učitele doplní výkres lavice o spojovací prvky v dalším řezu ve zvětšeném měřítku
11. strana - Spojovací kování
  - výklad nové látky, učitel podle názorných obrázků vysvětlí nejčastěji používané druhy demontovatelného kování a jejich použití
  - učitel pomocí katalogů ukáže další typy kování
  - alternativa - žáci samostatně vyhledávají na internetu různá kování, potom je představí celé třídě
12. - 13. strana - Vytvoření výkresu částečného řezu
  - zopakování znalostí celé látky, podle názorných obrázků
  - učitel znovu vysvětlí správný postup vytvoření výkresu s jeho náležitým popisem
14. strana - Použitá literatura a zdroje


Žák si osvojí znalosti se správným vytvořením výkresu sestav, podsestav, řezů a detailů s popisem použitého základního a spojovacího materiálu. Také rozpozná podle označení o jakou povrchovou úpravu se jedná.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# ZÁKLADY KRESLENÍ VÝKRESŮ PODLE NOREM

## Poloha pohledů

- nábytek zobrazujeme třemi pohledy
  - pohled z předu (nárys)
  - pohled z levého boku (levý bokorys)
  - pohled shora (půdorys)
- promítání si představte podle obrázku. Těleso nábytku se promítá na zadní plochu, boční plochu a základnu načrtnutého prostorového koutu. Po rozevření koutu v hraně xy můžeme půdorys sklopit dolů a bokorys dozadu - tím budou všechny promítané plochy ležet v jedné rovině.




- nárys a bokorys stojí na tlusté základnici, bokorys vpravo od nárysu
- půdorys se při zobrazování nábytku kreslit nemusí, pokud nárys a bokorys jasně ukazují jeho tvar
- čerchovaná čára se dvěma tečkami je pouze pomocná, nezobrazuje se




## Průběh a zobrazení řezu

- pomocí řezů se viditelně zobrazují rohové spoje, druh materiálu, drážky, polodrážky a profily
- na výkresech vedou roviny řezu rovnoběžně s pohledy - vodorovně, svisle a čelně
- průběh řezů se znázorňuje tlustými čerchovanými čarami, směr pohledu v řezu se značí šipkami, rovina řezu velkými písmeny (velikost písmen činí 1,5 násobek ostatních popisů)
- půdorysný řez (řez A-A) vidíme shora, bokorysný řez (řez B-B) zleva a nárysný řez (řez C-C) zepředu
- dřevěné dílce jsou většinou velmi lehké, mohou se tedy kreslit v M 1:1 jen přerušovaně, jsou zde zobrazeny pouze nejdůležitější body - jsou to tzv. výkresy částečných řezů
- detaily se značí tenkou kružnicí a velkými písmeny, většinou se zobrazují ve zvětšeném měřítku M 2:1
- na výkresech se šrafuje pouze plochy řezu
- je třeba nakreslit i neviditelné hrany




Vytvoření výkresu částečného řezu



## Značení masivního dřeva



### a) příčný řez (napříč vláknou)

- dřevo značíme šrafováním od ruky tenkými plnými oblouky napříč ve směru kratších stran
- nebo šrafováním tenkou plnou čarou pod úhlem 45° ve vzdálenosti 2 - 4 mm
- u více ploch měníme směr šrafování, sklížené díly se snažíme šrafovat jedním směrem
- úzké plochy šrafujeme hustěji než široké
- toto označení doplňujeme písmennou zkratkou dřeva
- průřez značíme součinem šířka x tloušťka nebo kótováním



### b) podélný řez (ve směru vláken)

- řezivo značíme šrafováním od ruky, tenkými plnými čarami ve směru délky (vlákna)



### c) označování řeziva v pohledech

- směr probíhajících vláken se značí značkou = tlustou plnou čarou ve směru vlákna
- pokud je to vhodné, lze kreslit skutečný průběh vláken čarami od ruky



### Zkratky masivu a dýhy podle normy ČSN 01 3610

#### Písmenné značky dřevin (masivní dřevo a dýha) - ČSN 01 3610

borovice	BO	třešeň	TR
borovice vejmutovka	VJ	vrba	VR
cedr	CD	abachi	ABA
douglaska	DG	afromorsia	AFR
jedle	JD	aningeri	ANI
jedlovec kanadský	HEM	avodire	AVO
modřín	MD	bosse	BOS
smrk	SM	bubinga	BUB
trnovník akát	AK	cocobolo	COC
bříza	BR	dibetou	DIB
buk	BK	eben	EBE
dub	DB	framire	FRA
dub cer	CER	ilomba	ILO
habr	HB	iroko	IRO
hikory	HIC	jelutong	JEL
hrušeň	HR	kotibe	KOB
jabloň	JB	limba	LMB
jasan	JS	mahagon	MAH
javor	JV	makore	MAC
jeřáb	JR	mansonie	MAN
jilm	JL	meranti	MER
jírovec	KS	mutenye	MUT
lípa	LP	okoume	OKU
olše	OL	ovengol	OVE
ořešák vlašský	OR	paldao	PAL
ořechovec pekan	PE	palisandr	PLR
osika	OS	teak	TEK
švestka	SV	tchitola	TCH
topol	TP	wenge	WEN
		koto	KTO
		zingana	ZIN


### Zkratky lepidel

#### Zkratky lepidel

glutinové lepidlo	GU
polyvinylacetátové lepidlo	PVAc
fenoformaldehydové lepidlo	PF
močovinoformaldehydové lepidlo	UF
melaminformaldehydové lepidlo	MF
polyuretanové lepidlo	PU
polyesterové lepidlo	PE

## Označování konstrukčních desek v řezu

- řez značíme tenkými plnými čarami od ruky kolmo k rovině desky (šrafy ve vzdálenosti poloviční tloušťky desky)
- směr vláken - příčný řez - ležatý křížek (velikost asi polovina tloušťky desky)
  - podélný řez - šipka ve směru vláken (délka asi 15 mm)



## Značky konstrukčních desek


Písmenné značky konstrukčních desek	
Spárovky	SP
Překlízkované desky:	
Překližky	PDP
Překližky vodovzdorné	PDP-H
Překlízkované desky z masivního dřeva – BIO desky	PDM
Laťovky se středem z rostlého dřeva	PDJ-L
Laťovky se středem z pásků dýh – dýhovky	PDD
Složené desky – voštinové	PDS-V
Složené desky – likusové	PDS-L
Vrstvené dřevo – lamely	LAM
Dřevotřískové desky:	
Dřevotřískové desky plošně lisované	DTD
Dřevotřískové desky plošně lisované laminované	LTD
Dřevotřískové desky výtlačně lisované	DTD-V
Dřevotřískové desky výtlačně lisované plně	DTD-VP
Dřevotřískové desky výtlačně lisované vylehčené	DTD-VL
Pazdeřové desky	PAD
Pazdeřové desky laminované	LPT
Dřevovláknité desky:	
Dřevovláknité desky tvrdé	DVD
Dřevovláknité desky tvrdé laminované	LVD
Dřevovláknité desky polotvrdé	MDF
Dřevovláknité desky polotvrdé laminované	LMF
Dřevovláknité desky měkké izolační	DVI
Vláknitotřískové desky	VTD
Vláknitotřískové desky laminované	LVT
Pilínové desky	PID
Pilínotřískové desky	PTD
Sádrotřískové desky	STD
Sádrovláknité desky	SVD
Sádrokartonové desky	SKD

## Jmenovité tloušťky velkoplošného materiálu


Jmenovité tloušťky velkoplošného materiálu	
DTD LTD	6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50 (60, 70)
PDP	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 35, 40, 50
PDJ PDD	13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38
LAM	4 až 100 mm
DVD LVD	(1, 6), 2, 2,5 (3), 3,2, 3,5, 4, 5, 6, 8

## Značení krycích vrstev v řezu

- lepené dýhy a fólie lepené na konstrukční desky i masiv označujeme tenkou plnou čarou uvnitř obrysu (asi 1 mm od obrysu) s písmenným označením dřeviny a její tloušťky
- značíme také směr vláken dýhy mimo řez - křížek (příčný řez) a šipka ve směru vláken (kreslená tlustou čarou)
- dýhování prováděné dodatečně ještě navíc kótujeme konečnou tloušťkou desky, která je od surové zvětšená o 1 mm
- pokud označujeme poddýhování, píšeme za označením dýhy lomítko a dopíšeme poddýhování (např. PLR 0,8/TP 0,8)




## Označování náklížků



## Označení laminovaných desek

- poloha fólie (dýhy) se udává tenkými doprovodnými čarami u zkratky uvnitř řezné plochy
- počet doprovodných čar je podle toho, o kolikastranné laminování se jedná



## Dekorační lamináty

Jmenovité tloušťky: 0,5; 0,6; 0,7 až 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 3; 4; 5 mm

## Písmenné značky krycích vrstev

Dýha	značkou druhu dřeviny
Lamidýha (např. arodýha)	A
Fólie	F (značka fólie – PVC, interkron, atd.)
Laminát	L (značka, např. UMAKART)


## Značky povrchových úprav

Zapisují se na odkazovou čáru, u dýhovaných ploch za šikmou zlomkovou čáru, uvedenou za označením dýhy. Za povrchovou úpravou se uvede stupeň lesku.


Surové provedení	SU	Stupně lesku:	
Tmelený povrch	TM		
Transparentní nátěr	NT	Povrch: vysoce lesklý 1 lesklý 2 pololesklý 3 polomatný 4 matný 5	
– na přírodní povrch	NTP		
– na mořený povrch	NTM		
– na bělený povrch	NTB		
Pigmentový nátěr (krycí)	NP		
– jednobarevný	NPJ		
– fládrový (žilkovaný)	NPF		
Nátěr lazurovací	NL		
Voskování	VO		
Pokovování	PO		

## Příklady označování laminovaných desek


- 1) Dřevotřísková deska, jmenovitá tloušťka 19 mm, oboustranně laminovaná vysokotlakým vrstveným laminátem, profil hrany z PVC dodatečně vsazený do drážky




- 2) Záda vsazená do polodrážky, z jednostranně laminované tvrdé dřevovláknité desky, konečná tloušťka 3,2 mm



- 3) Obalovaný profil z třískové hmoty potažený ze všech stran fólií z PVC, konečná tloušťka 19 mm.



- 4) Dřevotřísková deska, oboustranně opatřená bukovou dýhou, konečná tloušťka 19 mm, náklížek z bukového dřeva 19x10 mm, zaoblený o poloměru  $R = 3$  mm, naklížený dodatečně.



### Úkol:

- dle přílohy vypracujte jednotlivé příklady značení materiálu do sešitu



## Značení dalších materiálů

- ve dřevozpracujícím průmyslu se používají také další materiály, které dotvářejí výrobek nebo jsou nutné je na výkrese vyznačit kvůli montáži stavebně truhlářských výrobků

### Značení čalounických materiálů v řezech

MATERIÁL	GRAFICKÉ OZNAČENÍ V ŘEZU	PŘÍKLADY OZNAČENÍ
Tvarovací – volně ložená i pojená vlákna (rostlinná, živočišná, syntetická) a pryžovláknité materiály		PRYŽOŽINĚ 
Tvarovky		TVR 1061 
Kypřicí – lehčené pryže (pěnová, mechová, houbová) – polyuretany – průmyslové vaty – rouna		PUR... 
Potahový (tlustou plnou čarou) – tkaniny – netkané textilie – usně – plasty		MOLINO... 
Izolační (velmi tlustou plnou čarou) – juta – plst' – netkané textilie – síťoviny – molino apod.		PLASTIK... 
Popruhy – textilní – pryžové – pryžotextilní		POPRUH... 
Pro vazce – pryžové – pryžotextilní		PROVAZEC... 

MATERIÁL	GRAFICKÉ OZNAČENÍ V ŘEZU	PŘÍKLADY OZNAČENÍ
Kovy (ocel, mosaz, slitiny hliníku apod.)		Ms 70 
Plasty		PUR 
Pryže		PRYŽ 831 
Sklo		LITÉ SKLO 
Kámen (přírodní i umělý)		MRAMOR 
Tmely		O-5500 
Izolace (tepelné, zvukové aj.)		KOREK SP TP-J-666-49 


POZNÁMKA – Pokud tloušťka v měřítku zobrazení nedovoluje grafické označení materiálu v řezu šrafováním, lze takovou úzkou plochu vyplnit. V takovém případě se musí vždy blíže označit materiál (například SKLO) nebo učinit odkaz na seznam položek, na legendu apod.



Příklady  
zobrazování  
dalších materiálů

## Označování spojovacích prostředků v řezech

- pro doplnění popisu na výkresech používáme odkazové čáry - jednoduché pro jeden popis nebo sdružené pro více různých popisů
- čáry kreslíme tenkou plnou čarou, nesmí se vzájemně protínat (ani kótovací čáry)
- čáry začínají tečkou nebo od obrysové čáry mohou začínat také tenkou úsečkou pod úhlem 45°
- sdružená odkazová čára musí vycházet ze zobrazované plochy a má být kolmá na hranu zobrazované konstrukce




Jednoduchá odkazová čára

Sdružená odkazová čára


- hřebíky, šrouby, vruty můžeme kreslit zjednodušeně, schematickou značkou nebo zakreslením osy tlustou čerchovanou čarou s označením spojovacího prvku

HŘEBÍK	VRUT	ŠROUB
hřebík 1,4 x 20 H 1,4 x 20 ČSN 022820	V 2 x 16 ČSN 021815 vrut 2 x 16...	šroub M 10 x 60... M 10 x 60...


- vložená pera z rostlého materiálu a z překližky v drážkách s technologickou spárou. Zkosení se nezobrazuje.
- značí se: druh pera, šířka x tloušťka v mm




- kolíky - zobrazit otvor čárkovaně s čerchovanou osou bez technologické mezery nebo pouze osou
- značí se: počet, kolík, průměr x délka v mm




- spojovací lamely zobrazit čárkovaně (ne v řezu, protože jsou vyfrézované v určitých odstupech)
- značí se: druh pera, délka ramene x tloušťka v mm



- plastová úhlová pera - na obrázku je pero s vůlí
- značí se: druh pera, délka ramene x tloušťka v mm




- plastové hmoždinky s vruty se zobrazují středovou osou
- značí se: druh hmoždinky v mm, druh vrutu dle normy ČSN, průměr x délka v mm




- lepení se značí 3 krátké čárky nakreslené od ruky, kolmo na lepenou spáru
- značí se: na odkazové čáře druh lepidla a délka lepené spáry

## Spojovací kování


- demontovatelné, provedení - jednoduché nebo vícedílné
- obvykle jsou to šrouby s protikusy (válečková matice, excentr)
- používá se u nábytku kvůli montáži aby se dalo demontovat
- často se kvůli zpevnění kombinuje s kolíky na sucho nebo s pery
- jednoduchý spojovací šroub - viditelná hlava šroubu se zakrývá plastovou krytkou



- lichoběžníková spojka se používá pro spojení vodorovných mezistěn nebo pevných políc s korpusem
- spojka se připevní do police a s bokem korpusu se spojí spojovacím šroubem
- pro lepší zpevnění se navíc používají kolíky na sucho
- spojky jsou vhodné pro řady vrtaných otvorů s roztečí 32 mm (= vzdálenost os vřeten vrtáků)



- excentrické spojovací kování se skládá z excentru (pouzdra jsou různých tvarů), protikus - šroub, čep, matice s vnitřním závitem
- jejich povrch se zakrývá krytkou




- spojovací šrouby se používají ke spojování korpusů skříní do řadové sestavy
- malé šrouby jsou v mosazném provedení, vyžadují průchozí otvor o průměru pouze 5 mm
- větší typy šroubů s plastovými krytkami potřebují otvor o průměru 8 mm



## Vytvoření výkresu částečných řezů


1) - rozvržení kreslicího listu

- tenké narýsování částečných řezů a pohledů




2) - zakreslení kování, spojovacích prostředků, skrytých hran


- vytažení tlustých plných čar



- 3) - okótování, popisky, symboly  
 - zakreslení os a mezních poloh



- 4) - šrafování řezů  
 - kontrola a doplnění výkresu



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3

tvorba vykresu.jpg

vykres rezu1.jpg

znaceni\_mat\_ukol.doc

priklady.jpg



SOU Hluboš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03/0010.

Název: Kreslení a čtení technických výkresů

Téma: Kreslení a čtení náčrtů a technických výkresů

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Náčrty jednoduchých konstrukcí, skicování podle skutečnosti, pravidla a druhy technických výkresů, čtení technických výkresů, určování jednotlivých dílů sestav

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Náčrty jednoduchých konstrukcí

- výklad zásad skicování, učitel zopakuje žákům správný postup kreslení od ruky
- podle názorného obrázku skicování žáci samostatně vypracují úkol do sešitu
- učitel může před tímto úkol zopakovat skicování konstrukčních truhlářských spojů v pravouhlém promítání

## 2. strana - Skicování podle skutečnosti

- výklad nové látky, podle názorných obrázků správného poměřování skutečných rozměrů žáci vypracují samostatně úkol
- učitel může zvolit jako model geometrické těleso, nebo meší kus truhlářského výrobku, lze také skicovat v okolí nějakou stavbu

## 3. strana - Kreslení technických výkresů

- opakování starší látky, žáci si upevní znalosti o typech návrhových výkresů a jejich zásadami zhotovení pomocí názorných obrázků

## 4. strana - Výrobní výkresy

- opakování starší látky, žáci si upevní znalosti o typech výrobních výkresů, vhodnosti jejich použití a jejich konstrukčními zásadami
- učitel na názorných obrázcích vysvětlí toto zobrazování, žáci s jeho pomocí zkusí správně nazvat jednotlivé pozice dílů - toto lze udělat až po vysvětlení čtení technických výkresů

## 5. - 6. strana - Čtení technických výkresů

- opakování starší látky, žáci si upevní zásady správného čtení výkresů
- učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí jednotlivé díly sestav, žáci společně s učitelem určují jednotlivé díly nábytku ve třídě
- žáci samostatně vypracují úkol

## 7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák si osvojí znalosti se základním grafickým zobrazováním dílů pro plošné i prostorové znázornění výrobku, upevní si znalosti použití jednotlivých druhů výkresů a přenašení skutečných rozměrů při skicování. Zopakuje si zásady čtení technických výkresů a určování správného názvosloví jednotlivých dílů sestav, které ještě prohloubí u výkladu pro konkrétní výrobek v dalších lekcích.

Tento interaktivní materiál lze použít při vyučování předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KRESLENÍ TECHNICKÝCH VÝKRESŮ

## Náčrty jednoduchých konstrukcí


- provádí se kreslením od ruky (skicováním) - bylo vysvětleno v kapitole "Technika kreslení"

### Zásady

- vždy skicujeme se zjednodušením skutečnosti
- dodržujeme vzájemný poměr velikosti jednotlivých částí
- lze jimi vyjádřit materiál
- skicujeme tužkou nebo perem


### Postup skicování

- nejprve kreslíme základní hruby tvar až k podrobnostem
- využíváme prostorovou představivost
- pomáháme si pomocnými čarami
- stále porovnáváme skutečnost se svým zobrazením (celkem i podrobností)
- hotovou kresbu vytáhneme silnější čarou
- využíváme znalosti axonometrie a dimetrie
- náčrt musí být jasný, srozumitelný a přehledný
- podle zásad promítání kreslíme rovnoběžné hrany rovnoběžně
- v průsečících přímek vznikají nové body
- tímto způsobem vykreslíme základní tvar tělesa, poté dokreslujeme detaily (viz. obrázek)




### Úkol č. 1

- naskicujte v pravém promítání vlysy podle obrázku



## Skicování podle skutečnosti

- vždy co nejlépe vystihnout tvar a velikost předmětu
- velikost určuje správný poměr délek jednotlivých částí předmětu
- k určení správného poměru využíváme poměřování - vizírování
- při poměřování využíváme odměření rozměrů (na trojúhelníku, na tužce) a jejich vzájemné porovnání a přenesení na papír
- obdobným způsobem porovnáváme i úhly jednotlivých hran
- ze stanovené výšky na vykresu vedeme jednotlivé hrany ve stanoveném úhlu i poměru délky
- konečný tvar nakonec vytáhneme tlustou čarou



### Úkol č. 2

- naskicujte podle skutečnosti školní židli (popř. jiný předmět podle pokynů učitele)


# Kreslení technických výkresů

- podrobně bylo vysvětleno v kapitole "Zobrazování na výkresech" a "Normalizace výkresů"

Rozeznáváme dvě hlavní skupiny výkresů:

a) Navrhové výkresy

- jedná se o ještě nehotové podoby zobrazovaného pojetí - od předběžných úvah až po barevně provedené kresby
- konstrukce se zobrazují ve smontovatelném stavu s potřebným počtem obrazů, aby byly patrné tvary všech dílců
- mohou být provedeny jako skici, prostorová zobrazení (axonometrie nebo perspektiva) a celkové výkresy (sestavený výrobek, nárys, bokorys, popřípadě půdorys a řezy ve zmenšeném měřítku)




	1	2	3	4	5
X	60	540	300	15	15
Y	400	400	25	200	232
Z	11	11	12	10	10
φ	30	30	40	3	3


Rozměrové schéma na výkrese dílce

## b) Výrobní výkresy


- slouží jako podklad pro výrobu výrobku nebo jednotlivých dílů výrobku
- podle druhu výroby rozeznáváme různé druhy výrobních výkresů
- počet pohledů se volí tak, aby zobrazení a kótování umožnilo výrobu
- musí zde být uvedeny kóty, označení materiálu a úprava povrchu
- pro kreslení řezů a detailů se přednostně používá měřítko 1:1
- patří sem výkres sestavy, výkres podsestavy, výkresy dílců, montážní výkres



výrobní rys



## Výkres sestavy



# ČTENÍ TECHNICKÝCH VÝKRESŮ


Čtení technických výkresů bylo již podrobně popsáno v kapitole "Zobrazování na výkresech".

## Důležité informace


- měřítko výkresu
- údaje v popisovém poli, změny
- poloha pohledů při zobrazování těles
- důležité řezy z hlediska konstrukce
- seznam všech částí výrobku, údaje o materiálu, počet kusů

## Příklady značení dílců

### Značení dílců skříně



### Značení dílců okna




- 1 okenní rám
- 2 větrací křídlo (sklápěcí)
- 3 rám křídla (otvíravé a sklápěcí křídlo)
- 4 zasklívací lišty
- 5 příčle
- 6 sloupek

- 7 poutec (příčka)
- 8 okenní závěs
- 9 skryté otevírání větracího křídla
- 10 otevíravé a sklápěcí kování
- 11 okenní oliva
- 12 zasklení
- 13 parapet (výplň)

### Úkol č. 3

- označte dílce skříně dle obrázku



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 2) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3



SOU Hluboš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Typologie výrobků v oboru

Téma: Typologie výrobků a staveb

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: typologie a typy výrobků, významné dobové slohy - typické znaky architektury - okna, dveře, typický nábytek

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Typologie výrobků oboru

- úvod do problematiky, učitel rozvine nejprve se žáky diskusi o tom, co vše zahrnuje typologie výrobků
- učitel poté doplní další hlediska typologie, která nebyla řečena při diskusi dle interaktivního materiálu
- učitel doplní ve výuce přehled všech výrobků v oboru (lze opět zařadit nejprve diskusi se žáky)

## 2. - 3. strana - Významné dobové slohy - Románský sloh

- opakování látky (český jazyk, občanská nauka, technologie) učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí typické rysy tohoto období, nastíní historické události, které ovlivnily architektonické prvky a nábytek
- ikona "panáček s lupou" - doplňující prezentace

## 4. - 9. strana - Gotika - Renesance - Baroko - Rokoko - Klasicismus - Soudobá architektura

- opakování látky (český jazyk, občanská nauka, technologie) učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí typické rysy tohoto období, nastíní historické události, které ovlivnily architektonické prvky a nábytek

## 10. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
- ověřování znalostí lze udělat vyhledáváním informací na internetu, popř. pomocí obrázků, u kterých žáci určují, do kterého slohu se hodí dané prvky, lze využít i paměťové mapy

## 11. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s typologií a základními druhy výrobků v oboru, získá přehled o dobových stavebních stylech, které jsou zastoupeny v České republice, pochopí, jaký význam pro utváření stylů měly historické události a dokáže začlenit jednotlivé prvky do správného období slohů. V dalším interaktivním materiálu si žáci prohloubí znalosti o historii nábytku.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení, také popřípadě doplní historii v občanské nauce na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# TYOLOGIE VÝROBKŮ OBORU

Truhlářské výrobky hrají v našem životě důležitou roli a jsme jimi stále obklopeni, již od starých věků.

Víme již, že je důležitá jejich správná funkce z hlediska konstrukce, ale také spolehlivost, estetika a pohodlí.

Typologie výrobků zahrnuje tato hlediska:

- výběr základního konstrukčního materiálu
- úprava povrchu výrobků
- účel použití
- historické období - dobové slohy
- autentičnost doby výroby - historický originál
  - kopie historických originálů
  - soudobý výrobek
- místo použití
- mobilita při užívání (přestavitelnost)
- možnost uložení a složení
- množství výroby
- způsob prodeje a užívání
- recyklovatelnost
- cena




Druhy truhlářských výrobků

- nábytek
- interiérové doplňky
- obklady stěn a stropů
- schodiště, zábradlí
- dřevěné podlahy
- okna
- dveře

## Významné dobové slohy


### Románský sloh (1000 - 1250 - nejstarší v Evropě)

- ovlivněný římskými a byzantskými vzory
- většinou pouze církevní stavby - rotunda, tribunový kostel, bazilika, klášter




Rotunda byla válcová stavba s kruhovým půdorysem, kupolí a půlkruhovým přístavkem

Rotunda sv. Jiří - Říp



#### Vnější pohled:


- 1) věž;
- 2) sdužené okno;
- 3) spojení s panským sídlem;
- 4) loď;
- 5) okno lodi;
- 6) okno nad tribunou;
- 7) lišena (svíslý plochý vystoupilý pás ze zdiva);
- 8) portál;
- 9) apseida;
- 10) Kocha (polokupolový klenební útvar uzavírající apseidu);
- 11) scíd;
- 12) římsa;
- 13) zubofez;
- 14) obloučkový vlys




#### Řez tribunovým kostelem:

- 1) věž;
- 2) tribuna (empora);
- 3) loď;
- 4) koncha;
- 5) apseida

Vnější pohled a průřez tzv. tribunovým (či emporovým) kostelem



Bazilika byl nejvelkorysejší typ románského chrámu, který se vyznačoval obdélníkovým půdorysem s oltářem umístěným v půlkruhové apsidě. Vstup do baziliky byl rámován honosným tzv. ústupkovitým portálem po jehož obou stranách se tyčily dvě mohutné věže zdobené sduženými okny. Bazilika byla vždy přímějším trojlodní s vyvýšenou střední lodí, která svými sduženými okny osvětlovala její jinak spíše temnější interiér



#### Řez bazilikou:

- 1) hlavní loď s plochým stropem;
- 2) sdužená okna;
- 3) empora (tribuna);
- 4) boční klenutá loď;
- 5) pilíře;
- 6) krypta



Katedrála ve Špýru



- světské stavby - hrady (=pevnosti pro obranu před nepřítelem)
  - rozsáhlé a mohutné stavby
  - součástí byl vždy obytný palác




Křivoklát



Landštejn

## Stavební prvky


- masivní zdi a klenba - půlkruhový oblouk, valená nebo křížová klenba



- okna - nízká s kulatými oblouky - úzká střílnovitého typu nebo sdružená s římsami a vlysy kolem oken



- sloupy - silné masivní, jednoduché krychlové nebo figurální hlavice a patky s motivy rostlin a zvířat
- vchod - zdobený portál



- typický nábytek - truhla, ostatní nábytek účelový s jednoduchými tvary

Románské lůžko - 12. století



**Gotika (1250 - 1500 = tzv. čistý styl)**

- období zakládání měst, univerzit, rozkvět obchodu a řemesel
- sloh ovlivněný hlubokým náboženským cítěním, snaha přiblížit se k Bohu, ale také blahobytem ve městech
- stavby - jemně členěné, vysoké, důraz na svislé prvky
  - chrámy, klášterní kostely, nepravidelný půdorys, vnitřní i vnější opevnění, tvrze a hrady




- zdi a klenba - velmi mohutná, ale působící lehce a elegantně; lomený oblouk, křížová klenba, později velmi zdobená, chrlice - vývody dešťové vody ze střech



- okna - vysoká, lomené oblouky, jemně členěná kružba, pestrá skla, bohatě zdobená



- sloupy = pilastry - vysoké, štíhlé, hlavice a konzoly se zjednodušenou výzdobou rostlin
- portály - plastické rámování
- štíty měšťanských domů - plasticky zdůrazněné čelo



- typický nábytek - truhla, užitný nábytek, zdobné prvky (lomený oblouk, kružba, ornament)



## Renesance (1350 - 1600)


- období objevení Ameriky, reformace, selských válek
- sloh ovlivněn antickým řeckým uměním a filosofií
- pozitivní vztah k pozemskému životu, snaha o ušlechtilé lidství a důstojnost
- stavby - jednoduché, harmonicky členěné, zdůrazněné vodorovné prvky, fasády - sgrafita, psaníčka




- okna a dveře - rovné, pravouhlé tvary, zdobené profilovanými trojúhelníkovými nebo půlkruhovými štíty
- portály - nejzdobnější na celé stavbě
- typické arkády, loggie a arkýře



- sloupy - kulaté a hranaté, hlavice podle antických vzorů s ornamenty



- typický nábytek - truhla, bohatě zdobená intarziemi a malováním



## Baroko (1600 - 1750)


- období třicetileté války a válek proti Turkům
- slůh ovlivněný touhou po okázalosti církve a šlechty
- nejvíce společně s gotikou zastoupeno v českých zemích
- stavby - honosné, bohatě členěné s oválnými tvary a klenbami
  - kašny, kapličky, boží muka, morové sloupy



- okna a portály - profilované rámy, bohatě zdobená, sochy v nikách



- sloupy - kulaté nebo točené do vyvrtky, hlavice se závitnicemi s bohatým zdobením (květiny, ovoce)



- typický nábytek - vyváženost dekorace s pravidelností tvarů
  - šatník, komoda, konzolový stůl



## Rokoko (1730 - 1790)

- označováno jako pozdní baroko nebo část klasicismu
- typický ornamentální motiv "rokaj", zlato, miniatury
- lehký tón zdobnosti, úsměvnost a zdrobnělé měřítko
- vláda Ludvíka XV.
- stavby - intimita, střízlivost, vztah k přírodě, důraz na zahrady



- okna - velká a prostorná - přiblížení k přírodě



- typický nábytek - vzácné druhy dřeva, bohatě zdobený a pracný
  - koloniální nábytek - důraz na pohodlí
  - asymetrie = nerovnoměrnost tvaru





## Klasicismus (1750 - 1850)

- období Velké francouzské revoluce, napoleonských válek
- sloh ovlivněn osvícenstvím, rovností, volností, bratrstvím a uměním starého Řecka a Říma
- poslední jednotný evropský sloh
- stavby - přísně členěné, prosté tvary
  - staví se celé obytné čtvrti, činžovní domy, paláce



- okna - pravoúhlá, prostě členěná, často se štítem a rámováním
  - podobná renesanci



- sloupy - silné, masivní se svislými žlábkami, jednoduché nízké hlavice



- typický nábytek - důraz na konstrukci nábytku
  - styl Ludvíka XVI., empír, biedermeier



## Soudobá architektura

- doba vědy a techniky, industrializace a socializace
- střízlivé a věcné myšlení, nové materiály, použití strojů
- stavby - účelové, skromně zdobené, zdůraznění materiálů



- okna - bez ozdob, účelný tvar, velké prosklené plochy, symetrické



- dveře - účelové, členité s prosklenými plochami, symetrické



- sloupy - kulaté nebo hranaté z betonu nebo oceli, obložené mozaikou nebo omítnuté, bez hlavic



- typický nábytek - důraz na konstrukci, funkci a pohodlí - kombinace různých materiálů





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Co zahrnuje typologie truhlářských výrobků?



2) Jaké druhy truhlářských výrobků znáte?



3) Jaké dobové slohy znáte?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999,  
ISBN 80-85920-60-3
- 3) [drevari.humlak.cz/data\\_web/Data\\_skola/vyrnab/vyrnab1.rtf](http://drevari.humlak.cz/data_web/Data_skola/vyrnab/vyrnab1.rtf)
- 4) [http://www.gjbspgs.cz/stranky/projekt\\_architektura/romansky\\_sloh.htm](http://www.gjbspgs.cz/stranky/projekt_architektura/romansky_sloh.htm)
- 5) <http://cs.wikipedia.org/wiki> - různé slohy architektury
- 6) <http://www.archslohy.estranky.cz/clanky/romansky-sloh.html>
- 7) [http://www.szsemb.cz/admin/upload/sekce\\_materialy/ROM%C3%81NSK%C3%89\\_UM%C4%9AN%C3%8D.pdf](http://www.szsemb.cz/admin/upload/sekce_materialy/ROM%C3%81NSK%C3%89_UM%C4%9AN%C3%8D.pdf)
- 8) <http://jentak.sandbox.cz/doku.php/clanky/nabytek>
- 9) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

ROMÁNSKÉ\_UMĚNÍ.pdf



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Typologie výrobků v oboru

Téma: Rozdělení a charakteristika nábytku

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: typologie nábytku podle různých hledisek

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. - 3. strana - Typologie a charakteristika nábytku

- úvod do problematiky, učitel rozvine nad jednotlivými charakteristikami nábytku diskusi se žáky
- učitel poté doplní další hlediska typologie nábytku, která nebyla řečena při diskusi dle interaktivního materiálu
- učitel doplní výklad pomocí názorných obrázků

### 4. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
- při ověřování znalostí lze udělat soutěže mezi skupinami žáků (různé možnosti vyhodnocování soutěže - určí učitel) nebo vyhledáváním informací na internetu, popř. pomocí obrázků, u kterých žáci určují různá hlediska typů nábytku, popř. lze využít i paměťové mapy

### 5. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s různými hledisky dělení nábytku, získá přehled o dobových stylech a historii nábytku (některé slohy uvedené v předchozím interaktivním materiálu). V dalších interaktivních materiálech si žáci prohloubí znalosti o typech nábytku z hlediska použití a historie.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKA NÁBYTKU

**Nábytek** plní praktické a kulturní potřeby člověka při pobytu v interiéru.

**Nábytek** - zásadní vliv na úroveň bydlení  
 - předmět dlouhodobé spotřeby  
 - náročná investice

Typologie nábytku třídí nábytek podle různých hledisek:


1) základní konstrukční materiál

- dřevěný
- kovový
- plastový
- čalouněný
- kamenný a keramický
- skleněný
- papírový
- kombinovaný



1a) dělení dřevěného nábytku podle materiálu

- celomasivní
- z překližovaných materiálů
- z aglomerovaných materiálů - surových, dýhovaných, laminovaných
- z ohýbaného dřeva
- z lamel
- ratanový, proutěný
- bambusový
- kombinovaný



2) autentičnost doby výroby

- historické originály
- kopie starých originálů
- soudobý - moderní



originál




kopie



### 3) historické období výroby

- egyptský, řecký, římský (antika)
- románský, gotický, renesanční, barokní, rokokový, empírový
- biedermaierský, klasicistní, secesní
- kubistický
- postmoderní, moderní
- lidový
- koloniální, čínský, japonský, arabský...



### 4) hlavní účel užití

- úložný
- lůžkový
- stolový
- sedací
- odpočivný
- doplňkový
- víceúčelový



### 5) místo použití

- bytové - kuchyňský, předsíňový, pro obývací pokoje, ložnicový, dětský, koupelňový, pro vybavení domácí pracovny
- zahradní
- školní
- kancelářský
- restaurační
- zdravotnický a rehabilitační
- hotelový
- pro výstavní a muzejní účely
- dílenský (pracovní)
- pro vybavení dopravních prostředků (např. lodní, letadlové interiéry)
- pro obchody, sklady, reprezentační prostory, církevní stavby
- ostatní

### 6) mobilnost nábytku při užívání

- mobilní příležitostně - skříně, lůžka
- mobilní trvale - židle, stoly
- vestavěný - předsíňová skříně, lůžko, stolek



### 7) možnost uložení a složení

- nábytek pevný
- nábytek skládací - skládací židle
- nábytek stohovací - židle, stoly



### 8) smontovanost jednotlivých dílců při prodeji

- nábytek smontovaný
- nábytek demontovaný (Ikea)

### 9) způsob objednávek a prodeje

- vyrobený pro konkrétního zákazníka (na zakázku)
- vyrobený pro neznámého zákazníka

### 10) množství výroby

- originály nebo kusové série
- sériový
- hromadně vyráběný

### 11) způsob prodeje a užívání

- solitery = jednotlivé kusy bez další návaznosti
- uzavřené soupravy (komplety)
- otevřené soupravy (komplety)
- nábytkové soupravy (např. sektor u skříněk)

### 12) viditelnost barvy, struktury a kresby dřeva

- povrchová úprava transparentní - laky, politury, vosky
  - přírodní provedení
  - moření
  - bělení
  - patinování
- povrchová úprava krycí - barvy, emaily, krycí fólie



bělené dřevo - reakce rezavého šroubu



### 13) lesk povrchové úpravy

- matný
- pololesklý
- lesklý
- s vysokým leskem

### 14) úprava hladkosti povrchu před konečnou povrchovou úpravou

- broušení (nejčastěji)
- opalování
- drásání
- pískování

Dále se nábytek může rozlišovat podle:

- historického období používání druhu povrchové úpravy
  - důležité pro restaurování nábytku
- odolnosti povrchů proti mechanickému a chemickému poškození
  - nízká odolnost - politura, vosk, nitrolak
  - vyšší odolnost - polyester, polyuretan
  - vysoká odolnost - laminovaný povrch
  - laminátové nábytkové krytiny
- země a místa výrobce - tuzemsko, zahraničí
- místo konečného prodeje
- původu návrhové a konstrukční dokumentace
  - firemní nebo externí návrhář
  - známý domácí nebo zahraniční návrhář
  - přesné kopie známých návrhářů z minulosti (např. kubismus)





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Podle kterých hledisek můžeme rozdělit nábytek?



Soutěž ve třídě:

2) Vytvořte ve skupině plakát s nábytkem podle historického slohu nebo podle použití.

3) Podle plakátu zkuste určit, kam a pro co, by se každý kus nábytku hodil.

### Použitá literatura a zdroje:

- 1) [http://bezuceni.blogspot.com/2010/11/4b-zakladni-typologie-nabytku\\_8410.html](http://bezuceni.blogspot.com/2010/11/4b-zakladni-typologie-nabytku_8410.html)
- 2) [http://drevari.humlak.cz/data\\_web/Data\\_skola/vyrnab/vyrnab2.pdf](http://drevari.humlak.cz/data_web/Data_skola/vyrnab/vyrnab2.pdf)
- 3) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>
- 4) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Konstrukce nábytku

Téma: Skříňový nábytek

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: historie skříňového nábytku, funkce a rozměry nábytku, konstrukční řešení jednotlivých částí nábytku

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. - 2. strana - Historie a typologie nábytku

- nové učivo, žáci získají přehled o vývoji nábytku
- žáci si zopakují a uvědomí slohy z předchozího interaktivního materiálu

### 3. strana - Funkční požadavky a rozměry

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí žákům pravidla rozměrů skříňového nábytku
- učitel zadává příklady skříňového nábytku a žáci řeší základní rozměry

### 4. - 8. strana - Konstrukční řešení

- učitel seznámí žáky s nejčastějšími typy jednotlivých komponentů skříňového nábytku
- učitel porovná se žáky klasické způsoby výroby nábytku a vysvětlí současné způsoby řešení

### 9. strana - Úkoly - žáci společně za pomoci učitele vypracují oba úkoly

### 10. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák získá přehled o konstrukci skříňového nábytku z hlediska historie i současné výroby, dokáže se rozhodnout o možnostech řešení skříňového nábytku.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# Skříňový nábytek

## Historický vývoj a typologie skříňového nábytku

- slouží k ukládání nebo uschovávání různých předmětů


1) Egypt - truhlice, skříňe s dýhováním - vzácné dřevo, překližky, intarzie



2) Řecko - rámy s výplní, povrchová úprava - moření, leštění, velmi zdobné - truhlice



3) Středověk - robustní tvary, méně opracované (tesařské) s železným kováním



4) Renaissance - truhla, kabinet, příborník, sekretář - bohatě zdobené (intarzie, profilování, výrazné členění plochy)



5) Baroko - okázalavý projev (nejlepší Francie) - "umělecká díla" - solitéry



6) Rokoko - důraz na užitkovost - Německo, Anglie



7) klasicismus - vylehčená symetrie, kopie egyptu

8) empír - zdobný (prvky antiky), tzv. císařský nábytek

9) historismus - snaha o klasický vzhled (průmyslová výroba)

10) biedermeier - užitkovost, skromnost a pohodlí

11) secese - nová ornamentika, použité materiály nevhodně volené vzhledem ke konstrukčním pravidlům




12) 20.století - nové materiály a technologie, účelnost pro moderní styl života - zlevnění, průmyslová výroba




## Funkční požadavky, rozměry

- nábytek musí být navržený tak, aby se ukládané věci vešly do vnitřního prostoru - ohled na dané rozměry a množství věcí
- důležitá je také poloha v místnosti - účelnost a funkce nábytku




[mm]	šířka	hloubka	výška
šatní skříň	1000 - 1200	580 - 650	1650 - 1900
skříň (obývací pokoj)	1000 - 2400	380 - 450	800 - 1300
skříň dolní (kuchyně)	400 - 1000	580 - 620	850 - 900
skříň horní (kuchyně)	400 - 1000	350 - 400	600 - 720
příborník	1200 - 2400	420 - 500	750 - 850
knihovna	900 - 2000	350 - 420	720 - 2000
komoda (prádelník)	850 - 1200	460 - 500	720 - 1100




- čelo nábytku nesmí mít příliš mnoho funkcí - jasné členění, klid a vyváženost (např. nelze použít sklápěcí desku, dveře, zásuvku...)
- podnoží - (viz. obr.), velké průřezy nohou - těžkopádnost a stabilita
- dveře - naložené - střízlivý nábytek
- kompozice závisí na volbě materiálu, zdobných prvcích, povrchové úpravě a volbě kování

## Konstrukční řešení

- úložný nábytek = korpus s vnitřním vybavením, podstavení
- korpus = pravý a levý bok, dno, půda, záda, mezistěna, můstek
- vnitřní vybavení - police, rošty, drátěný program, tyče, zásuvky
- podstavení - sokl, nohy, boky, podnoží (nohy spojené s luby)




Korpus: 01 – boční díl, 02 – půda (horní díl), 03 – dno (spodní díl), 04 – záda, 05 – vodorovná mezistěna, 06 – svislá mezistěna, 07 – police, 08 – skleněná police, 09 – nosič polic, 10 – dveře, 11 – posuvné dveře, 12 – dveře rámové s výplní (prosklené dveře), 13 – posuvné dveře skleněné, 14 – sklopné dveře, 15 – brzdící vzpěra (nůžky), 16 – výklopné dveře, 17 – vzpěra, 18 – roletové dveře (americké), 19 – sklapka, 20 – třicestný uzávěr (rozvorový zámek), 21 – závěs, 22 – šatní tyč, 23 – držák šatní tyče, 24 – třístranná zásuvka, 25 – čtyřstranná zásuvka, 26 – americká zásuvka, 27 – boční díl (zásuvky), 28 – zadní díl (zásuvky), 29 – přední díl (zásuvky), 30 – čelo, 31 – dno (zásuvky), 32 – vodící lišta, 33 – úchytky, 34 – sokl, 35 – podnož, 36 – boční vlys (podnože), 37 – horní vlys (podnože), 38 – noha (podnože), 39 – noha, 40 – kluzák




# Záda - překližka, DVD deska, rámová konstrukce u masivu - plech, sklo


Záda vsazená do polodrážky






Půdorysné řezy






Bokorysné řezy




Záda vsazená do drážky



Záda a korpus z rámu s výplněmi





**Police** - navrhujeme podle hmotnosti a rozměrů ukládaných věcí  
 - s tímto ohledem volíme také vhodné nosiče polic  
 - materiál - konstrukční deska, masiv, sklo




**Dveře** - estetika, chrání před prachem, druh volíme podle prostoru na  
 otevírání a zavírání, vhodné kování

- materiál - konstrukční desky, masiv, lamelové, rámy s různou výplní
- osazení dveří - do korpusu vložené, naložené, s polodrážkou
- provedení dveří - otočné, posuvné, s žaluziemi, klopny


		<p><b>Naložené dveře</b>                  Osazení:                  naložené dveře, licující, s výžlabkem                  Těsnění proti prachu:                  žádné                  Závěs:                  vysazovací přímý, válečky leží z poloviny ve výžlabku                  Úhel otevření: 180°</p>
		<p><b>Varianta</b>                  Kloubový závěs                  Osazení:                  naložené dveře, licující, se zkosením                  Těsnění proti prachu:                  polodrážka na vnitřní straně dveří                  Závěs:                  kloubový, válečky z poloviny předstupují                  Úhel otevření: 180°</p>
		<p>Osazení:                  naložené dveře, ustupující o 4 mm za hranu korpusu                  Těsnění proti prachu:                  žádné                  Závěs:                  čípkový lomený                  Úhel otevření: 220°</p>
		<p>Osazení:                  naložené dveře                  Těsnění proti prachu:                  žádné                  Závěs:                  čípkový lomený, dvojitý                  Úhel otevření: 180° (jednotlivě)</p>








Profily vedení zásuvek




Boční profily z kovu

Boční profily z plastu



## Úkol č. 1


- vysvětlete konstrukční řešení skříňového nábytku na obrázku



závěsná skříňka

## Úkol č. 2

- narýsujte dle zadání otevřenou skříňku z modřínu



### Úloha 15.1-3


#### Otevřená skříňka z modřínu

##### Konstrukce

Boky, půda, dno, vswislá mezistěna a police jsou z modřínu o tloušťce 20 mm. Boky jsou prodloužené a do nich je zapuštěný na pero a drážku vlys z MD tloušťky 20 mm, který tvoří přídavný sokl. Hrany dílců jsou zkosené. Záda jsou z překližky tloušťky 8 mm, dýhované modřínovou dýhou. Rohové spoje jsou na jednostranný svlak, mezistěna s korpusem spojena na oboustranný svlak, police zapuštěné plnou tloušťkou do boků a mezistěny.

- Nakreslete púdorysný, bokorysný a nárysný řez v měřítku 1 : 1 a pohledy v měřítku 1 : 10.
- Vypracujte podklady pro přípravu výroby (viz kapitola 14).

Formát papíru: A3, na šířku



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 3) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Konstrukce nábytku

Téma: Lůžkový nábytek

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: historie lůžkového nábytku, funkce a rozměry nábytku, konstrukční řešení jednotlivých částí nábytku

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 6. strana - Historie a typologie nábytku

- nové učivo, žáci získají přehled o vývoji nábytku
- žáci si zopakují a uvědomí slohy z předchozího interaktivního materiálu

7. - 8. strana - Funkční požadavky a rozměry

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí žákům pravidla rozměrů a částí lůžkového nábytku
- učitel seznámí žáky s nejčastějšími typy jednotlivých komponentů lůžkového nábytku
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty

9. strana - Konstruktivní řešení

- učitel porovná se žáky klasické způsoby výroby nábytku a vysvětlí současné způsoby řešení

10. strana - Úkoly - žáci společně za pomoci učitele vypracují všechny úkoly

- je volbou učitele, které úkoly zadá žákům - ikona panáčka
- lze využít jako předloha pro tisk

11. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák získá přehled o konstrukci lůžkového nábytku z hlediska historie i současné výroby, dokáže se rozhodnout o možnostech řešení lůžkového nábytku.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# LŮŽKOVÝ NÁBYTEK

Lůžkový nábytek je určený zejména pro noční odpočinek člověka ve vodorovné poloze.


Druhy: - postel, dětská postýlka  
- lehátko, lůžkové pohovky (rozložení sedacího nábytku)

Historický vývoj a typologie

• prvotní nábytek - primitivní lůžka s kůžemi

1) Egypt - odpovídá nábytku ve starém Řecku - lůžko - i rozkládací, lehátko, postel  
- dokonalé zpracování i povrchová úprava (zlacená čela lůžek, nohy v podobě lvích prack)


mumifikační lůžko



imitace



2) Řecko - hlavní nábytek - konstrukce postele - rám s výpletem (řemeny)  
- vyložený kožešinami  
- lůžko - při stolování - velmi nákladné zdobení (zlato, stříbro)



3) Románský sloh - užitková lůžka, hrubě opracovaný, jednoduché spoje  
- slouží pro víc lidí najednou  
- postel připomíná bednu



imitace



4) Gotika - prostorná s nebesy - symbol bohatství, zakryto závěsy - centrum obytného prostoru



5) Renaissance - lůžko se závěsy a baldachýnem

- umístěno většinou v nice (výklenku), který je oddělený závěsem
- náročné prvky zdobení - intarsie, mramorová mozaika, malba
- oblíbený typ - sloupková postel



6) Baroko - slouží pro přijímání návštěv

- točivé sloupy, nákladné textilii



7) Rokoko - postel se závěsy z nebes, postele se zvýšeným čelem

- bohatě zdobeným - intarzie, orientální lak



8) Empír - nemá sloupky a baldachýn - nové tvary - čalouněná opěradla



- 9) Biedermeier - středem dění není ložnice, ale obývací pokoj  
 - postele jednoduché a účelné, tvarovaná čela zdobená dýhováním + slavník



- 10) Současnost - jednolůžkové, dvoulůžkové, patrové, sklopné postele, válendy  
 - matrace - s pružinami nebo jiné výplně - kombinace materiálů



## Typologické dělení lůžek

- Celočalouněné lůžko tzv. válenda
  - lehací plocha je umístěna na nožičkách, což umožňuje na rozdíl od lůžka s úložným prostorem její lepší odvětrání
- Patrové lůžko, palanda
  - využití v dětských pokojích a rekreačních objektech.
  - lůžka mohou být nad sebou nebo kolmo přes sebe, lze použít matrace a rošty
- Vyklápěcí lůžko
  - lze přes den uzavřít do skříně, šetří prostor, ale vyžaduje složitější manipulaci
- Skládací (polní) lehátko
  - lehké zařízení do stanu nebo na pláž určené ke krátkodobému odpočinku nejčastěji z lehké kovové konstrukce a lehací plochy z textilie napnuté na nosný rám
- Vodní lůžko
  - pod horní izolační vrstvou vodní matrace, ve které je voda opatřená chemickými přípravky
  - vodní vrstva udržuje páteř ve správné fyziologické poloze, lůžko se přizpůsobuje tělu - teplota vody je regulovatelná, rovnoměrně proniká do těla a uvolňuje svalové napětí denní námahy
  - optimální je 28 – 34°C - aktivita těla se tlumí tím, že tělo nemusí produkovat tolik tepla a pacient se nemusí tak často obracet - terapeuticky klidný spánek. (Na běžné matraci člověk mění plochu 60 x za noc, na vodní matraci jen 15 x)
  - lůžko je doporučováno fyzioterapeuty zejména pro pacienty s diagnózou popálenin
  - nevýhoda - stála spotřeba elektrické energie na vytápění
  - min. výška - 23 cm - pohodlné vstávání a uléhání
  - není vhodná jedna matrace pro dvě osoby, velká hmotnost, ochrana před dětmi (protrhnutí), riziko zamrznutí vody



válenda

<http://www.nabytekjm.cz>



palanda

VSEPROVADSUM.CZ  
© 2014 VŠEPROVADSUM.CZ  
převládá kvalita



skládací lůžko

<http://www.akonicey.cz>



vyklápěcí postele

<http://www.nabytekhezkydomov.cz>

vyklápěcí postele




<http://www.sklopnepostele.cz>

sklopné palandy



<http://lbohemia.cz>



<http://www.bydleniprokazdeho.cz>

vodní postele



[vodnipostele.eu](http://vodnipostele.eu)

skládací postel



<http://www.tyden.cz>




cestovní dětská postýlka

[www.slokanek-online.cz](http://www.slokanek-online.cz)



[www.promojedle.cz](http://www.promojedle.cz)



[zdravotnicke-potreby.net](http://zdravotnicke-potreby.net)

polohovací elektrické lůžko

masážní postel



[www.solna-jeskyňa.cz](http://www.solna-jeskyňa.cz)



válenda

<http://www.nabytekjm.cz>



palanda

VSEPROVADUM.CZ  
© 2014 Všechny práva vyhrazena.



skládací lůžko

<http://www.akonicey.cz>



vyklápěcí postele

<http://www.nabytekhezkydomov.cz>

vyklápěcí postele




<http://www.sklopnepostele.cz>

sklopné palandy



<http://lbohemia.cz>



<http://www.bydleniprokazdeho.cz>

vodní postele



[vodnipostele.eu](http://vodnipostele.eu)

skládací postel



<http://www.tyden.cz>




cestovní dětská postýlka

[www.slokanek-online.cz](http://www.slokanek-online.cz)




[www.promojedle.cz](http://www.promojedle.cz)



[zdravotnicke-potreby.net](http://zdravotnicke-potreby.net)

polohovací elektrické lůžko


masážní postel



[www.solna-jeskyňa.cz](http://www.solna-jeskyňa.cz)

## Funkční požadavky a rozměry

- složení - kostra, nosný podklad (rošt), matrace
- podepření ložné plochy - nohy, podnoží, boky, čela, sokl, korpus, stojiny (konzoly, táhla), ohraničení ložné plochy
- lůžko musí splňovat pevnost, tuhost, zdravotní a hygienická kritéria
- rozměr ložné plochy
  - šířka - 700 - 900 mm
  - délka 1900 - 2050 mm
  - výška nad podlahou - 400 - 460 mm




- Matrace - z jednoho materiálu nebo v kombinaci z více materiálů  
- nepatří do konstrukce
- Lehací plocha - součást konstrukce
- Pružinová vložka - základem jsou pružiny z ocelového drátu  
- dnes rámeček z pásoviny, textilní taštičky -  
upevněny na nosný podklad a odděleny např. plstí
- Volný polštář - volně uložen na ploše nábytku
- Lamely - nosný prvek ložné plochy vyrobený z vrstveného dřeva  
- pevné, pružné - naklánění lamely - přizpůsobení se tělu

Matrace ze studené pěny



<http://www.i-matrace.cz>

lehací plocha



<http://www.homelip.cz>

pružinová vložka



<http://www.jysk.cz>

1. Rám matrace (8cm), pěna Rubex Nawaro
2. Tubesy Modrý – pěna tvrdší  
Bílý – Medium Senzitive, pěna měkčí
3. Roznášecí vrstva (6cm)
4. Separáční vrstva
5. Potah dle výběru

volný polštář



[www.luzkovy-polstaf.cz](http://www.luzkovy-polstaf.cz)


lamelové rošty



[matrace-rosty.blogspot.com](http://matrace-rosty.blogspot.com)


## Konstrukční řešení

- ložná plocha se skládá - z nosné (podložné) plochy
  - rošt, překlad, lamely
- z pružící vrstvy - popruhy, pružiny
- z měkčící vrstvy - pěnový materiál
- z potahového materiálu - textil, kůže, plast




- nosná část (podložná) se skládá z čel (boky, rám s nohama, bočnice, podnoží), noh nebo korpusu úložného prostoru
- ohraničení postelí = čelo (bočnice, boky, záda) - není u lehátek

nosná část ložné plochy



nosná část (podložná)




## Úkol č. 1

- vyhledejte na internetu nebo pomocí prospektů nejnovější trendy ve výrobě lůžkového nábytku
- prostudujte společně montážní návod postele




## Úkol č. 2


- narýsujte výkres lehátka dle zadání. Zvolte správně měřítko tak, aby byl výkres čitelný, popřípadě doplňte důležité kóty



Detail A



Detail B



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) <http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/39-luzkovy-nabytek-typologie-holous.html>
- 3) <http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/38-typologicke-deleni-luzek.html>
- 4) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

dvojluzko0I-VIIIPLUSemuca.pdf

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Konstrukce nábytku

Téma: Stolový nábytek

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: historie stolového nábytku, funkce a rozměry nábytku, konstrukční řešení jednotlivých částí nábytku

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. - 2. strana - Historický vývoj nábytku

- nové učivo, žáci získají přehled o vývoji nábytku
- žáci si zopakují a uvědomí slohy z předchozího interaktivního materiálu

### 3. - 4. strana - Funkční požadavky a rozměry

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí žákům pravidla rozměrů a částí stolového nábytku
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty

### 5. - 7. strana - Konstrukční řešení

- učitel seznámí žáky s nejčastějšími typy jednotlivých komponentů sedacího nábytku
- učitel porovná se žáky klasické způsoby výroby nábytku a vysvětlí současné způsoby řešení

### 8. strana - Úkol č. 1, 2, 3

- žáci za pomoci učitele vypracují všechny úkoly (ikona tiskárny - lze obrázek vytisknout pro každého žáka)

### 9. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák získá přehled o konstrukci stolového nábytku z hlediska historie i současné výroby, dokáže se rozhodnout o možnostech řešení nábytku tak, aby byla splněna funkce i estetika.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STOLOVÝ NÁBYTEK

**Stolový nábytek** má své nezastupitelné místo v životě člověka, bylo a stále je centrem dění celé rodiny - plní funkci jídelní a servírovací, pracovní, společenskou, ale i odkládací.

## Historický vývoj

- 1) Mezopotámie - základ tvaru i technologií výroby stolů - čepový spoj
- 2) Egypt - rybinové spoje, rohové spoje ozubem, čepem, drážkou, použití překližek, vzácné dřevo, kámen, bronz, dřevo bylo nalejováno, leštěno, zdobené řezbou a soustružením



- 3) Starověký Řím - mramorové stoly na odkládání vzácných předmětů, ostatní stoly podle funkce
- 4) Středověk - jednoduché, stabilní stoly - fošny na kozových podstavcích - pouze k jídlu, jinak byl rozebrán a uklizen
- 5) Gotika - rám s výplní, pevné stoly s kříženými podpěrami a trnožemi, skříňové stoly, se sklápěcí a zvedací deskou



- 6) Renaissance - psací stůl - kabinet, intarzie, mozaika, mramor, různý počet noh
- 7) Baroko - prvky antiky, zprohýbané křivky, dýhovaný povrch, konzolový stůl na svícny, hrací a toaletní stolky
- 8) Rokoko - lehký, elegantní, drobný nábytek - skryté zásuvky



9) Klasicismus - zjednodušení tvarů, stolky pro umyvadlo a květiny, noční stolky

10) Biedermeier - stůl udává základ obývacímu pokoji - rozkládací stůl

11) Secese - nové ornamenty (příroda, ženské tělo, japonské prvky) hnízdivé stolky, přistavné konferenční a další speciální stolky



12) Současnost - velký výběr materiálů, ohled na lehkost a funkčnost stolů - repliky různých stylů, moderní design





## Funkční požadavky, rozměry

- typy stolů se liší podle - funkce - jídlo, práce, společnost
  - a) jídelní, servírovací, odkládací
    - hnízdivé (menší stolky, které do sebe zapadají)
    - konzola - tzv. přistavný stolek
  - b) psací, stoly pod PC, kancelářský, laboratorní, pracovní
  - c) konferenční
  - d) speciální - řečnické, květinové, noční
    - tvaru stolní desky
      - čtverec, obdélník, mnohoúhelník, kruh, půlkruh, ovál a další nepravidelné tvary
    - volby velikosti stolní desky - počet lidí
    - pevné nebo rozkládací

## Jídelní stůl

- musí být ve vhodném stavu s židlí - mezi spodní hranou stolu a židlí by měl být prostor pro stehna, nohy stolu a další části nesmějí zabránit zasunutí židle
- rozměry stolu vychází z velikosti lidského těla - prostorové nároky při usedání a vstávání, prostor při stolování




## Pracovní stůl (pod PC)

- musí být dostatečně tuhý, šířka stolu min. 1200 mm, hloubka 800 mm
- výška stolu 680 - 720 mm, mezi židlí a lubem musí být min. 170 mm
- součástí stolu tvoří kontejner na kolečkách, zásuvky, plocha pro umístění klávesnice a myši
- pro děti se volí výškově nastavitelný stůl z možností naklápění stolní desky



## Konferenční stůl

- rozměry nejsou pevně stanoveny - záleží na prostorových možnostech a návrhu konstrukce
- výška stolku by měla odpovídat výšce okolního sezení - 450 - 650 mm
- současný trend - nižší stolky



Požadavky na rozměry jídelních stolů a prostoru kolem něho dle ČSN 910102

Plocha pro pohodlné stolování jedné osoby: 600 mm šířka, 300 mm hloubka

Šířka stolu min. 750 – 800 mm

Obdélníkový stůl pro 4 osoby min. 1200 x 800 mm

Kulatý stůl pro 4 osoby průměr min. 1100 mm

Výška stolu min. 720 – 740 mm

Nejnižší výška lubu 620 mm

Výška židle ke stolu: 420 – 450 mm

Mezi židlí a lubem min. 170 mm

Výška mezi plátem a židlí 240 – 320 mm

Vzdálenost stolních nohou při sezení 2 osob: 980 mm

Vzdálenost stolních nohou při sezení 1 osoby: 650 mm

Průchod mezi stolem a židí 950 mm




Místo pro odsunutí židle 700 mm


## Materiál stolů

- tradiční materiály (masiv, spárovka, konstrukční desky), plast, kámen, keramika, sklo, kov a jejich kombinace


## Konstrukční řešení

- stůl se skládá ze stolní desky a nosné konstrukce s ohledem na možnost zvětšování nebo zvyšování stolní desky
- nosná část - nohy a luby, boky nebo korpus skříňky
  - deska může být nesena konzolou nebo stojkami
  - důležitá je tuhost konstrukce - čepování, spoje na kolíky šroub a matice, šroub a váleček atd.









Půdorysný řez





Bokorysný řez



Spojení podstavce (podnoží) na kolíky




Spojení podnoží na čep a dlab s perem




Spojení podnoží šroubem s příčnou válečkovou maticí


- stolní deska - spojena s nosnou částí pomocí mezičlánků - vruty, kolíky, úhelníky atd. - záleží na kombinaci materiálů



Spojení kolíky





Spojení kovovým úhelníkem




Spojení tvarovanou dřevěnou lištou

### Zvětšování stolní desky

- pomocí přídavných desek na hranách stolu, nebo ve středu stolu, překlápěcí stolní deskou - výběr varianty záleží na prostoru kolem, často doplněno stohovatelnými židlemi



Přídavná deska zavěšená v závěsu (podepření vysunutím nosných lišt)



### Povrchová úprava stolu z hlediska bezpečnosti

- zaoblená hrana desky a spodní hrana lubu
- nebezpečné jsou desky s ostrými rohy a skleněné (pozor u dětí)


## Úkol č. 1

- podle obrázků správně určete typ a název stolu



## Úkol č. 2

- nakreslete podle obrázku výkres stolu se zásuvkou - použijte správná měřítka



## Úkol č. 3

- navrhnete a vypracujete konstrukční řešení jídelního stolu z masivu

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000,  
ISBN 80-85920-62-X
- 3) <http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/5-stolovani.html>
- 4) <http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/52-typologie-stolu.html>
- 5) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

typy\_stolu1.docx

stul.docx



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Konstrukce nábytku

Téma: Sedací nábytek

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: historie sedacího nábytku, funkce a rozměry nábytku, konstrukční řešení jednotlivých částí nábytku

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. - 3. strana - Historie a typologie nábytku

- nové učivo, žáci získají přehled o vývoji nábytku
- žáci si zopakují a uvědomí slohy z předchozího interaktivního materiálu

### 4. strana - Funkční požadavky a rozměry

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí žákům pravidla rozměrů a částí sedacího nábytku
- učitel seznámí žáky s nejčastějšími typy jednotlivých komponentů sedacího nábytku
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty

### 5. - 6. strana - Konstrukční řešení

- učitel porovná se žáky klasické způsoby výroby nábytku a vysvětlí současné způsoby řešení
- žáci za pomoci učitele vypracují všechny úkoly (ikona tiskárny - lze obrázek vytisknout pro každého žáka)

### 7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák získá přehled o konstrukci sedacího nábytku z hlediska historie i současné výroby, dokáže se rozhodnout o možnostech řešení nábytku tak, aby byla splněna funkce i pohodlí.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SEDACÍ NÁBYTEK

**Sedací nábytek** používáme při všech činnostech vsedě - práce i odpočinek.





Návrh nábytku závisí na různých způsobech sezení - optimální, přirozená poloha, roznesení váhy do plochy, mechanika pohybů při práci.

## Historický vývoj a typologie

- 1) Egypt - stoličky, skládací sedačky, přepychová křesla i židle  
- nábytek řezbářsky propracovaný, velmi zdobený



- 2) Řecko - lehká židle s prohnutým opěradlem, skládací stolička  
- přehozy, čalounění, vyplétání řemínky, honosná křesla a trůny  
- dřevěný nábytek je bohatě vykládaný (intarzie ze slonoviny a zlata), soustružený



- 3) Řím - jako úřední sedadlo, u jídla se leželo - křesla s područkami, lavice s odnímatelnými polštáři, sedátka a křesla bez lenochu (zádové opěradlo)



4) Románský sloh - lavice (i na spaní) v provedení se zádovními opěradly a područkami, zdobená soustružením, stoličky, židle i křesla (dvorská sídla)



5) Gotika - odlehčuje konstrukci nábytku - řezbářsky propracované pouze chrámové lavice, židle s područkami i bez, třínohé křeslo



6) Renesance - důraz na pohodlí, různé materiály, zdobení i tvary



7) Baroko - majestátní, náročně zdobené, vyšší opěradlo, čalouněný



8) Rokoko - účelnost, ladnost, prohnutá záda, proplétané sedáky, měkké čalounění



9) Klasicismus - návrat k účelnosti, jednoduché dekorace

10) Empír - zdobení s prvky antiky, zdobené odlitky z bronzu, není tak pohodlný

11) Biedermeier - jednodušší, účelný - ohýbaný a vyplétaný nábytek (Michael Thonet)

12) Secese - tvar podle ženského těla, neobvyklé tvary, vznik celých souprav nábytku od architektů

klasicismus



empír



biedermeier



secese




www.21mag.cz

12) Současnost - vývoj nových materiálů, druhy podle účelnosti - kancelářský - "klekosed"



www.21mag.cz



gadgets\_vtm\_zive.cz



nabytek.moderni.cz



www.zememag.cz



www.rovinky.cz

## Funkční požadavky, rozměry

- typy rozdělujeme podle způsobu sezení a držení těla

- a) sedátko = sedačka a lavice bez opěradla
- b) židle a lavice se zádočným opěradlem
- c) židle a lavice s područkami
- d) křesla a pohovky



Ohledy při dodržování jednotlivých parametrů - viz.odkaz na web

<http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/6-zidle.html>

- zdravější pro tělo je používat opěradlo (tvar podle páteře) a područky - váha těla je "roznesena" na větší plochu, plochu lze zvětšit a změkčit
- k základním rozměrům také patří sklon sedacího nábytku a rozměry opěradla (záda i ruce) - výška, šířka, sklon, hloubka sedáku

[mm]	šířka	hloubka	výška
stolička	380 - 450	380 - 450	380 - 450
židle	380 - 500	400 - 600	400 - 450
křeslo	700 - 800	700 - 850	360 - 420


## Druhy nábytku

- a) dřevěný - řezané, ohýbané dřevo, lamely
- b) kovový - profily, odlévaný
- c) z plastů - výlisky, vrstvený plast, skořepiny, nafukovací
- d) proutěný - pletený, ohýbaný, vázaný
- e) kombinovaný


# Konstrukční řešení

- základní části:

- a) nosná část - nohy a luby různého průřezu spojené na čepování, kolíky, kování
  - místo lubů se používá sedadlový rám spojený s vruty
  - kovové konstrukce jsou spojené šrouby nebo svařované




- nosná část nese sedadlo = sedák
- vyrábí se z různých materiálů (masiv, plast, kov, čalounění)
- pevné nebo odebíratelné - spojené kulisami nebo kováním



b) zádové opěradlo = lenoch

- tvořené nohami po celé výšce opěradla, mohou být zakončené příčkou
- tvarované opěradlo lze přišroubovat k nohám
- opěradlové nohy lze uzavřít do jednoho kusu - ohýbaný nábytek



c) opěradla pro ruce = područky

- jsou neseny oporami v prodloužení nohou
- jsou řešeny nezávisle na sedáku bez opor



- čalouněný nábytek - základ tvoří kostra (dřevo, kov, plast), která je většinou zkrývá v čalounění




Úkol č. 1

- navrhnete a narýsujete v měřítku dřevěnou židličku s opěradlem. Použijte spoje na čep a dlab. Správně okótujte. (viz. ilustrační obr.)



Úkol č. 2

- podle obrázku narýsujte ve formě výkresu kuchyňskou sedačku. Použijte správná měřítka.



## Použitá literatura a zdroje:

1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3

2) <http://typologie-nabytku.blogspot.com/2011/02/6-zidle.html>

3) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

stolička.docx



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Konstrukce nábytku

Téma: Nábytkové kování

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: druhy nábytkového kování, zobrazování na výkrese

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. strana - Nábytkové kování

- nové učivo, žáci získají přehled o základních typech nábytkového kování
- učitel představí žákům nové typy - může porovnat se staršími typy kování, které se vyskytují na různém nábytku (i školním)

### 2. strana - Zobrazování na výkresech

- výklad nové látky, učitel na několika uvedených obrázcích vysvětlí žákům pravidla zakreslení kování na výkrese a správné označení kování

### 3. - 6. strana - Různé druhy kování

- učitel seznámí žáky s nejčastějšími typy kování
- úkol - žáci hledají pomocí internetu nebo různých katalogů další druhy kování - poté učitel zhodnotí znalosti žáků
- diskuse, určování základních typů na obrázcích
- učitel může se žáky prohlédnout webové stránky - odkaz - klik na obrázek panáčka s lupou

### 8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák získá přehled o dostupném a používaném nábytkovém kování z hlediska současné výroby, dokáže se rozhodnout o možnostech použití nábytkového kování.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

**Nábytkové kování** je prvek, který slouží ke zvýšení únosnosti nábytkových dílců z méně pevného a odolného materiálu.



- v současné době je velký výběr kování na trhu
- vyrobeno z kovu nebo z plastu

Druhy:


- závěsy, výklopné a otočné mechanismy, výsuvy, tlumiče
- kování na korpusy, postele, šatní skříně, stoly
- posuvné systémy, kluzáky, nosiče polic, policové systémy
- profily a těsnící lišty, průchodky, záslepky, větrací mřížky
- komponenty k roštům, nohy, podnože, podpěrky, kolečka
- úchytky, knopky, zámky, magnety
- kuchyňský program, kancelářské doplňky
- plastové kování

## Zobrazování na výkresech

- na výkrese se kování zobrazuje plnou silnou čarou a popisem typu kování - viz. příklady



Vysazovací závěs, zalomení B



Varianta

Vysazovací závěs, zalomení C

### Vložené dveře

Osazení:

vložené dveře, ustupující o polovinu průměru válečků

Těsnění proti prachu: protiprašná lišta, nalepená na korpus

Závěs:

vysazovací, zalomení B

Úhel otevření: 180°

Osazení:



vložené dveře, předstupující o průměr válečků (8 mm)

Těsnění proti prachu: dorazová lišta s polodrážkou


Závěs:

vysazovací, zalomení B

Úhel otevření: 90° (kvůli předstupujícímu boku)



Varianta



### Naložené dveře

Osazení:

naložené dveře, lícující, s výžlabkem

Těsnění proti prachu: žádné

Závěs:

vysazovací přímý, válečky leží z poloviny ve výžlabku

Úhel otevření: 180°

Osazení:


naložené dveře, lícující, se zkosením

Těsnění proti prachu: polodrážka na vnitřní straně dveří


Závěs:

kloubový, válečky z poloviny předstupují


Úhel otevření: 180°




Dveře naložené



Dveře vložené



Dveře otevřené



Dveře otevřené

## Závěsy

- rovný, lomený, úhlový, hydraulický, clip-on, závěsy na sklo, speciální, obyčejné, mini atd.





# Výsuvy

- kuličkový, zásuvkový, s tlumením, plnovýsuvné skryté, atd.

plnovýsuv kuličkový



www.inspire.cz

s tlumením




www.inspire.cz

pojezd zásuvkový



www.inspire.cz




www.inspire.cz

skryté s tlumením



www.inspire.cz



www.inspire.cz

# Tlumiče

- tlumič rolničkového výsuvu, oblý, tlumič dorazu, tlumič závěsu, čočky

tlumič rolničkového výsuvu pro zásuvku



www.inspire.cz

oblý - montáž ze strany naproti pantům




www.inspire.cz

tlumič závěsu




www.inspire.cz

čočka narážecí





www.inspire.cz

čočka samolepící



www.inspire.cz

# Kování na korpusy, šatní skříně, postele, stoly



## Úkol:

- Najděte na internetu nebo pomocí prospektu různé druhy nábytkového kování - cílem je získat přehled o nabízeném zboží na trhu a jeho použití
- Ize využít přehled kování na webových stránkách - klik na obrázek



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 2) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kování>
- 3) <http://www.kovaninabytkove.cz/cs>
- 4) <http://www.tokoz.cz/shop/nabytkove-kovani-zavesy>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny!"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1:2.05/03.00/10

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Konstrukce stavebně truhlářských výrobků

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: všeobecné pojmy, rozdělení stavebně truhlářských výrobků a jejich charakteristika

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Stavebně truhlářské výrobky

- úvod do problematiky
- učitel vysvětlí na informačních obrázcích druhy stavebně truhlářských výrobků a na co je kladen důraz při zobrazování nákresů

3. - 4. strana - Všeobecné zásady technického kreslení

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí všeobecné zásady technického zobrazování a kótování, včetně používaných měřítek a značení materiálů

5. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními pojmy stavebně truhlářských výrobků a jejich základními druhy. V průběhu výuky pochopí zásady kótování a značení obrazů na stavebních výkresech.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY


Stavebně truhlářské výrobky využívají jako materiál kromě masivního dřeva také plasty a kovy.

Druhy:

- výplně komunikačních otvorů - dveře, vrata
- výplně osvětlovacích otvorů - okna
- výplně komunikačních a osvětlovacích otvorů - balkonové dveře
- obklady stěn a stropů
- dělicí stěny a příčky
- schodiště
- zabudované skříně a ostatní druhy zabudovaného nábytku

Další dělení podle:


- způsobu otevírání pohyblivých částí
- tvarů a rozměrů
- způsobu provedení
- druhu použitého materiálu



(1) křídlo vrat, (2) zámek se západkami, (3) samostavná kolečka, (4) systém tažných pružin v chráničkách, (5) kluzné lišty, (6) dorazy v koncích vodících kolejnic, (7) samomazná ložiska pružin



balkonové dveře



bezpečnostní dveře

DIMENSIJNE: 880x2020x70mm

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| A - Zárubně profilované                         | B - Silné polohovací panty   |
| C - Bezpečnostní zámek pětibodový + denní zámek | D - Práh                     |
| E - Bezpečnostní vyměnitelná fabka              | F - HDF                      |
| G - Panoramatické kukátko                       | I - Izolace (minerální vata) |

obklady stěn a stropů




[www.produky.topkontakt.idnes.cz](http://www.produky.topkontakt.idnes.cz)




[www.slavona.cz](http://www.slavona.cz)

dělicí příčka




<http://www.bvgips.eu>

schody



[www.schodytriant.cz](http://www.schodytriant.cz)


zabudovaná skříň s botníkem



[www.vestaveneskrinesch.cz](http://www.vestaveneskrinesch.cz)



- u všech stavebně truhlářských výrobků se mohou úzké plochy řezů kování (z plechu) vyplnit černou nebo šedou barvou
- stavební části (ošění, nadpraží) se mohou do detailů zakreslit čarami o jeden stupeň tloušťky slabší (např. čára silná 0,5 mm - 0,35 mm)



### Doporučená měřítko stavebních výkresů

- 1:2000, 1:1000, 1:500 - situační a vytyčovací výkresy
- 1:500, 1:200 - náčrty stavebních objektů
- 1:100, 1:50 - projekty stavebních objektů (půdorysy, řezy, ...)
- 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 - kreslení detailů

### Značení stavebních hmot

Materiál / hmota	Grafické značení	Barevné značení	Materiál / hmota	Grafické značení	Barevné značení	
Zemina	bez rozlišení (kreslí se u obrysu)		Dřevo	v podélném řezu		
	původní (kreslí se u obrysu)			v příčném řezu		
	nasypaná (i pro záস্যpy, násypy i jiné hmoty)			konstrukční desky		
		tmavě zelená	Kovy		modrá	
Betón	bez výztuže		Plasty, pryž		oranžová	
	s výztuží		Sklo	sklo a jiné průhledné materiály		
Zdivo (cihlářské, betonové výř.)	bez rozlišení (do 1,0 MPa)			ploché sklo		světle zelená
	se střední pevností (od 1,0 do 2,0 MPa)			skleněné tvárnice a profilované sklo		
	s vysokou pevností (nad 2,0 MPa)		hydroizolace		neoznačuje se	
Omitka, sádra, azbestocement, tmely (kreslí se jen v podrobnostech)		neoznačuje se	tepelná, zvuková, proti ořřesům			
			Kapaliny			

- konstrukce určené k bourání značíme žlutým tečkovaním
- starý (původní) stav značíme zdivo a beton šedou a dřevo světlehnědou barvou.

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) <http://www.informatorium.cz/data/pdf/12-odborne-kresleni-pro-uotruhlari.pdf>
- 3) <http://www.google.cz/search?q=obrazky/...>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Dveře a vrata

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: dělení dle různých hledisek, ostění, zárubeň, dveřní křídla, závěsy, zámky, zakreslení a kótování ve stavebních výkresech

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. - 2. strana - Druhy dveří

- úvod do problematiky
- učitel vede se žáky diskusi ohledně použití a základních dílů dveří (návaznost na předmět technologie, odborný výcvik)
- žáci vypracují úkol - učitel upraví úkol podle daných možností, nebo přímo určí typ dveří

## 3. strana - Otočné (otevíravé) dveře

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí zavedené pojmy, rozměry a díly dveří

## 5. - 10. strana - Ostění - zárubeň

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí používané způsoby konstrukce ostění a zárubní
- žáci průběžně plní úkoly

## 11. - 13. strana - Křídla dveří

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí nejčastěji používané typy dveřních křídel a jejich konstrukci

## 14. - 16. strana - Druhy kování

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí používané typy závěsů a zámků
- učitel oživí výuku vhodnými prospekty nebo nabídkou z internetu

## 17. - 18. strana - Značení a zakreslování dveří a vrat na stavebních výkresech

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby značení a kótování na stavebních výkresech
- žáci vypracují zadaný úkol

## 19. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními pojmy a druhy dveří. V průběhu výuky pochopí zásady kótování a značení dveří na stavebních výkresech. Dokáže vypracovat návrh a správně provedený výkres v měřítku základních typů dveří.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# DVEŘE

**Dveře a vrata** slouží k přístupu do budovy a jednotlivých místností a k jejich uzavření. Měly by být přizpůsobeny celkovému vzhledu budovy nebo místnosti.

Další požadavky:

- zajištění bezpečnosti
- tepelná a zvuková izolace
- ochrana před povětrnostními vlivy

Dveře se skládají z dveřního křídla a zárubně (= ostění dveří).

Druhy dveří:

a) podle umístění

- vnitřní - pokojové, koupelnové, záchodové, sklepní
- vchodové - domovní, bytové, terasové

b) podle druhu zárubně

- dveře se zárubní a osazovacím rámem
- dveře s rámovou zárubní
- dveře se zárubní a obložkami

c) podle vrchního zakončení

- rovné
- segmentové
- obloukové
- oválně obloukové



#### d) podle počtu křídel

- jednokřídlové
- dvoukřídlové
- vícekřídlové

#### e) podle způsobu konstrukce dveřního křídla

- plné - hladké, rámové, laťové
- palubkové - prkénkové, svlakové
- tvarované - lisované
- zasklené - do 1/3, 2/3, celé prosklené
- jednoduché
- zdvojené
- zvukově nebo požárně izolované



#### f) podle způsobu otevírání

- kývavé
- posuvné
- výsuvné
- skládací
- otáčivé (turniketové)
- vyklápěcí

#### g) podle uložení dveřního křídla v rámu

- dveře s polodrážkou
- dveře bez polodrážky

### Úkol č. 1


- Jaké znáte druhy dveří a podle čeho lze dveře rozeznávat?
- Navrhněte typ dveří - zhotovte nákres - řekněte, kde byste tyto dveře použili - na pomoc si použijte katalogy dveří nebo internet

## Otočné (otevíravé) dveře

- dveřní křídla jsou zavěšena na podélné hraně dveřního ostění
- podle směru otevírání - pravé a levé dveře


### Pravé a levé označení

- na dveře se díváme z prostoru, do něhož se otvírají - závěsy vlevo od pozorovatele = levé dveře
- příslušné závěsy i zámek se také označují jako levé - viz. obr



Jmenovité rozměry dveří jsou dané normou.


- jednokřídlové dveře - šířka - 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm  
výška - 1970 mm
- dvoukřídlové dveře - šířka - 1250, 1450, 1600, 1800 mm  
výška - 1970 mm
- skladebná výška se měří od vrchní plochy čisté podlahy (ČP)
- jmenovitý rozměr dveří uvádí skutečnou světlost zárubně - ve zdivu musí být rozměry otvoru větší o tloušťku stojek a nadpraží zárubně
- ve stavebních výkresech jsou uvedeny jmenovité rozměry šířky, výšky a směru otevírání



## Ostění dveří - zárubeň


- zárubeň je pevně spojena se stavbou a nese dveřní křídlo
- do zárubně může být dole zabudovaný práh (dřevo, kov) - poskytuje křídlu zarážku nebo od sebe odděluje různé podlahové krytiny
- podle druhu konstrukce jsou zárubně:
  - osazovací
  - rámové
  - s obložkami (truhlářské)
- materiál zárubní - dřevěné - tesařské, fošnové, teplické, rámové, obložkové
- kovové - z lisovaných plechů, dvoudílné z válcovaných profilů - úhelník

## Rozměry dveří s polodrážkou a vložených dveří bez polodrážky




## Osazovací rámy

- osazují se do dveřního otvoru do jedné roviny s omítkou, nebo v polovině tloušťky zdi
- upevňují se od zárubní pomocí lavičnick nebo hmoždinek a vrutí
- spáry lze opatřit krycími lištami




## Dveře se zárubní a osazovacím rámem s vloženým křídlem bez polodrážek



## Rámová zárubeň

- je v zalomeném ostění, ke zdivu připevněna vruty nebo zacementovanými šrouby "kamenáči"
- po začištění rámu lze přidělat krycí lišty




## Dveře s rámovou zárubní a křídlem s polodrážkami




## Zárubně s obložkami

- vyrobeny z masivu nebo deskových odýhovaných dřevěných materiálů
- osazují se na ostění zdi - úplně nebo částečně zakrývají dveřní prostor
- připevňují se pomocí vrutů do hmoždinek, skrytým spojením kovovými úhelníky, sponkami nebo lepením
- k omítce se připevňují plechovými spojkami nebo dřevěnými krycími lištami




## Dveře s kombinovanou zárubní s obložením ostění a s polodrážkami v jedné rovině








Půdorysný řez




zdvojené dveře





## Úkol č. 3


- narýsujte podle obrázku výkres rámové zárubně polodrážkou v měřítku



## Dveřní křídla




Druhy dveřních křídel




- svlakové dveře - prkna spojená na péro a drážku nebo na péro
  - neslepené drží pomocí našroubovaných příčných lišt (svlaků) a jsou vyztuženy vzpěrnými lištami
  - zavěšují se na dlouhé pásové závěsy
  - dolní díly závěsů se našroubují na rám zárubně nebo u dveří bez zárubně se zacementují do zdi

- rámové dveře - skládají se z rámových vlysů (jadrové nebo středové řezivo) a výplně
  - v rozích se vlysy spojují čepy a dlaby nebo kolíky
  - čep a dlaba se lepí a klínuje, aby po zaschnutí lepidla nebyly vidět otevřené spáry a pokosy
  - šířka čepů nesmí překročit 120 mm, koncová pera dlouhá 10 mm




**Zaklínování čepů u dlabaných rámových dveří**

- rámové vlysy užší než 150 mm mají 2 kolíky, širší než 150 mm mají 3 kolíky
- tloušťka odpovídá 2/5 tloušťky vlysů, délka kolíků se rovná  $2 \times 2/3$  šířky vlysů
- drážky, poddrážky musí být hluboké 150 mm, u překližek 120 mm




**Spojení na kolíky u rámových dveří**




- 1) u rámů s hladkou vnitřní hranou se kolíky doplňují perem a drážkou
- 2) u rámů s vnitřní polodrážkou by se dodatečně mělo vyfrézovat pero s drážkou
- 3) u rámů s vnějším profilem mohou být příčné vlysy opatřeny protiprofily - v rozích pak vznikne pokos

- hladké dveře - z deskových dřevěných materiálů s dýhovanými a laminovanými deskami a fóliemi
  - ozdobné prvky se musí nalepit oboustranně, aby se nezkroutily a nezbortily
  - boky musí být chráněny náklížky proti vnikání vlhkosti



### Skladba rámu hladkých dveří

- celoskleněné dveře - nárazuvzdorné sklo o tloušťce 8 až 12 mm
  - hrany jsou zabroušené, ve skle jsou připraveny všechny potřebné otvory
  - pokud jsou zabudované do dřevěných zárubní, je třeba vyrobít dveřní ostění podle nich
  - doplňují se těsněním nebo pryžovými nárazníky kvůli tlumení hluku




Celoskleněné dveře

## Dveřní kování

- ke kování otočných dveří patří závěsy a zámky


### Závěsy

- zadlabávací - pro dveře s polodrážkou, s pevným nebo volným čepem
  - volný čep umožňuje vyvěšení dveří tam, kde není nahoře dostatek prostoru
  - délka 140, 160 mm - pravé, levé




**Zadlabací závěsy na dveřích s deskovými a rámovými zárubněmi**

- závrtné - těžké dveře s polodrážkou
  - závrtné čepy jsou hladké (nutné je zajistit vruty nebo kolíky) nebo se závitem (dá se regulovat vůle na straně závěsu)
  - provedení pravé, levé, jednotné




**Závrtné závěsy na dveřích s polodrážkami**

- přišroubovací závěsy - zalomená křídla - pro dveře s polodrážkami
  - rovná křídla - pro vložené dveře bez polodrážky
  - provedení pravé a levé




### Příšroubovací závěsy na dveřích s polodrážkami a bez polodrážky

- bezpečnostní závěsy - pro bezpečnostní dveře s polodrážkou, rámovou zárubní nebo osazovacím rámem
  - proti vyvěšení zajištěny šroubovým kolíkem
  - délka válečků 120, 160 mm
  - prave, levé provedení




- kombinované - kombinace zadlabávacího a závrtného nebo kombinace závrtného a přišroubovacího
  - dveře se při otevírání i zvedají
  - na dveřích s polodrážkami




### Kombinované závěsy na dveřích s polodrážkami

- zvláštní závěsy - skryté kloubové, bočně zavrtávané závěsy, závěsy se zavírači




## Zámky

- k pravým dveřím se používá pravý zámek, k levým dveřím levý zámek
- nejčastěji se používají zadlabávací zámky s různým způsobem jištění
  - obyčejné - nejméně bezpečné - pokojové dveře
  - dozické - s pákou, profilované, kulaté cylindrické, elektronické
  - jsou bezpečnostní



**Zadlabací zámek pro dvoukřídlové dveře a dveře s polodrážkami**

Dozický zámek




**Druhy klíčů**


## Značení a zakreslování dveří a vrat na stavebních výkresech

- v půdorysu zakreslujeme ostění a nadpraží v řezu
- ostění - vnější obrys - tlustá plná čára
- nadpraží i zárubeň - tenká čerchovaná čára se dvěma tečkami (pokud se nekryje s prahem)
- práh vystupující nad úroveň podlahy - tenká plná čára
- osa dveří, dveřní křídlo a způsob otevírání - tenká plná čára
- svislý řez - nadpraží i zárubeň - obrys tlustou plnou čarou  
- ostění - tenká plná čára
- sklopený řez - kreslíme stejně jako u oken

### Kreslení dveří a vrat v půdorysu




### Kreslení způsobů otevírání křídel dveří a vrat




### Kótování a označování dveří a vrat

- jmenovité rozměry kótuje na ose - šířku nad osu dveří  
- výšku pod osu dveří
- lze kótovat i na kótovací čáře




- polohu dveří kótujeme k ose dveří nebo k pomocné kótovací čáře
- dveře označujeme kroužkem na ose otvoru



# Úkol č. 4

- narýsujte v měřítku výkres vrat podle předlohy



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro  
truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 3) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999,  
ISBN 80-85920-60-3
- 4) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

ramova záruben.docx

vrata.docx



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Okna

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: druhy oken, části oken, balkonové dveře

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Základní části oken a dveří, druhy oken
  - úvod do problematiky
  - učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí části a typy oken
3. - 5. strana - Značení na dřevěných oknech a stanovení nejdůležitějších rozměrů okna
  - výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí díly konstrukce jednoduchého okna
  - žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)
6. strana - Balkonové dveře
  - výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí druhy a způsoby konstrukce balkonových dveří

Žáci mohou vyhledávat různé typy oken a konstrukčního řešení pomocí katalogů nebo internetu - možnosti ukotvení okna do zdi, parapety, větrací lišty ....

### 7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními pojmy a druhy oken a balkonových dveří. Získá přehled o zakreslení způsobu otevírání oken v pohledu. V průběhu výuky pochopí zásady kótování a značení konstrukce oken.


Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# OKNA

## Okna a balkonové dveře

- umožňují prosvětlení a výhled z interiéru
- zajišťují tepelnou a zvukovou izolaci

## Základní části oken a dveří



## Základní druhy oken


a) Jednoduché okno = jeden rám s jedním sklem

- s jednoduchým zasklením
- s dvojitým (trojitým) izolačním sklem

b) Zdvojené okno = jeden rám s vnitřním a vnějším křídlem a společnou osou otáčení


- dvě křídla v tloušťce jsou spojena kováním
- s jednoduchým zasklením
- s izolačním zasklením dvojitým (trojitým)

c) Dvojité okno = dva rámy spojené deštěním - špaletou s křídlem na každém rámu




## Druhy oken podle způsobu otevírání křídla


- otevíravá - otáčení podle osy na boku křídla
- otočná - osa otáčení je svislá uprostřed šířky křídla
- kyvná - osa otáčení je vodorovná uprostřed výšky křídla
- sklápěcí - osa otáčení je vodorovná na spodní hraně křídla
- vyklápěcí - osa otáčení je vodorovná na horní hraně křídla
- posuvná - otevírání posuvem ve vodorovném směru
- výsuvná - otevírání výsuvem ve směru svislém
- otevíravá a sklápěcí - konstrukce a kování umožňuje otevírání oběma způsoby




Sklápěcí okno,  
otevírání dovnitř




Symbol




Vyklápěcí okno,  
otevírání ven




Symbol




Otevíravé okno,  
otevírání dovnitř




Symbol




Otevíravé  
a sklápěcí okno




Symbol




Okno otočné kolem  
svislé střední osy




Symbol





Okno otočné kolem  
vodorovné střední osy




Symbol



Dvoukřídle okno bez sloupku, Symbol  
vlevo otevíravé křídlo, vpravo  
otevíravé a sklápěcí




Dvoukřídle okno se sloupkem,  
vpravo otevíravé křídlo, vlevo  
otevíravé a sklápěcí




Symbol


## Značení na dřevěných oknech a stanovení nejdůležitějších rozměrů oken



**bokorysný řez**




**půdorysný řez**




Příklad: jednoduché okno IV 56 otevíravé a sklápěcí  
Rozměry rámu 1115x1485 mm

IV 56		Šířka
<b>RAM</b>		<b>1115</b>
- 2 × HR	- 2 × 78	- 156
<b>RLM</b>		<b>959</b>
+ 2 × h <sub>3</sub>	+ 2 × 15	+ 30
+ 2 × h <sub>4</sub>	+ 2 × 12	+ 24
+ 2 × h <sub>5</sub>	+ 2 × 11	+ 22
<b>FAM</b>		<b>1035</b>
- 2 × HF	- 2 × 78	- 156
<b>FLM</b>		<b>879</b>
+ 2 × h <sub>1</sub>	+ 2 × 18	+ 36
<b>GFM</b>		<b>915</b>
- 2 × h <sub>2</sub>	- 2 × 5	- 10
<b>GM</b>		<b>905</b>




IV 56		Výška
<b>RAM</b>		<b>1485</b>
- 2 × HR	- 2 × 78	- 156
<b>RLM</b>		<b>1329</b>
+ 2 × h <sub>3</sub>	+ 2 × 15	+ 15
+ 2 × h <sub>4</sub>	+ 2 × 12	+ 12
+ 2 × h <sub>5</sub>	+ 2 × 11	+ 22
<b>FAM</b>		<b>1378</b>
- 2 × HF	- 2 × 78	- 156
<b>FLM</b>		<b>1222</b>
+ 2 × h <sub>1</sub>	+ 2 × 18	+ 36
<b>GFM</b>		<b>1258</b>
- 2 × h <sub>2</sub>	- 2 × 5	- 10
<b>GM</b>		<b>1248</b>

RAM = vnější rozměr rámu, RLM = světlý rozměr rámu,  
FAM = vnější rozměr křídla, FLM = světlý rozměr křídla,  
GFM = rozměr polodrážky pro sklo, GM = rozměr skla  
(Pozn.: zkratky jsou převzaté z německých názvů)



## Úkol:

- nakreslete v měřítku podle obrázku jednoduché okno
- rozměry volte podle předchozího návodu



## Balkonové dveře

- mají stejnou funkci jako okna, navíc umožňují výstup do volného prostoru
- konstrukčně odpovídají rámovým dveřím

### Druhy dveří podle otevírání křídel






Otevíravé dveřní křídlo

Symbol

Zvedací a posuvné dveře, otevírání doprava

Symbol



- 1 - rám
- 2 - dveřní křídlo
- 3 - dubový práh
- 4 - kovové těsnění
- 5 - osazovací úhelník
- 6 - tmel
- 7 - dřevěný špalík
- 8 - těsnění
- 9 - krycí lišta
- 10 - okapnice
- 11 - práh

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro  
truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 3) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999,  
ISBN 80-85920-60-3

jednoduché okno.docx

palubkové obložení.docx



SOU Hluboš

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Obklady stěn a stropů

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: dělicí stěny, dělicí příčky, obložení stěn, druhy stropů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. strana - Dělicí stěny

- úvod do problematiky
- učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí konstrukci a použití dělicích stěn

### 2. - 3. strana - Dělicí příčky

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí druhy a konstrukci příček
- žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)

### 4. - 11. strana - Obložení stěn

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí druhy a způsoby konstrukce obložení stěn
- žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)

### 12. - 17. strana - Obložení stropu

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí druhy a způsoby konstrukce obložení stropů
- žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)

### 18. strana - Použitá literatura a zdroje


Žák se seznámí se základními pojmy a druhy dělicích stěn a příček. Získá přehled o základních typech obložení stěn a stropů. V průběhu výuky pochopí zásady kótování a značení obložení na stavebních výkresech. Dokáže vypracovat návrh a správně provedený výkres v měřítku pro obložení stěn a stropů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# Dělicí příčky, stěny a stropy


Dělicí stěny jsou nosné konstrukce.

- přenášejí svislé zatížení z podlaží nad nimi postupně až do základových konstrukcí
- tepelná a zvuková izolace
- použití - roubené a hrázděné stavby, stěny nahladko s tesařsky vázanou konstrukcí



<http://www.dela-pena.cz>

- a - obkladová palubka
- b - vzduchová mezera
- c - paropropustná izolace
- d - tepelná izolace ORSIL
- e - ztužující konstrukce
- f - tepelná izolace ORSIL
- g - nosná rámová konstrukce
- h - desky OSB
- i - instalační dutina
- j - obkladová palubka



Obr. 58 Vezba rohu úplným rybinovitým přepletováním  
[www.drevostavby-rychle.cz](http://www.drevostavby-rychle.cz)



[www.stavebnictv3000.cz](http://www.stavebnictv3000.cz)



<http://cs.wikipedia.org>




Dřevohliněná výplň hrázděné stodoly tvořená latěmi uchycenými mezi trámy. Dřevěné latě slouží jako kostra pro nanesení silné vrstvy hliněné mazaniny.

**Dělicí příčky** jsou nenosné konstrukce s nízkou hmotností.

- oddělují jednotlivé místnosti a dají se přestavovat bez poškození místnosti
- umožňují rozdělení velkých prostorů na menší
- tepelná a zvuková izolace

#### Kostrové příčky

- jsou trvalou součástí stavby
- skládají se z nosné konstrukce z dřevěných vlýsů nebo ocelového plechu
- kostra je obložena dýhovanými, překližovanými, dřevotřískovými, sádkartónovými deskami, meziprostory vyplněny deskami z minerálních vláken
- lze zabudovat do příček skleněné výplně




#### Panelové příčky

- lze je demontovat a přemístit jinam - vyhovují variabilitě vnitřního uspořádání objektu
- vyrobeny jako prefabrikáty ve výšce místnosti
- složení - dřevěný trám, výplň a oboustranný plášť



## Úkol č. 1


- příčku z masivního dřeva podle obrázku nakreslete v měřítku do sešitu a popište její konstrukční části.




## Přemístitelná příčka

- jednotlivé dílce - panely, skládací příčky - kostra a plášť

### Vodorovný řez



### Svislý řez



## Obložení stěn

- úprava povrchu s výraznou estetickou funkcí vnitřního prostoru místnosti, ochrana a izolace povrchu

- obložení stěn můžeme provádět:

### a) z masivního dřeva (palubkové)


- vlastní obložení - palubky, kotvící rošt, krycí lišty
- spoj - pero - drážka, vložené péro

### b) z konstrukčních desek (hladké)


- vlastní obložení - konstrukční desky, kotvící rošt, krycí desky
- spoj - vložené péro, speciální kovové prostředky

### c) rámové obložení (kazetové)


- vlastní obložení - rám a výplň (masiv, konstrukční dýhované desky)
- spoj - polodrážka s profilovanou lištou




- při svisle členěném obložení se prostor zdá být vyšší, kratší, užší
- při vodorovně členěném obložení se prostor zdá být nižší, delší, širší
- rozdělení na velké plochy prostor opticky zmenšuje
- obložení nesmí sahát do poloviny stěny - buď plocha obložení nebo neobložená stěna musí být vyšší




### Architektonické prostorové působení




stěnové obložení  
do výše parapetu



stěnové obložení  
do výše překlada





členění stěny ve výši dveří



ve výši prsou



### Členění stěn

# Konstrukce - prkénkové obložení s příchytkami





## Bokorysný řez



## Půdorysný řez




# Konstrukce - prkénkové obložení



Půdorysný řez




Půdorysný řez






Bokorysný řez


# Konstrukce - deskové obložení





# Konstrukce - obložení z rámu s výplněmi




Řez B-B



Řez A-A




# Konstrukce - deskové obložení



## Úkol č. 2



- nakreslete v měřítku palubkový obklad stěny z masivního dřeva podle obrázků a popište jeho konstrukci




Obložení stropu se skládá z nosné konstrukce a obkladu.

### Nosná konstrukce

- nutno pevně uchytit, nesmí se nastřelovat (často slouží jako podlaha)
- upevněna přímo pod hrubý strop




- lze zavěsit níž pod strop - klimatizace, vedení instalace, příliš vysoké místnosti




## Vrstva obkladu

- připevňuje se k nosné konstrukci neviditelně
- používají se různé materiály včetně prefabrikovaných dílů


Druhy stropů: - trémové, hladké (prknové), překládané, panelové, deskové, kazetové, akustické, větrací




trémový strop




prknový strop




překládaný strop




panelový strop




deskový strop s odsazenými spárami



deskový strop s průběžnými spárami




desky osazené v rámech




kazetový strop

## Konstrukce trámových stropů


- plné masivní trámy nesou váhu stropu
- falešné trámy slouží jako dekorace na omítnutý, železobetonový, keramický strop
- použití tepelné a zvukové izolace



plochý falešný trám, upevněný pomocí ocelových svorníků








obložený trám



vysoký falešný trám, upevněný pomocí pásové oceli



## Úkol č. 3

- nakreslete a popište v měřítku trámový strop podle obrázku




## Konstrukce deskových stropů

- z dřevěných dýhovaných nebo laminovaných materiálů
- strop je členěný pomocí viditelných spár
- desky jsou spojeny na péro a sponek, ocelových příchytěk nebo hřebíků do drážek na nosnou konstrukci




## Konstrukce kazetových stropů

- hranice mezi kazetami tvoří lišty, rámy, vlysy, falešné trámy
- velké a těžké kazety vyrábět a uchycovat ke stropu zvlášť



## Konstrukce akustických stropů

- stropy, které pohlcují zvuk
- používá se tenká obkladová vrstva a podkladní porézní materiály
- obklad se většinou klade na vrstvu z izolační vlny




## Konstrukce větracích stropů

- přivádí do místností čerstvý vzduch, vedený stropními dutinami klimatizačních zařízení
- používají se profily s drobnými otvory, které se zasouvají do spár oddělující obkladové desky

## Konstrukce prkenných stropů

- prkna o tloušťce 15 - 22 mm jsou nejčastěji spojena na péro a drážku
- prkna se dají spojit i na polodrážku, přeplátováním, uložením přes sebe s mezerami
- pro překrytí spár se používají krycí nebo profilované lišty zasunuté v drážkách
- prkna se upevňují na nosnou konstrukci z latí
- prkna se upevňují pomocí hřebíků, vrtů, profilovanými příchytkami nebo sponkami (neviditelně)



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro  
truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 3) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999,  
ISBN 80-85920-60-3
- 4) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

příčka z masívu.docx

palubkové obložení.docx

trámový strop.docx



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Schody

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: druhy schodišť, výpočet schodů, základní rozměry

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

### 1. strana - Části schodů

- úvod do problematiky
- učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí základní názvosloví schodišť a jejich základní rozměry

### 2. strana - Základní rozměry, obklady schodů

- výklad nové látky, učitel seznámí žáky s výpočtem hlavních rozměrů schodišť
- učitel seznámí žáky s možnostmi obkladů schodů - názorné obrázky, prospekty, internet

### 3. strana - Druhy schodišť

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí druhy a způsoby konstrukce schodů

### 4. - 7. strana - Úkoly

- žáci vypracují úkoly (obrázky lze vytisknout - obrázek tiskárny)
- učitel volí různé možnosti vypracování úkolů

### 8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními pojmy a druhy schodišť. Získá přehled o základních rozměrech a výpočtu schodů. V průběhu výuky pochopí zásady kótování a kreslení schodů na výkresech. Dokáže vypracovat návrh a správně provést výkres v měřítku pro schodiště.


Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SCHODY


Schody zajišťují spojení mezi jednotlivými podlažími a k překonání určitého výškového rozdílu. Esteticky a architektonicky dotvářejí interiér.

Části schodů:

- 1 - podesta
- 2 - mezipodesta (odpočívadlo) - spojuje jednotlivá ramena ve stejné výškové úrovni
- 3 - nástupní rameno
- 4 - výstupní rameno
- 5 - schodišťová zeď - omezuje prostor schodiště, bývá použita jako nosná konstrukce
- 6 - zábradlí
- 7 - prostor mezi nástupním a výstupním ramenem (volný nebo vyzděný)
- 8 - jalový stupeň - první, nástupní stupeň ramene schodiště, který je zabudovaný do podesty
- 9 - ukončovací stupeň - poslední výstupní stupeň ramene schodiště, který je zabudovaný do mezipodesty nebo podesty
- 10 - výstupní čára - pomyslná čára, která spojuje přední hrany stupňů v teoretické ose výstupu



- rameno schodiště = šikmá konstrukce o nejméně 3 stupních, která spojuje dvě různé výškové úrovně
- schodnice = šikmý nosník, který slouží jako podpora ramene nebo stupně
- schodišťový stupeň = konstrukční prvek, který umožňuje překonávat určitou výšku a délku jedním normálním krokem
- stupnice = horní vodorovná plocha, na kterou se našlapuje
- podstupnice = přední svislá plocha stupně
- čelo stupně = boční svislá plocha stupně



Základní rozměry:

1. schodnice - tloušťka 40 mm
2. stupnice - tloušťka 40 mm
3. madlo - 40 x 80 mm
4. sloupky - 80 x 80 mm
5. příčle - průměr 25 mm
6. přesah stupnic - 40 mm
7. odsazení schodnice od stupnicové hrany - 40 mm
8. přesah sloupků přes madlo i přes schodnici - 30 mm

## Základní rozměry - výpočet hlavních rozměrů

- šířka/výška stupně

Pro běžné schodiště platí, že šířka (b) a výška (h) stupně se určuje ze vzorce:

$$2xh+b = 610 - 630\text{mm}$$

- podchodná a průchodná výška

Platí že:

Nejmenší podchodná výška  $h_1$  je vypočtena vzorcem

$$h_1 = 1500 + 750 / \cos(\alpha) \quad (\alpha - \text{sklon schodiště})$$

nebo 2100 mm pro schodiště v rodinných, bytových domech, chatách a pro pomocná žebříková schodiště do sklonu  $50^\circ$


nebo 2300 mm pro pomocná žebříková schodiště o sklonu nad  $50^\circ$

Nejmenší průchodná výška  $h_2$  je vypočtena vzorcem

$$h_2 = 1500 \cdot \cos(\alpha) + 750 \quad (\alpha \text{ je sklon schodiště})$$


## Obklady schodů

- pro monolitické schody nebo oprava schodů (i dřevěných, kovových)



- výroba schodišťových obkladů z MDF a vrstvy vysokotlakého laminátu s hliníkovou vyrovnávací lištou

- použití pro veškeré podklady (beton, kámen, teraco, dřevo, ocel)
- vyrovnání výškových nerovností schodišť
- jednoduchá montáž (bez větších stavebních úprav)
- snadná údržba oproti dřevěným obkladům (bez broušení a lakování),
- dlouhá životnost a stálobarevnost
- odolnost proti oděru, nárazu, UV záření a běžným domácím chemikáliím



## Druhy schodišť podle:

### a) počtu ramen

- jednoramenné
- dvouramenné
- víceramenné



### b) funkce

- hlavní
- vedlejší
- podřadná
- vyrovnávací
- nouzová (úniková, požární)



### c) směru výstupu

- přímá
- pravotočivá
- levotočivá



### d) umístění

- vnější
- vnitřní
- terénní

### e) půdorysného tvaru

- s rameny přímými
- s rameny zakřivenými
- s rameny smíšenými

### f) konstrukce

- s plně podporovanými stupni - pažená, desková, podezděná
- s oboustranně podporovanými stupni
  - schodnicová = stupně jsou konstrukčně upraveny ve schodnicích
  - vřetenová = ramena jsou upevněna do schodišťové a vřetenové (=střední) zdi
  - visutá = jeden konec kotvený v nosné konstrukci (stupeň uložen jako krakorec)
  - zavěšená = táhly ke stropu
- schodiště se stupni konzolovitě vetknutými
- schodiště se zvláštními stupni

### g) materiálu

- dřevo - BO, BK, DB, JV, JS, akácie, iroko, padouk
- ocel
- sklo
- beton
- cihla
- kámen
- kombinace materiálů




### h) sklonu schodišťového stupně

- rampy - sklon od 0° do 10°
- rampová – sklon od 10° do 20°, výšky stupňů 80 – 130 mm
- mírná – sklon od 20° do 25°, výšky stupňů 130 – 150 mm
- běžná – sklon od 25° do 35°, výšky stupňů 150 – 180 mm
- strmá – sklon od 35° do 45°, výšky stupňů 180 – 200 mm
- žebříková – sklon od 45° do 60°, výšky stupňů 200 - 250 mm
- skloněné žebříky - od 60° do 80°
- svislé žebříky - od 80° do 90°

Optimální sklon interiérového schodiště je cca 35°.


### Úkol č. 1

- nakreslete schodiště ve formě výkresu do sešitu v měřítku podle jednotlivých obrázků a popište jeho jednotlivé části.




## Úkol č. 2:

- prohlédněte a přečtěte výkres jednoramenného dřevěného schodiště přímočarého bez podstupnic.




### Úkol č. 3:

- prohlédněte a přečtěte výkres jednoramenného s dřevěnými stupnicemi zavěšenými v ocelovém zábradlí.



## Úkol č. 4:

- nakreslete výkres jednoramenného schodiště přímočarého se schodnicemi z ocelových profilů v měřítku do sešitu.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) R. Slavický - Odborné kreslení - Informatorium, Praha 2001,  
ISBN 80-86073-81-5
- 3) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Schodi%C5%A1t%C4%9B>
- 4) <http://www.sablonyaschody.cz/sablony.html>
- 5) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

schody wood.jpg

schody1.jpg

schody2.jpg

schody.jpg



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Zabudovaný nábytek

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: věstavná skříň, nástěnná skříň, volná skříň, skříňová stěna, skříňová příčka,

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Druhy zabudovaných skříní
  - úvod do problematiky
  - učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí základní typy zabudovaných skříní a jejich použití
3. strana - Nástěnné skříně
  - výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí konstrukci skříní a jejich způsoby upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze
4. - 5. strana - Skříňové stěny
  - výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby konstrukce skříňových příček a stěn
6. strana - Úkol
  - žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)
7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními pojmy a druhy zabudovaného nábytku. Získá přehled o nejpoužívanějších konstrukcích skříňových stěn, příček a vestavěných skříní. Dokáže samostatně vypracovat výkres v měřítku pro vestavěnou skříň.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# ZABUDOVANÝ NÁBYTEK

Zabudovaný nábytek je pevně spojený se stavbou


- je jednodušší a levnější
- šetří místo v bytě, nelze jej přemisťovat
- nejčastěji se takto vyrábějí skříně

Druhy zabudovaných skříní


- vestavěné - ve výklenku s pohledovou jednou stěnou
- přistavěné - v rohu místnosti, koncový díl vestavěné skříně
- volné - volně přistavené skříně ke stěně
- příčkové - rozdělují prostor na dvě části, někdy pouze částečně




Vestavěné skříně



Přistavěné skříně




Volné skříně





Příčkové skříně



Plně vestavěné skříně se také nazývají skříňové stěny , částečně vestavěné skříně jako nástěnné skříně (stojí pevně na podlaze nebo jsou zavěšeny na stěně), lze do skříňových příček také začlenit dveře.




**Skříňová stěna**  
Plně vestavěné skříně



**Skříňová stěna**  
Vestavěné skříně částečné




**Rozdělení místnosti**  
Zabudované skříně jako skříňová příčka



## Nástěnné skříně

- k upevnění slouží závěsné lišty nebo zvláštní skříňová kování
- výška skříně musí být větší než její hloubka
- spoje u stěny je třeba utěsnit lištami




Napojení stěn u skříní z desek


Možnost zavěšení vestavěných skříní

- napojení skříně se musí lehce montovat a dát se snadno přizpůsobit stěně, stropu nebo podlaze
- napojení na podlahu je třeba přizpůsobit napojení na stěny
- brát na zřetel provedení soklových (podlahových) lišt
- nutné větrací otvory (vlhké místnosti, umístění skříní u vnějších stěn)




napojení na stěnu



napojení na strop







napojení na podlahu





## Skříňové stěny

- dvojitě boky se spojují pomocí spojovacích šroubů
- optické oddělení jednotlivých částí pomocí lišt
- stěny lze seřadit do roviny pomocí klínů nebo podstavců k nastavení výšky soklu
- záda z dýhovaných desek silná 5 - 6 mm
- boky a záda vzdálena od stěn místnosti a stropu min. 25 mm (vůle)






zabudované skříně  
korpus s naloženými dveřmi



## Úkol:

- nakreslete do sešitu detaily vestavěné skříně v měřítku podle obrázku



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro  
truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X
- 3) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999,  
ISBN 80-85920-60-3
- 4) <http://www.google.cz/search?q=obrázky/....>

vestavená skrin.jpg



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stavebně truhlářské výrobky

**Téma:** Stavební výkresy

**Předmět:** Odborné kreslení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** měřítko a druhy stavebních výkresů, zařizovací předměty, okna, svislé konstrukce, obložení stěn a stropů, zabudovaný nábytek

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. - 2. strana - Zásady kreslení a kótování stavebních výkresů

- úvod do problematiky
- učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí používaná měřítka, druhy výkresů, způsoby šrafování a zakreslování zařizovacích předmětů stavby
- žáci do sešitů vypracují zadání prvního úkolu - rozsah úkolu určí učitel - lze vybrat pouze nejdůležitější grafické značky

## 3. strana - Zakreslování a kótování oken

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby a druhy čar při zakreslování v půdorysu

Zakreslování dveří a vrat je uvedeno v interaktivním materiálu "Dveře".

## 4. strana - Zobrazování svislých konstrukcí

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby kótování a zakreslování svislých konstrukcí v půdorysu nebo v řezu

## 5. - 6. strana - Výkresy schodišť

- výklad nové látky, učitel pomocí názorných obrázků vysvětlí způsoby kótování a zakreslování schodišť v půdorysu nebo ve svislém řezu

## 7. strana - Zabudovaný nábytek

- výklad nové látky, učitel pomocí tabulky s grafickými značkami nábytku vysvětlí způsoby zakreslování zabudovaného a věstaveného nábytku v půdorysu stavebního výkresu


## 8. strana - Úkol č. 2

- žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s používanými měřítky a druhy stavebních výkresů. Získá přehled o základním značení stavebních hmot a konstrukcí. Dokáže je správně a samostatně zobrazit v půdorysu nebo řezu a zhotovit tak jednoduchý stavební výkres.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.



### Doporučená měřítka pro druhy stavebních výkresů

- 1:2000; 1:1000; 1:500 - situační a vytyčovací výkresy
- 1:500; 1:200 - náčrtý stavebních objektů
- 1:100; 1:50 - projekty stavebních objektů (půdorysy, řezy)
- 1:20; 1:10; 1:5; 1:2; 1:1 - kreslení podrobností


### Značení stavebních hmot

- převládající materiál na výkresu nemusíme značit graficky, popř. šrafováním - typ materiálu se napíše do legendy nad popisové pole výkresu


Materiál / hmota	Grafické značení	Barevné značení	Materiál / hmota	Grafické značení	Barevné značení
Zemina	bez rozlišení (kreslí se u obrysu)	hnědá	Dřevo	v podélném řezu	
	původní (kreslí se u obrysu)			v příčném řezu	
	nasypaná (i pro zásypy, násypy i jiné hmoty)			konstrukční desky	
Betón	bez výztuže	fialová	Kovy		modrá
	s výztuží		Plasty, pryž		oranžová
	schůdková, zděná (s výztuží)		Sklo	sklo a jiné průhledné materiály	
Zdivo (schůdková, zděná)	bez rozlišení (do 1,0 MPa)	červená	Izolace	ploché sklo	neoznačuje se
	se střední pevností (od 1,0 do 2,0 MPa)			skleněné tvárnice a profilované sklo	
	s vysokou pevností (nad 2,0 MPa)			hydroizolace	
Omítka, sádra, azbestocement, tmely (kreslí se jen v podrobnostech)		neoznačuje se	Kapaliny		

### Zásady pro kreslení

- šikmé čáry grafického značení kreslíme pod úhlem 45° k obrysu obrazu nebo k ose plochy, se sklonem napravo nebo nalevo




- pokud má šrafování stejný sklon jako obrys plochy, lze použít úhel 30° nebo 60°.




- vzájemně přilehlé plochy řezů rozlišujeme sklonem čar, odlišnou hustotou nebo posunutím čar
- úzké plochy (do 2 mm) lze vyčerňovat vynechanou mezerou mezi plochami



- grafické značení je nutné přerušit v místech kót nebo popisu



- konstrukce určené k bourání označíme graficky tečkováním nebo vybarvujeme žlutě
- starý (původní) stav neoznačujeme nebo značíme zdivo a beton šedou barvou, dřevo světlehnědou barvou
- lehčený materiál můžeme značit slouženou značkou - viz. obrázek




### Kreslení zařizovacích předmětů

- kreslíme do půdorysu objektu - používáme grafické značky, pokud nejsou dány, zakreslíme předmět tenkou plnou čarou podle skutečného tvaru v měřítku výkresu


### Úkol č. 1

- podle obrázků překreslete značky zařizovacích předmětů do sešitu




## Zakreslování a kótování oken


- v půdorysu zakresluje ostění (rámy se nekreslí), nadpraží, poprsník - parapet a výplň - výplň pouze schematicky
- obrys ostění kreslíme **tlustou plnou čarou** (rovný nebo zaoblený tvar)
- parapet kreslíme **tenkou plnou čarou** - lícovaný nebo odsazený (parapetní zdivo má menší tloušťku než zdivo ostění)
- nadpraží kreslíme **tenkou čerchovanou čarou** se dvěma tečkami
- u malých měřítek výkresů (1:500, 1:200) obvyčejné otvory nezakresluje nebo pouze obrysem s naznačeným otevíráním



- výplň otvoru značíme podle konstrukce okna **tenkými plnými čarami**




- ve svislém řezu nadpraží a parapet kreslíme **plnou tlustou čarou**, ostění **tenkou plnou čarou**
- obrys průřezu kreslíme **tenkou plnou čarou**
- kresbu v půdorysu v místě řezu přerušujeme



- křídlo otevírané ven značíme **tenkými plnými čarami**
- křídlo otevírané dovnitř značíme **tenkými čárkovanými čarami**
- hrot značky písmene "V" směřuje ke straně křídla bez závěsu



- na kótovací čáře píšeme šířku otvoru, výšku pod kótovací čarou
- výšku parapetu nad povrchem podlahy zapisujeme do závorčky vedle výšky




- v ose okna označujeme druh okna, úpravu parapetu a další údaje odkazem na tabulku údajů o truhlářských výrobcích psaném v kroužku



## Zobrazování svislých konstrukcí

- nosné - stěny, sloupy, pilíře - přenášejí zatížení stropních konstrukcí a střechy do základů
- nenosné - stěny a příčky - vyplňují a dělí stavbu
- jsou plné nebo mají otvory (okna, dveře, vrata), vedou se v nich drážky, prostupy a výklenky
- půdorys se doplňuje příčným a podélným řezem - myšlená rovina vodorovného řezu se u stěn bez otvorů vede obvykle ve výšce 1 m nad podlahou
- vnější obrys půdorysu kreslíme tlustou plnou čarou, rozhraní jednotlivých hmot kreslíme tenkou plnou čarou
- viditelné obrysy konstrukcí pod plochou řezu se kreslí tenkou plnou čarou a zakryté obrysy se kreslí tenkou čárkovanou čarou, obrysy nad myšlenou rovinou řezu se kreslí tenkou čerchovanou čarou s dvěma tečkami
- obrysy konstrukcí v řezu kreslíme tlustou plnou čarou, obrysy konstrukcí v pohledu se kreslí tenkou plnou čarou, zakryté obrysy konstrukcí za myšlenou plochou svislého řezu se kreslí tenkou čárkovanou čarou, stěny nedosahující ke stropu se kreslí obrysem tenkou plnou čarou, tenké stěny se kreslí jednou tlustou plnou čarou




Zakreslování stěn a příček

Kótování stěn a příček

## Zobrazování stěn a stropů

- úpravy povrchů v půdorysu se kreslí tenkou plnou čarou s odkazem pro popis (viz. obr. - odkaz "A")
- výška obkladu se udává v kulatých závorkách
- konstrukce zavěšeného podhledu v půdorysu podlaží zobrazujeme uhlopříčkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami a připsáním výškové kóty spodního líce s označením druhu podhledu + odkaz na příslušný výkres




Úpravy povrchů

# Výkresy schodišť


## Kreslení půdorysu

- hrany schodišťových ramen, obrysy schodnic, hrany stupňů, obrys zábradlí kreslíme tenkou plnou čarou
- rozhraní mezi jalovými a ukončujícími stupni a podlahou kreslíme tenkou tečkovanou čarou
- uložení stupňů ve zdi tenkou čárkovanou čarou
- výstupní čára schodiště se kreslí tenkou plnou čarou bez přerušení pro schodiště jednoho podlaží
  - pro přímá ramena se kreslí v ose ramene
  - pro zakřivená ramena ve vzdálenosti 300 až 400 mm od vnějšího okraje ramene
- kótují se rozměry schodišťového prostoru, ramen, podest a mezipodest, šířka zrcadla, šířka jalového a ukončujícího stupně délkovými kótami
- výškovými kótami se udávají úrovně viditelných podest
- součin výšky a šířky stupně označuje rozměry stupně na výstupní čáře



## Kreslení svislého řezu

- obrysy konstrukcí se kreslí tlustou plnou čarou
- rozhraní mezi konstrukcemi nebo hmotami v ploše řezu se kreslí tenkou plnou čarou
- obrysy a hrany se kreslí tenkou plnou čarou
- zakryté obrysy a hrany se kreslí tenkou čárkovanou čarou
- jednotlivé stupně jednoho schodiště se čísují průběžně od nejnižšího podlaží až na konec schodiště v nejvyšším podlaží - čísla udávají výšky stupňů
- délkovými kótami se kótují výšky podlaží, světlé výšky, poloha mezipodest
- součinem počet x výška x šířka se uvádí počet a rozměry stupňů v rameni




## Zabudovaný nábytek

- je trvalou součástí stavby, zakresluje se do půdorysu schematicky
- kreslí se grafickými značkami nebo zjednodušeným obrysem
  - tenkou plnou čarou, pokud stojí na podlaze
  - tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami, pokud je upevněn na stěnách
  - čárkovanou čarou, pokud je zakryt konstrukcí
- alternativní umístění je zakresleno tenkou tečkovanou čarou
- vestavěné předměty se kreslí pouze volným obrysem zabudovaného nábytku

### Nábytkové zařizovací předměty


### Označení otevírání, zavěšení a otáčení

Poř. číslo	Druh nábytku		Poř. číslo	Charakteristika	Grafická značka	Příklad použití
1	Úložný Uzavíratelný: skříň, skříňka		1	Otevíravá křídla dveří		
2		Neuzavíratelný: regál		2	Posuvná křídla dveří (bez ohledu na směr posunu)	
3	Sedací Bez područek: židle, lavice		3	Závěs (žaluzie)		
4		S područkami: křeslo, pohovka		4	Zásuvka	
5	Lehací Postel, válenda, lehátko		5	Body zavěšení, připojení, upevnění		
6	Stolový Stůl, (jídelní, psací apod.) stolek (společenský apod.)		6	Otáčení předmětu		



## Úkol č. 2:

- překreslete ve vhodném měřítku do sešitu půdorys dle obrázku, pojmenujte jednotlivé části půdorysu podle čar a grafických značek



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3

púdorys.jpg



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stavebně truhlářské výrobky

Téma: Typová dokumentace výrobku

Předmět: Odborné kreslení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: rozpracování zakázky na dílčí postupy, kusovník, výpočet spotřeby materiálu, technologický postup výroby

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Příprava výroby

- úvod do problematiky
- učitel vysvětlí konstrukční a technologickou přípravu výroby, vzhled kusovníku a výpočet spotřeby materiálu
- učitel seznámí žáky s typem kusovníku, který budou používat ve škole

## 2. strana - Plán pracovního postupu

- výklad nové látky, učitel pomocí názorné tabulky vysvětlí způsob zápisu technologického postupu výroby

## 3. strana - Kontrolní seznam plánovaných prací

- výklad nové látky, učitel pomocí tabulky vysvětlí postup při přípravě výroby - možnosti různých operací

## 4. strana - Přípravný seznam strojů, nástrojů a přípravných pomůcek

- výklad nové látky, učitel pomocí tabulky vysvětlí možnosti volby strojů, nástrojů a dalších pomůcek, které pomohou správně dotvořit postup

## 5. strana - Přípravný seznam pro montáž

- výklad nové látky, učitel pomocí tabulky vysvětlí důležité prvky a pomůcky, které zajišťují, aby se montáž uskutečnila v pořádku i z hlediska bezpečnosti

## 6. - 8. strana - Úkol č. 1, 2, 3

- žáci vypracují úkol (obrázek lze vytisknout - obrázek tiskárny)
- úkoly lze doplnit o vypracování výrobního výkresu

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s konstrukční a technologickou přípravou výroby - výrobním výkresem, kusovníkem, technologickým postupem a s celkovým technickým popisem výrobku. Získá přehled o výpočtu spotřeby materiálu, možnostech volby strojů, nástrojů, pomocných prostředků výroby a montáže. Dokáže samostatně vypracovat kusovník a technologický postup výrobku, včetně výrobního výkresu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Technické kreslení nebo Odborné kreslení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KOMPLEXNÍ TYPOVÁ DOKUMENTACE VÝROBKU

**Příprava výroby** závisí na druhu výrobku, jeho vlastnostech, pracnosti a charakteru výroby.

Zahrnuje: - konstrukční přípravu výroby  
- technologickou přípravu výroby

## Konstrukční příprava výroby

- řeší vzhled, rozměry, funkci výrobku, použitý materiál, konstrukční spoje včetně povrchové úpravy
- vypracování technické dokumentace
  - výrobní výkresy
  - technický popis výrobku

## Technologická příprava výroby

- plánujeme spotřebu materiálu
- technologický - pracovní postup - zahrnuje čas na přípravné práce, výrobu, montáž a počet pracovníků
- sestavení kusovníku
- výpočet čisté (jmenovité) a hrubé spotřeby materiálu (normativ výtěžnosti)

Kusovník: Příborník										
Čís.	Označení	Mat.	Kusy	Konečné rozměry v mm			Kusy	Délka	Šířka	Tloušťka
				Délka	Šířka	Tloušťka				
1	<i>Půda</i>	BO	1	1000	400	18	1	100	400	18
2	<i>Boky</i>	BO	2	900	400	18	2	1800	400	18
3										
4										
5										
6										

## Příklad spotřeby materiálu

Čistá spotřeba DTD 18 (Č sp)

450x250x4 = 450 000 mm<sup>2</sup>  
 736x140x2 = 206 080 mm<sup>2</sup>  
 200x320x6 = 384 000 mm<sup>2</sup>  
 352x130x4 = 183 040 mm<sup>2</sup>  
 210x300x2 = 126 000 mm<sup>2</sup>

Celkem Č sp = 1 349 120 mm<sup>2</sup>

převod na metry = 1,349 mm<sup>2</sup>

Hrubá spotřeba (H sp)

(normativ výtěžnosti N s = 90%)

$$H \text{ sp} = \frac{\text{Č sp} \cdot 100}{N \text{ s}}$$

$$H \text{ sp} = \frac{1,349 \cdot 100}{90}$$

$$H \text{ sp} = 1,5 \text{ m}^2$$

Pro výpočet spotřeby masivu (dřeva) počítáme objem (m<sup>3</sup>).

Pro výpočet spotřeby aglomerovaných materiálů počítáme obsah (m<sup>2</sup>).

Lépe všechny rozměry v kusovníku převést na metry.

# Plán pracovního postupu

Plán postupu		Příklad: Výroba podnosu z BO - ruční a částečně strojní					
Čís.	Dílčí postupy	Pracovní kroky	Nářadí, stroje, další pracovní prostředky	Bezpečnost práce	Poznámka		
1	Příprava práce	Rozpracování zakázky	—	—			
		Čtení / kontrola výkresu	—	—	—		
		Sestavení kusovníku	—	—			
2	Řezání pilou	Ohraňování surového dřeva, přiřiznutí na šířku a délku	kotoučová pila	pod dozorem	upnout materiál, změřit vlhkost dřeva		
3	Hoblování	Srovnání vlysů rámu a odtloušťkování	srovnávačka tloušťovačka	pod dozorem pod dozorem	zkontrolovat seřadit		
		Řezání pilou	Zkrácení délky Oříznutí dna PDP5 na formát Přiřiznutí části držadla na požadovanou délku	osazovačka kotoučová pila měřidlo a rýsovadlo	upnout pod dozorem —	— upnout, respektovat směr vláken —	
5	Narýsování	Rohové spoje vlysů rámu a otvory pro držadla	měřidlo a rýsovadlo	—	—		
6	Řezání pilou a dlabání	Čep a rozpor	osazovačka dláto	upnout	mezioperační kontrola		
7	Frézování	Drážkování vlysů	stolní frézka	instruktor	upnout		
8	Vrtání	Slepé otvory v držadlech a vlysech rámu	stožanová vrtačka	dle potř. síťka na vlasy, svěrák	upnout		
		Otvory pro šrouby a vruty	ruční vrtačka	dle potř. síťka ...	upnout		
9	Opracování hran	Zkosení horní vnitřní hrany 3 x 3 mm	hladící hoblík	upnout	nepřehnat		
		Zaoblení spodních hran R3	brusný papír 100+150	"	nepřehnat		
10	Dýchování	Přiložení dýhy, sesazení, PDP 5 po obou stranách pokrýt, oříznout	pila na dýhy, dýchovací lis, hladící hoblík	zkontrolovat lisovací tlak	respektovat směr vláken		
11	Broušení	Boky rámu, dno oboustranně	brusný papír 100+150	upnout	zkontrolovat kvalitu		
		Zaoblení konců držadel	"	"	"		
12	Sestavení a lepení	Rám a dno	truhlářské svěrky	použít příločky	zkontrolovat úhel, úhlopříčný rozměr		
		Držadla a rám	přední vozík hoblice	použít příločky	zkontrolovat úhel		
13	Montážní práce (kování)	Sešroubování držadel	šroubovák	—	—		
14	Opracování hran	Zkosení vnějších hran 3 x 3 mm	hladící hoblík	upnout	před nasazením držadel		
15	Broušení	Obroušení ploch a vnějších hran	brusný papír 100+150	"	—		
16	Povrchová úprava	Očištění výrobku od prachu	vysavač prachu	—	—		
		Základování	základní olej, štětec	větrat, hadry odborně ukládat, resp. likvidovat	dno před sestavením		
		Voskování	vosk, hadr		respektovat přestávku mezi operacemi		
		Leštění	hadr, kartáč				
17	Kontrola a hodnocení	Rozměrová přesnost	měřítka / posuvné měřítka	—	konečná kontrola		
		Dodržení úhlů	měřítka úhlů / diagonální měřítka	—	"		
		Lícování	vizuálně	—	"		
		Povrch	vizuálně	—	"		
		Použitelnost	manipulace	—	"		
18	Spotřeba času	Měření času	hodiny	—	celkový čas		

# Kontrolní seznam plánovaných prací

Č.	Výrobní úseky s možnými pracovními kroky
<b>1</b>	<b>Příprava</b>
	Rozpracovat zakázku
	Vytvořit výkres
	Přečíst výkres / zkontrolovat rozměry
	Sestavit soupisku materiálu (masivní dřevo, desky, pomoc. prostř., kování atd.)
	Definovat pracovní kroky
	Vyjasnit elektrické napájení
	Vybrat dřevo
	Označit jednotlivé díly
	Narýsovat
	Zkontrolovat narýsované rozměry
<b>2</b>	<b>Dělení materiálu (polotovary nebo hotové dílce)</b>
	Řezání pilou (ruční nebo strojní)
	Hoblování
	Dlabání
	Frézování
	Vrtání
	CNC - programování a obrábění
	Broušení
	Přířiznutí skla / úprava skla
	Obrábění kovů
<b>3</b>	<b>Dýchování, lisování</b>
	Přilepit masivní náklížky
	Obrousit plochy
	Vybrat dýhu (fólii, laminát)
	Sesadit dýhu (uříznout fólii, laminát)
	Lisování dýhy (krytiny) na plochy
	Oříznout přesah (formátovat)
	Olepit hrany
	Obrousit hrany
<b>4</b>	<b>Konstrukční opracování</b>
	Vybrat spojovací prostředky
	Vytvořit tvar spoje
	Zkontrolovat přesnost rozměrů a lícování
	Brousit
	Zaoblení nebo sražení hran
	Začištění (vnitřní plochy a hrany)

Č.	Výrobní úseky s možnými pracovními kroky
<b>5</b>	<b>Sestavení</b>
	Vybrat přípravky
	Přípravit materiál a nástroje pro lepení
	Nanést lepidlo
	Přípravit svěrky, šroubové svěrky, příložky
	Zvolit stahovák na tělesa nebo rámy
	Při lepení zkontrolovat dodržení úhlů
	Provést upnutí nebo stažení
	Provést mezioperační kontrolu
	Po sestavení obrousit plochy a hrany
	Začistit (vnější plochy, rohy)
<b>6</b>	<b>Povrchová úprava</b>
	Přípravné práce (např. odstranění pryskyřice, omytí)
	Přípravit materiál
	Ošetřit povrchové plochy
	Nastříkat výrobek
	Vyčistit místo stříkání a stříkací zařízení
<b>7</b>	<b>Montážní práce</b>
	Nasazení kování (ručně nebo pomocí stroje)
	Zkontrolovat vzájemnou pohyblivost
	Zkontr. přesnost lícování pohyblivých dílů
	Zasklení
	Přelakování (přešetění)
<b>8</b>	<b>Kontrola kvality / konečná kontrola</b>
	Rozměrová přesnost
	Dodržení úhlů
	Přesnost slícování spojů
	Pohyblivost kování
	Kvalita povrchu
	Čistota práce
	Zjištění nedostatků, odstranění nedostatků
	Zadání času / porovnání času
<b>9</b>	<b>Závěrečné práce</b>
	Uložit výrobky do meziskladu / zakrýt
	Uklidit nástroje a pomocné prostředky
	Oddělit a uložit druhotné cenné suroviny
	Uklidit dílnu
	Provést údržbu a čištění strojů
	Uklidit staveniště
	Napsat pracovní zprávu

Poznámka: Druhy a pořadí pracovních operací závisí na druhu zhotovovaného výrobku

# Přípravný seznam strojů

## Kontrolní seznam stabilních strojů na obrábění dřeva

1.	Formátovací pila	
2.	Stolní kotoučová pila	
3.	Zkracovací pila	
4.	Pásová pila	
5.	Vykružovací pila	
6.	Srovnávací frézka	
7.	Tloušťkovací frézka	
8.	Stolní frézka	
9.	Řetězová dlabačka	
10.	Stojanová vrtačka	
11.	Frézovací vrtačka	
12.	Pásová bruska	
13.	Bruska na hrany	
14.	Širokopásová bruska	
15.	Dýhovací lis	
16.	CNC - vrtačka a frézka	
17.	CNC - obráběcí centrum	
18.	Přípravky pro stroje	
19.	Pneumatické upínací přípravky	
20.	Hydraulické upínací přípravky	

## Kontrolní seznam ručních strojů včetně příslušenství (výběr dílny a montáže)

1.	Ruční kotoučová pila	
2.	Výkyvná ruční děrovka	
3.	Ruční frézka s horním vřetenem	
4.	Ruční hoblovka	
5.	Ruční vrtačka (elektr./akum.)	
6.	Úhlová vrtačka	
7.	Úhlový šroubovák (elektr./akum.)	
8.	Ruční frézka na drážky (plochá pera)	
9.	Ruční pásová bruska	
10.	Vibrační brusky / oscilační brusky	
11.	Trojúhelníková bruska	
12.	Talířová / rotační bruska	
13.	Odsávání pro ruční stroje	
14.	Úhlová bruska	
15.	Rohová bruska	
16.	Akumulátorová vrtačka a šroubovák/nabíj.	
17.	Pistole pro lepení za horka	
18.	Frézka na tmel	
19.	Ruční (pneumatický) zatloukač	
20.	Elektrický zatloukač	

# Přípravný seznam nářadí a pracovních pomůcek

## Kontrolní seznam nástrojů

1.	Posuvné měřítko	
2.	Úhломěr	
3.	Rýsovací stojánek	
4.	Skládací metr 2 m	
5.	Ocelové měřítko 300 mm	
6.	Přiložný úhelník	
7.	Pokosnice, pokosníky	
8.	Tužka	
9.	Rýsovací jehla (rejsek)	
10.	Rejsek	
11.	Špičák	
12.	Odpichovací kružítko	
13.	Dláta 4–24 mm	
14.	Čepovací dláta 6–12 mm	
15.	Duté dláto	
16.	Drážkovací souprava	
17.	Dlouhý hoblík (macek)	
18.	Hoblík hladík	
19.	Hoblík klopař	
20.	Římsovník	
21.	Hoblík na drážky (nástěnkář, drážkovník)	
22.	Hoblík na hrany	
23.	Základní hoblík	
24.	Svlakovník	
25.	Svlakovka	
26.	Truhlářská rámová pila	
27.	Čepovka	
28.	Ocaska	
29.	Pila na dýhy	
30.	Úkosová pila	

## Kontrolní seznam nástrojů (pokračování)

31.	Kruhový pilník	
32.	Polokruhový pilník	
33.	Plochý pilník	
34.	Trojúhelníkový pilník	
35.	Pilníkový kartáč	
36.	Polokruhová rašple	
37.	Kruhová rašple	
38.	Kuželový záhlubník	
39.	Truhlářské kladivo 230 g	
40.	Truhlářská palička	
41.	Ploché kleště	
42.	Štípací kleště	
43.	Kombinované kleště	
44.	Nůžky	
45.	Sada šroubováků	
46.	Úhlový šroubovák	
47.	Sada vrtáků	
48.	Brusný papír / brusný špalík	
49.	Obtáhovací brousek	
50.	Škrabka	
51.	Zásobník lepidla / stříkací pistole	
52.	Lepidlo	
53.	Tmel na dřevo	
54.	Šroubová svěrka	
55.	Truhlářská svěrka – ztužidlo	
56.	Korpusová svěrka	
57.	Sklížovačky – kleštiny	
58.	Úhlové a úkosové upínadlo	
59.	Smetáček, čisticí hadr	
60.	Vysavač prachu	

# Přípravný seznam pro montáž

<b>Kontrolní seznam montáže</b>	
<b>Dokumenty / ostatní podklady</b>	
1. Kontrolní seznam	
2. Stavební výkres	
3. Montážní výkresy	
4. Soupiska materiálu	
5. Poznámkový blok, příp. elektronický	
6. Vyměřovací blok	
7. Montážní postupy	
8. Blok s účtenkami / s potvrzeními	
9. Psací potřeby	
10. Kalkulačka	
11. Laptop / (přenosný počítač)	
12. Mobilní telefon nebo telefonní karta	
13. Telefonní čís. / kontaktní osoby	
14. Plán města / příjezdová trasa	
15. Karta sociálního pojištění	
16. Vizitky	
17. Adresa další zakázky v blízkosti	
18. Peníze na nocleh / šek	
19. Adresa noclehu	
<b>Dopravní prostředky</b>	
1. Vozové plachty	
2. Zakrývací plachta	
3. Karton	
4. Lano, provaz	
5. Nosný pás	
6. Vakuový upínák	
7. Upevňovací pásy	
8. Červený praporek	
9. Koncové světlo	
10. Pryžové pásy	
11. Dopravní vůz	
12. Dopravní válečková plošina	
13. Nábytkový vozík	
14. Ruční vysokozdvížený vozík	
15. Vozík pro přepravu po schodech	
16. Dopravní válečkový vozík	
17. Protiskluzová rohož	
18. Čalounické lišty	
19. Kladkostroj	
20. Přísavka na sklo	
<b>Stavební materiál, montované díly, polotovary</b>	
1. Materiál související se zakázkou:	
Vkládané díly	
Kování	
Příslušenství	
2. Desky (zásoba)	
3. Dýhy, hrany (zásoba)	
4. Lišty, latě, hranoly (zásoba)	
5. Materiál tepelné izolace (zásoba)	
6. Kování (zásoba)	
7. Příložky, klíny	


<b>Kontrolní seznam montáže (pokračování)</b>	
<b>Zařízení staveniště</b>	
1. Tabule pro staveniště / firemní tabule	
2. Dveře stavby	
3. Závora a zámek dveří	
4. Zásobník materiálu, uzavíratelný	
5. Závěsný zámek / řetěz	
6. Kapesní svítilna	
7. Příruční světlo	
8. Pracovní svítidla	
9. Plynový generátor horkého vzduchu	
10. Uzavírací mříž	
11. Uzavírací pás (role)	
12. Koště / smetáček / lopatka na smet	
13. Vysavač prachu / trysky / sáčky	
14. Průmyslový vysavač zamokra i zasucha	
15. Pytle na odpadky	
16. Nádoba na zbytkové materiály	
17. Zásobník na cenné materiály	
18. Myčka rukou / čisticí prostředky	
19. Čisticí zařízení a prostředky	
<b>Ochrana při práci</b>	
1. Lékárnička	
2. Chránič sluchu	
3. Ochraná helma	
4. Ochrané brýle	
5. Protiprachová maska	
6. Bezpečnostní obuv	
7. Pracovní a ochranné rukavice	
8. Ruční hasicí přístroj	
9. Bezpečnost práce	
10. Nosný pás pro tabule skla	
11. Ochranné manžety předloktí	
<b>Pracovní a ochranné lešení, žebříky</b>	
1. Kozy velké / malé	
2. Pracovní desky	
3. Vnitřní lešení	
4. Vnější lešení	
5. Skládací lešení do místností, pojízdné	
6. Pracovní plošiny, pojízdné	
7. Pažení	
8. Bednění	
9. Podesta	
10. Dvojitý a opěrný žebřík, malý / velký	
11. Dvojitý žebřík se schůdky	
12. Dvojitý žebřík s příčlemi	
13. Posuvný žebřík	
14. Kombinovaný žebřík	
15. Montážní podnožka	
16. Montážní žebřík, pojízdný	
17. Montáž. žebřík s plochými stupačkami, třídlílný	
18. Klíny, podkládací materiál	
19. Podkolenní podložka	

# Úkol č. 1

- vypracujte pro přípravu výroby stolu v provedení třešeň se zásuvkou z bukového dřeva - dílčí postupy podle tabulky, kusovník a technologický postup - potřebné pracovní operace, nástroje, stroje, pracovní prostředky

Popis:

Stolní deska je z DTD 16 odýhovaná TR dýhou, s třešňovými masivky. Nosná část je z třešňového dřeva, zásuvka z bukového a přídatné čelo zásuvky z třešňového dřeva.



## Zpracování zakázky

### 1. Rozpracování zakázky

Zakázka: Výroba stolu z třešně se zásuvkou z buku					
Rozpracování zakázky		Dílce			
Čís.	Dílčí postupy	Poz. 1 Podstavec	Poz. 2 Rám	Poz. 3 Zásuvka	Poz. 4 Deska
1	Výroba polotovarů				
2	Vytvoření spojů				
3	Sestavení dílů				
4	Opracování ploch a hran				
5	Povrchová úprava				



## Úkol č. 2

- vypracujte pro přípravu výroby dveří v provedení jasan - dílčí postupy podle tabulky, kusovník a technologický postup - potřebné pracovní operace, nástroje, stroje, pracovní prostředky

Nakreslete řezy A-A, B-B a C-C v měřítku 1 : 1 a připravte pro zpracování zakázky výroby stolu tyto prvky:



1. rozpracování zakázky a pro dílce s pozicemi 1-4 popis dílčích postupů,
2. sestavení kusovníku s konečnými rozměry a rozměry přířezů (seznam viz příklad str.132),
3. naplánování pracovního postupu s ohledem na výrobní úseky, potřebné pracovní operace, nástroje, stroje a ostatní pracovní prostředky, bezpečnost při práci a pokyny před, resp. po provedení operace a spotřebu času. (seznam viz příklad str. 133; A4, na šířku)

Popis:

Rám zárubně je z jasanového dřeva, křídlo je z laťovky 38 mm odýhované jasanovou dýhou. Světlík je zasklený.

Dolní vlys 90×90 mm, všechny spoje rámu zárubně spojeny na kolíky.

(Otvor v hrubé stavbě v pohledovém zdivu 1510×2125 mm, podlaha s dlažbou.)



### Zpracování zakázky

#### 1. Rozpracování zakázky (tabulka jako příklad)

Zakázka: Výroba vnitřních dveří z jasanu s prosklenou boční částí					
Rozpracování zakázky		Dílce			
Čís.	Dílčí postupy	Poz. 1 Základní rám	Poz. 2 Rámová zárubeň	Poz. 3 Zasklení	Poz. 4 Dveřní křídlo
1	Výroba polotovarů				
2	Vytvoření spojů				
3	Sestavení dílů				
4	Opracování ploch a hran				
5	Povrchová úprava				
6	Sklenářské práce				
7	Montážní práce / kování				
8	Montáž na stavbě				




## Úkol č. 3

- vypracujte pro přípravu výroby okna s větracím křídlem a otevíratelným a sklápěcím křídlem - dílčí postupy podle tabulky, kusovník a technologický postup - potřebné pracovní operace, nástroje, stroje, pracovní prostředky

Nakreslete řezy A-A a B-B v měřítku 1:1 a pohled v měřítku 1:10. Určete nejdůležitější rozměry okna (kreslení s výpočtem viz strana 233) a připravte pro zpracování zakázky tyto prvky:

1. rozpracování zakázky a pro dílce s pozicemi 1-4 vždy popis dílčích postupů,
2. sestavení kusovníku,
3. naplánování pracovního postupu s ohledem na výrobní úseky, potřebné pracovní operace, nástroje, stroje a ostatní pracovní prostředky, bezpečnost při práci a pokyny před, resp. po provedení operace a spotřebu času. (seznam viz příklad na str. 133; A4, na šířku)



### 1. Rozpracování zakázky (tabulka jako příklad)

Zakázka: Výroba a montáž dvoukřídlého okna IV 68 s otevíratelným a sklápěcím křídlem a větracím křídlem					
Rozpracování zakázky		Dílce			
Čís.	Dílčí postupy	Poz. 1 Osazovací rám	Poz. 2 Otev. sklápěcí křídlo	Poz. 3 Horní sklápěcí křídlo	Poz. 4 Zasklení
1	Výroba polotovarů				
2	Vytvoření spojů				
3	Sestavení dílů				
4	Opracování hran/ploch				
5	Povrchová úprava				
6	Namontování				
7	Sklenářské práce				
8	Montáž na stavbě				

### 2. Sestavení kusovníku

Kusovník: Dvoukřídlé okno IV 68 s větracím křídlem										
Čís.	Označení	Mat.	Kusy	Konečné rozměry v mm			Kusy	Rozměry přířezu v mm		
				Délka	Šířka	Tloušťka		Délka	Šířka	Tloušťka
1										

### 3. Plánování pracovního postupu (tabulka jako příklad)

Plánování pracovního postupu: Okno IV 68 s větracím křídlem							
Čís.	Pracovní oblasti	Pracovní kroky	Nástroje, stroje, ostatní pracovní prostředky	Bezpečnost práce	Pokyny před, resp. po provedení	Pož. čas	Sk. čas
1	Příprava prací						
2	Řezání pilou (hrubé)						
3	Hoblování						
4	Řezání pilou						
5	Orysování						
6	Frézování						
7	Dlabání						
8	Vrtání						
9	Opracování hran						
10	Broušení						
11	Lepení						
12	Sestavení						
13	Povrchová úprava						
14	Montážní práce (kování)						
15	Sklenářské práce						
16	Kontrola a hodnocení						
17	Montáž na stavbě						
18	Spotřeba času				Celkový čas		



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) Š. Kýhosová - Odborné kreslení - Parta, Praha 2005,  
ISBN 80-7320-050-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Odborné kreslení a základy konstrukce pro  
truhláře - Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-62-X

## Přílohy

---

stůl.jpg

dveře.jpg

ukol - okno.jpg